

# PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus

Auruvoog 50 g/min; 190 g  
auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +  
kattakivieemaldus

2600 W



GC4520/45



## Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikimistulemuse.

### Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 190 g võimas auruvoog

### Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

### Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

### Triigib ohutult

- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata
- Self Clean tagab efektiivse kattakivieemalduse
- Quick Calc Release aurutist kattakivi eemaldamiseks
- Karp kiireks hoiustamiseks



asimpleswitch.com

# Esiletõstetud tooted

## 2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

## Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

## T-ionicGlide tald



T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

## Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

## Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

## Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nli on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

## Kuni 190 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

## Isepuhastuv



Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhastald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO<sub>2</sub> heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

# Spetsifikatsioon

## Katlakivi eemaldamine

Katlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv  
Quick Calc Release

## Lihne kasutada

Juhtmehoidik: Juhtmeklamber  
Tilgalukk  
Toitejuhtme pikkus: 2 m  
Automaatne väljalülitumine

## Pehme käepide

Veepaagi mahtuvus: 300 ml  
Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele  
avanev sisselaskeava

## Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min  
Võimsus: 2600 W  
Tald: T-ionicGlide

## Piserdamine

Võimas auruvoog: 190 g  
Vertikaalne aur  
Muudetavad auruseaded

