

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Expert

Parquet+



FC9723/09



Usisavanje 40% više prašine* osigurava bolje čišćenje

Dizajniran za lako odlaganje prašine

Usisavač bez vrećice PowerPro Expert tvrtke Philips radne značajke čišćenja prenosi na novu razinu. Tehnologija PowerCyclone 6 i usisna četka TriActiveMax osiguravaju izvanredne rezultate čišćenja na svim podovima. Posebno dizajniran spremnik čini pražnjenje spremnika jednostavnim.

Izvanredne radne značajke

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- PowerCyclone 6 za izvanredno odvajanje prašina iz zraka
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine
- Izuzetno tanka fleksibilna usisna četka za tvrde podove
- Usisna četka za optimalno čišćenje svih tvrdih podova

Lako odlaganje prašine

- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje

Čišćenje bez muke

- Dugotrajni filter koji se može prati
- Lagan dizajn za upravljivost

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

PowerCyclone 6



Aerodinamični dizajn komore PowerCyclone 6 otpor zraka svodi na najmanju mjeru i osigurava izvanredne rezultate čišćenja kroz 3 izuzetno učinkovita koraka: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori. 3) Izlazne oštrice na vrhu učinkovito zaustavljaju prašinu eliminirajući je iz zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki

otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Četka za tvrde podove DiamondFlex



Izuzetno tanka usisna četka za tvrde podove pruža vrhunsku upravljivost i doseganje. Izuzetno tanki dizajn i okretanje od 180 stupnjeva omogućavaju lako doseganje uskih prostora i prostora ispod namještaja. Veći otvori sprijeda usisavaju veće komade.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za jednostavno odlaganje prašine. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se sakuplja na jednoj strani spremnika i glatko ulazi u kantu za otpatke.

Dugotrajni filter koji se može prati



Filtar za pjenu može se jednostavno oprati pod mlazom vode kako bi se osigurao njegov dugotrajan rad.

Lagan dizajn



Lagani dizajn od samo 5,5 kg osigurava odličnu upravljivost.

Usisna četka za tvrde podove



Usisna četka za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje svih tvrdih podova, naročito parketa i pločica. 1) Posebna vlakna meke četke štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih vlakana osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Usisna četka je lagana i ima kotačiće koji omogućavaju bolju pokretljivost na svim podovima.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 27,9 kW/h

Razina snage zvuka: 76 dB

Protok zraka (maks.): 26 l/s

Usisavač (maks.): 17 kPa

Ulazna snaga (IEC): 650 W

Iskoristivost

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Spojnice cijevi: SmartLock

Vrsta kotačića: Guma

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

Dizajn

Boja: Titanij

Filtracija

Ispušni filter: Filtar EPA 10

Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati

Kapacitet za prašinu: 2 l

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka

TriActiveMax

Dodatna usisna četka: Usisna četka

DiamondFlex, Usisna četka za tvrde podove

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5,5 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 650 x 330 x 310 mm

