

# PHILIPS

## AVENT

Stérilisateur micro-ondes à vapeur

SCF271/06



## Ultra rapide et pratique

Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ\*

Son design compact et sa légèreté rendent le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent idéal à la maison ou en dehors. Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.

### Ultra fast, easy to use

- Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes

### Compacte et légère

- Pratique pour voyager. Utilisable avec la plupart des fours à micro-ondes.

### Sûr, facile à manier

- Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

### Sûr, facile à manier

- Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

### Grande capacité

- Peut contenir six biberons Philips Avent

## Points forts

### Stérilisation naturelle à la vapeur

La stérilisation permet de protéger votre bébé des bactéries présentes dans le lait, particulièrement nocives jusqu'à ce que son système immunitaire soit assez résistant. Le stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de stérilisation à la vapeur. Également utilisée dans les hôpitaux, elle est rapide, efficace et sans produits chimiques.

### Couvercle pour une fermeture sécurisée



Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.

### Le contenu reste stérilisé



Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

### Pratique pour voyager



Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.

### Peut contenir 6 biberons Philips Avent



Même avec sa petite taille, il est le seul stérilisateur micro-ondes conçu pour contenir 6 biberons Philips Avent. Alors que la plupart des stérilisseurs micro-ondes ne peuvent contenir que 4 biberons, le stérilisateur Philips Avent vous permet de stériliser vos biberons pour toute la journée en une seule fois. Il peut également servir à stériliser votre tire-lait.

### Il suffit d'ajouter de l'eau



Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes pendant 2 minutes seulement. La durée exacte de stérilisation dépend de la puissance en watts de votre four à micro-ondes : 2 min à 1 100-1 850 watts, 4 min à 850-1 000 watts, 6 min à 500-850 watts.

# Caractéristiques

## Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois

## Pays d'origine

Angleterre

## Poids et dimensions

Poids: 740 g

Dimensions: 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm

## Inclus

Tétine extra-souple débit nouveau-né: 1 pcs

Tétine extra-souple débit lent: 1 pcs

## Inclus

Stérilisateur micro-ondes à vapeur: 1 pcs

Pincettes: 1 pcs

Biberon Airflex (260 ml): 1 pcs

Biberon Airflex (125 ml): 1 pcs

Tétine nouveau-né: 1 pcs

