

PHILIPS

AVENT

Аналогов бебелефон с 2
родителски устройства

С допълнително устройство за
бебето

SCD486/00

 Product Picture

Жизнено важната връзка във всяка точка на вашия дом

Две родителски устройства за повече мобилност

Нашата нова гама аналогови бебелефони Avent осигурява изключително ясен звук с регулиране на силата, активиращи се със звук светлинни индикатори, индикатори за връзка и за изтощена батерия, за да сте сигурни, че винаги ще разберете, когато вашето бебе се нуждае от вас.

Бъдете спокойни, докато сте в движение

- Стилни родителски устройства за носене в ръка с радиус на действие до 150 метра
- С 2 родителски устройства за повече мобилност
- Включващите се от звук светлинни индикатори ви уведомяват при всеки звук на бебето
- Лесни за разбиране светлини и звуци, за да знаете, че сте свързани
- Лесно свързване на допълнителни родителски устройства за пълна мобилност

Изключително ясен звук

- Регулируемите настройки на каналите помагат за елиминиране на смущенията
- Регулирайте силата на звука, за да чувате всеки смях или звук

Акценти

Регулируеми настройки на каналите

Аналоговата технология с предаване на честота 40 MHz предлага регулируеми настройки на каналите, което помага за елиминиране на смущенията и почиста връзка с вашето бебе.

Регулиране на силата и изключване на звука

Регулирайте силата на звука на родителското устройство, за да чувате всеки смях, гукане или хълцане. Можете да наблюдавате и без звук, с функцията за изключване на звука. Включващите се от звук светлинни индикатори ще ви уведомят, когато бебето се нуждае от вас.

Работен обхват

Поддържайте връзка с бебето дори когато не сте в детската стая, със стилните, работещи на батерии родителски устройства за носене в ръка с радиус на действие до 150 метра

Две родителски устройства

С двете родителски устройства можете да държите едното близо до леглото си, а другото да носите със себе си през деня, или вие и партньорът ви да слушате бебето едновременно.

Включващи се от звук светлинни индикатори

Светлините се включват, когато бебето издаде звук, така че дори да сте намалили или изключили звука, ще разберете, когато бебето се нуждае от вас.

Индикатори за връзка и изтощена батерия

Абсолютно необходими за вашето спокойствие, светлинните и звукови индикатори ви уведомяват, когато сте свързани и в обхват, и ви напомнят, когато батерията на родителското устройство започне да се изтощава, за да не останете неочаквано без заряд.

Лесно свързване на допълнителни родителски устройства

Две лесни стъпки за свързване на допълнителни родителски устройства, за да сте по-мобилен в дома си. Допълнителните родителски устройства се продават отделно (SCD484)

Спецификации

Тунер / Приемане / Предаване

Честотна лента: 40 MHz, аналогова
Брой канали: 2

Комфорт

Автоматично предупреждение за извън обсега
Индикатор за изтощена батерия
Регулиране на силата на звука
Светлини за нивото на звука

Аксесоари

AC/DC адаптер
DFU / ръководство за потребителя

Захранване

Време на работа на батерии: 6 час(а)
Електрозахранване: 110 – 240 V

Технически спецификации

Диапазон на работната температура: 10 – 40 °C
Температурен диапазон (съхраняване): 10 – 40 °C

Логистични данни

Размери на F-кутията (Ш x В x Д): 250 x 100 x 300 мм

Стадии на развитие

Етап: 0 – 6 месеца

