

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

### Écoute-bébé DECT

Alerte de température et  
d'humidité

SCD535/00

## Absence d'interférence et connexion privée garantie

### Suivi du son, de la température et de l'humidité

Notre écoute-bébé DECT Philips Avent SCD535/00 vous donne l'impression d'être près de bébé, même lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce. Grâce à notre nouveau mode ECO, vous pouvez également préserver l'environnement sans perdre cette connexion essentielle.

#### **Son limpide**

- Témoins lumineux de niveau sonore
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- Le réconfort d'un son limpide

#### **Confort total**

- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »
- Berceuses et veilleuse activables à distance
- Surveillez le taux d'humidité et la température de la chambre de bébé

#### **Absence totale d'interférence et connexion privée**

- La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue
- Mode d'économie d'énergie ECO

#### **Portée de 330 m**

- Unité parent sans fil rechargeable
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie
- Soyez informé de l'état de la connexion

# Points forts

## Mode ECO

Le mode ECO permet de réduire la consommation énergétique et la puissance de transmission.

## Absence totale d'interférence

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le codage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

## Grande autonomie

L'unité-parents compacte et rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. L'autonomie de l'unité est d'environ 24 heures.

## Son limpide rassurant

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé à tout instant.

## Capteurs d'humidité et de température

Les capteurs d'humidité et de température vous permettent de surveiller l'atmosphère de la chambre de bébé. En effet, bébé a besoin de plus de temps pour s'adapter aux variations de température, si légères soient-elles. Un taux d'humidité inadapté peut aussi affecter son comportement. Les capteurs combinés d'humidité et de température spécialement intégrés à l'unité-bébé vous préviennent immédiatement dès que l'atmosphère de la chambre de bébé change. Les informations apparaissent sur l'écran numérique de l'unité-parents. Soyez donc assuré de pouvoir surveiller l'atmosphère de la chambre de bébé.

## Unité parent rechargeable

Une portée de 330 m, la pince de ceinture et la lanière de cou vous donnent une totale liberté de mouvement à l'intérieur comme à

extérieur de votre domicile. Un sac de voyage polyvalent protégera votre écoute-bébé lors de vos déplacements.

## Signaux hors de portée/batterie faible

L'unité-parents de l'écoute-bébé Philips Avent vous alerte en cas de batterie faible ou lorsqu'elle est hors de portée de l'unité bébé.

## Témoins lumineux de niveau sonore

Les témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé. Si le son de l'unité-parents est désactivé, une alerte sonore ainsi qu'une vibration de l'unité vous préviennent lorsqu'un seuil prédéfini sera atteint.

## Sensibilité sonore réglable

La fonction de réglage du volume sonore vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore afin d'entendre chacun des sons émis par bébé.

## Berceuses et veilleuse

Il est possible que bébé soit agité lorsque vous le mettez au lit. Apaisez-le et aidez-le à s'endormir grâce à la lumière douce et réconfortante de la veilleuse. Celle-ci peut être activée à partir de l'unité-parents ou sur l'unité-bébé (activation à distance indisponible aux États-Unis). Il n'y a rien de tel qu'une douce berceuse pour calmer bébé lorsqu'il est agité. Vous pouvez l'aider à s'endormir facilement et en toute quiétude en choisissant, où que vous soyez, l'une des 5 mélodies apaisantes proposées (activation à distance indisponible aux États-Unis).

## Communication bidirectionnelle

Parfois, tout ce dont bébé a besoin c'est d'entendre la voix apaisante de ses parents. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

# Caractéristiques

## Étapes de développement

Étape: Grossesse, 0 à 6 mois

## Alimentation

Autonomie de la batterie: 24 hr

Alimentation: 220 - 240 V

Temps de charge: 3 hr

## Tuner/réception/transmission

Sélection automatique du canal

Nombre de canaux: 120

## Pratique

Avertissement hors de portée automatique

Voyant de charge faible

Voyant d'alimentation

Indicateur de charge de la batterie

Réglage du volume

Témoins de niveau sonore

## Alimentation

Alimentation: 120 V (É.-U.)

## Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 10 - 40 °C

## Accessoires

Piles

Neck cord

Base de recharge pour unité-parents

Guide de démarrage rapide

## Tuner/réception/transmission

Bande de fréquence: DECT

## Pratique

Réglage de la sensibilité

## Accessoires

Clip ceinture, lanière de cou et housse de voyage

Adaptateur secteur

Manuel d'utilisation

## Pratique

Vibration alert

## Spécificités techniques

Plage de température de stockage: 10 - 40 °C

## Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

305 x 135 x 187 mm

