

# PHILIPS

## AVENT

### DECT mazuļa uzraudzības ierīce

100 % privātums, bez traucējumiem

Kristālskaidra skaņa.

Naktsmiera režīms

Vibrāciju un nakts režīms



SCD721/26



## Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

100 % privātums, nekādu traucējumu

DECT mazuļu uzrauga SCD721 kristāldzidrā skaņa nodrošina uzlabotu uzraudzību bez traucējumiem. Ar temperatūras sensoru, nomierinošu naktslampiņu, šūpuļdziesmām un īpašu nakts režīmu mierpilnai videi jums un jūsu mazulim.

#### Brīvība un elastība

- Dokstacija ērtai uzlādei
- Izcils darbības laiks uzraudzībai visu nakti
- Naktsmiera režīms, displeja spilgtuma un skaļuma līmeņa samaz.
- Darb. rād. līdz 330 metriem\*

#### Uzticams savienojums un pastāvīga miera sajūta

- DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100 % privātumu
- Kristāldzidrā skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai
- Ziniet, ka savienojums ir aktīvs, pateicoties LED brīdinājuma indikatoriem
- Energotaupīgais Smart ECO režīms minimālām pārraidēm
- Uzraugiet temperatūru sava mazuļa istabā un iestatiet brīdinājumus

#### Nomierinoša atmosfēra un miegs

- Nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas, lai nomierinātu mazuli
- Sarunājieties ar mazuli attālināti

# Izceltie produkti

## 100 % privātums, bez traucējumiem



DECT tehnoloģija garantē drošu un privātu savienojumu, sniedzot jums pārliecību par to, ka jūs esat vienīgais klausītājs. Tā garantē darbību bez ārējiem traucējumiem no citām raidošām ierīcēm, piemēram, mazuļu uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem un mobilajiem tālruņiem.

### Kristālskaidra skaņa.

DECT tehnoloģija nodrošina kristāldzidru skaņu, ļaujot jums izcili skaidri sadzirdēt pat visklusāko mazuļa gugināšanu, atraudziņu un žagu.

### Smart Eco režīms



Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina audio pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam.

### Darb. rād. līdz 330 metriem\*



\*Darb. rād. iekštelpās līdz 50 metriem, ārpus telpām līdz 330 metriem.

## Nepārspējams darbības laiks



Ērtā, uzlādējamā vecāku ierīce sniedz jums brīvību, nodrošinot bezvadu uzraudzību līdz pat 18 stundām ar vienu uzlādes reizi.

### Ziniet, ka savienojums ir aktīvs



5 skaņas līmeņa lampiņas norāda skaņas līmeni bērnistabā pat tad, ja vecāku ierīces skaņa ir izslēgta. Ar savienojuma indikatoru vienmēr zināsi, kad jūsu ierīce ir darbības diapazonā un savienojums ir aktīvs. Vecāku ierīce jūs brīdina, kad mazuļa uzraudzības ierīce ir ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, ļaujot jums vienmēr saglabāt saikni ar mazuli.

### Naktsmiera režīms



Personalizējiet brīdinājuma iestatījumus un aktivizējiet kluso vieglo vibrāciju režīmu. Pārslēdziet nakts režīmu ar vienu pogas spiedienu, samazinot apgaismojuma un displeja spilgtumu un skaļuma līmeni.

## Naktslampiņa un 5 šūpuļdziesmas



Nekas nenomierina nemierīgu mazuli labāk par maigu šūpuļdziesmiņu un siltu, mierīgu naktslampiņas gaismu. Atskaņojiet kādu no 5 nomierinošajām melodijām un ieslēdziet naktslampiņu no jebkuras telpas savā mājā. Palīdziet savam mazulim iemigt bez pūlēm vienā acumirklī.

### Ērts uzlādes statīvs

Ērti uzlādējiet vecāku ierīci, novietojot to dokstacijā. Novietojiet to guļamistabā, lai to vienkārši uzlādētu nakts laikā vai izmantojiet to kā statīvu dienas laikā.

### Sarunājieties ar mazuli attālināti



Dažkārt viss, kas jūsu mazulim ir nepieciešams, ir dzirdēt jūsu balsi nomierinošo skaņu. Šī svarīgā funkcija ļauj jums sarunāties ar jūsu mazuli no jebkuras vietas mājā.

# Specifikācijas

## Iekļauts

Mazuļa ierīce  
Baterijas: 2 x AA baterijas  
Baterijas mazuļa ierīcei: Nē  
Jostas piespraude  
Uzlādēšanas statīvs  
Vecāku ierīce  
Strāvas adapteris: 2x

## Pārraide

Automātiska kanālu izvēle  
Frekvenču josla: DECT

## Lietošanas komforts

Izlādēta akumulatora indikators  
Automātisks brīdinājums, ja būsiet ārpus darbības rādiusa.  
Baterijas lādēšanas indikators  
Skaņas līmeņu indikatori

Regulējams skaļums  
Spilgtuma regulēšana  
LCD ekrāns  
Mikrofona jutības kontrole

## Strāvas padeve

Barošanas avots: 120 V (ASV), 220 - 240 V  
Vecāku ierīces uzlādes ilgums: Līdz 10 stundām  
Vecāku ierīces darbības laiks: Līdz 18 stundām

## Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras amplitūda: 0-40 °C

## Funkcijas

Mazuļa ierīces rezerves akumulatora funkcija  
Uzlādes stacija  
Nomierinošs nakts apgaismojums  
DECT tehnoloģija  
Darb. rād. iekštelpās līdz: 50 m

Energoefektīvs Smart ECO režīms  
Darb. rād. ārpus telpām līdz: 330m  
Sarunas funkcija  
Temperatūras sensors  
Ar akumulatoru un strāvu darbināma vecāku ierīce  
Ar skaņu aktivizētas lampiņas: 5 LED lampiņas  
Nomierinošas šūpuļdziesmas  
Ziniet, ka savienojums ir aktīvs: Jā, ar LED brīdinājuma indikatoriem  
Naktsmiera režīms: Jā, samazināts displeja spilgtums un skaļuma līmenis  
Vieglu vibrāciju režīms

## Loģistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm

