

PHILIPS

AVENT

Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Baby monitor

Saugus ir privatus ryšys (A-FHSS)

2,7 colio spalvotas ekranas

Raminamosios lopšinės, dvikryptis ryšys

 Product Picture

SCD620



Greta savo kūdikio

Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Naudodami „Philips Avent“ SCD620 galėsite visada palaikyti saugų ir privatų ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite labai puikiai ir taip pat galėsite jį aiškiai matyti kokybiškame ekrane (2,7 in LCD).

Saugus ir privatus ryšys

- Didelės raiškos 2,7" ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje
- Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija
- Savo kūdikį girdėsite aiškiai
- Saugus, privatus ryšys su prisitaikančia FHSS technologija

Laisvė, lankstumas, patogumas ir ramumas

- Neprikaištingas veikimo laikas stebėjimui visą naktį
- Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį
- Diapazonas iki 300 metrų*
- Palaikykite ryšį atsiliėpdami
- Raminamosios lopšinės, padedančios nuraminti mažylį

Patikimumas ir užtikrintumas

- LED lemputės šviečia, kada jūsų įrenginys susietas ir yra veikimo diapazone

Ypatybės

Saugus, privatus ryšys ir prisitaikanti FHSS



Unikalus ragelio susiejimas privačiam ir saugiam ryšiui su kūdikiu. Suderinta su nauja prisitaikančia FHSS (kintamo dažnio spektro sklaidos) technologija, kad būtų keliama kuo mažiau trukdžių.

2,7" spalvotas ekranas

Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame didelės raiškos 2,7" spalvotame ekrane.

Itin aiškus garsas ir vaizdas

Aiškliai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.

EKO režimas

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

Visada prisijungę

Visada žinokite, kada monitorius yra veikimo diapazone ir prijungtas. Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebepatenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarasite ryšio su vaiku.

300 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų*, diapazonas lauke iki 300 metrų*.

Veikimo laikas: iki 10 valandų



Patogiu belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 10 valandų.

Atsiliepimo funkcija



Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos.

Lopšinės

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip lopšinė. Iš bet kurio kambario galite pasirinkti vieną iš 5 raminamųjų melodijų, kurios padės kūdikiui lengviau užmigti.

Jautrumo reguliatorius

Leidžiama reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Mikrofono jautrumu nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio įrenginys, lygis, pvz., jei norite išgirsti, kai kūdikis pradeda verksti, bet nenorite girdėti, kai jis skleidžia įprastus garsus.

Specifikacijos

Derinimas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

Patogumas

Ijungimo rodymas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Automatinis įspėjimas „Nepasiekiamas“

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Garsumo reguliatorius

Jautrumo nustatymai

Montuojamas ant sienos

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V / 50–60 Hz

Savybės

kalbos: anglų

Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip, prisitaikanti FHSS

Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 2,7 in

Reguliuojamas jautrumas garsui

Reguliuojamas žiūrėjimo kampas

Suderinamumas su „Android“, „iOS“, planšetėmis: Ne

Tik garso režimas

Automatinis infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas

Kūdikio įrenginio maitinimas iš

akumuliatoriaus ar elektros tinklo: Tik elektros tinklas

Kūdikio įrenginio maitinimas iš baterijos rezervo: Ne

Tėvų įrenginio baterijos veikimo laikas: Iki 10 valandų

Diržo sąsaga

Ryšumo valdymas

Jauki nakties lemputė: Ne

Meniu stilius: Piktogramos

Skaitmeninis priartinimas ir atitolinimas: Ne

Energiją taupantis EKO režimas: EKO režimas su ryšio indikacija

Rankinis ir įkraunamas: Taip, tėvų įrenginys

Diapazonas patalpose iki: 50 m

Susietumo ir diapazono indikatorius

Senkančio akumuliatoriaus / nutrūkusio ryšio įspėjimas

Lopšinės: Taip, 5x

„Mini“ USB įkrovimo jungtis

Diapazonas lauke iki: 300 m

Saugus ir privatus ryšys: Taip, prisitaikanti FHSS

Dvikrypčio ryšio funkcija

Temperatūros jutiklis: Ne

Vibravimo režimas: Ne

Balso aktyvinimo ekranas: Taip, VOX režimas

Tėvų įrenginio maitinimas iš akumuliatoriaus ar elektros tinklo

