


PHILIPS

Baby-
Fläschchenwärmer

SCF215/86



Für zu Hause und unterwegs im Auto mit speziellem Auto-Adapter

Die richtige Temperatur von Fläschchen und Gläschen ist für Gesundheit und Wohlbefinden Ihres Kindes sehr wichtig.

Für zu Hause und unterwegs

- Auto-Adapter

Schnelle und einfache Nahrungszubereitung

- Drehschalter für Temperatureinstellung
- Fläschchen- und Gläschenheber
- Für alle Fläschchen und Gläschen

Babys Essen ist nie zu heiß

- Die Babynahrung wird nie zu heiß
- Temperaturkontrollsystem
- Kühle und sichere Außenwand dank doppelter Isolierung
- Stufenweise Temperaturregelung

Besonderheiten

Auto-Adapter

Ein Fläschchenwärmer mit Auto-Adapter zum Erwärmen von Babynahrung im Auto. So können Sie auch unterwegs dafür sorgen, dass Ihr Kind zu den gewohnten Zeiten gefüttert wird und seine Routine gewahrt bleibt.

Temperaturkontrollsystem

Ein PTC-Heizelement und zwei Sensoren sorgen dafür, dass das Wasser im Becher schnell die ideale Temperatur erreicht und diese beibehält, damit keine Verbrühungsgefahr durch zu heiße Milch oder Babynahrung besteht.

Überhitzungsschutz

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

PTC-Heizelement

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

Doppelte Isolierung

Philips denkt an Ihre Sicherheit und Ihren Komfort. Deshalb kann der doppelt isolierte Fläschchenwärmer überall im Haus und nicht nur dort verwendet werden, wo eine geerdete Steckdose verfügbar ist. Am Gerät gibt es keine frei liegenden Metallteile, die unter Strom geraten können.

Fläschchen- und Gläschenheber

Selbst kurze Fläschchen und Gläschen lassen sich mit dem praktischen Heber problemlos aus dem Fläschchenwärmer entnehmen.

Drehschalter für Temperatureinstellung

Über den Drehschalter können Sie die Temperatur entsprechend der jeweiligen Babynahrung und dem zu erwärmenden Fläschchen oder Gläschen einstellen.

Für alle Fläschchen und Gläschen

Das Produkt ist auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt, sodass Fläschchen und Gläschen jeder Form und Größe passen.

Daten

Leistung

Netzstrom: 220 bis 240, Auto-Adapter mit 12 V

Stromverbrauch: 80/90 W

Komfort

Stromanzeige

Zubehör

Bedienungsanleitung

Technische Daten

Heizzeit: 8 - 15 (Haus - Auto) minute(s)

Sicherheitsklassifizierung: Klasse 2

Komfort

Automatisches Abschalten

Passt auf alle Fläschchen: Für alle

Babyfläschchen und -gläser

Bereitschaftsanzeige

