

PHILIPS

AVENT

DECT-babyvakt

Audio Monitors

100 % privat anslutning

Nattlampa och vaggvisor

Svarsfunktion

SCD505/00



Den mest tillförlitliga anslutningen för ditt barn

Bäst i test hos Råd & Rön!

Med våra AVENT DECT-babyvakter kan du känna dig nära barnet på ett tryggt sätt, även när ni är i olika rum. Med vårt nya ECO-läge kan du också vara miljövänlig och samtidigt behålla den viktiga kontakten. Bäst i test hos Råd & Rön (2012) och jämförbara tester i Danmark och Finland.

Pålitlig teknik

- DECT-teknik för garanterat störningsfri och 100 % privat användning
- Perfekt klart ljud tack vare DECT-teknik

Stabil trygghet och säker anslutning

- Energibesparing med ECO mode
- Vet alltid när vakten är inom räckhåll och ansluten
- Lampor med ljudnivå visar om barnet ger ifrån sig ljud

Frihet och flexibilitet

- Räckvidd på upp till 330 meter*
- Överlägsen drifttid på upp till 24 timmar
- Laddningsbar föräldraenhet

Tröstande och lugnande för ditt barn

- Skapa kontakt med samtalsfunktion
- Lugnande och tröstande

Funktioner

Störningsfritt med DECT

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer störningar från andra sändningsprodukter, till exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker och privat anslutning, så att du kan vara säker på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Perfekt klart ljud

Hör minsta friss, joller eller hickning med perfekt ljudskärpa. DECT-teknik (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ger kristallklart ljud av hög kvalitet, så att du kan vara säker på att alltid höra ditt barn.

ECO-läge (eko)

Slå på ECO-läget för att minska överföringseffekten i barnets rum. I ECO-läge ansluts endast enheterna när barnet ger ifrån sig ljud.

5 ljudaktiverade LED-lampor

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets rum, även när föräldraenheten är inställd på ljudlös.

Alltid ansluten

Föräldraenheten meddelar dig när vaken är utanför räckvidden eller när batteriet är svagt, vilket hjälper dig se till att du alltid är ansluten till ditt barn.

330 m räckvidd

Inomhusräckvidd upp till 50 meter*
Utomhusräckvidd upp till 330 meter*.

Laddningsbar föräldraenhet

Med den laddningsbara föräldraenheten kan du röra dig i och runt hemmet.

Drifttid upp till 24 timmar

Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten ger mobil sladdlös rörelsefrihet i upp till 24 timmar, innan enheten behöver laddas på nytt. Det är emellertid beroende på typen av batteri och hur länge föräldraenheten används med batterier.

Lugnande och tröstande

Hjälper dig att få ditt barn att somna med det varma skenet från nattlampan och mjuka vaggvisor.

Svarsfunktion

Ibland behöver ditt barn bara få höra det lugnande ljudet av din röst. Med den här viktiga funktionen behöver du bara klicka och sedan kan du prata med ditt barn, oavsett var du befinner dig i hemmet.

Specifikationer

Funktioner

Trygghetsskapande nattlampa
Räckvidd inomhus upp till: 50 m
Utomhusräckvidd på upp till: 330 meter
Svarsfunktion

Utvecklingsstadier

Stage: Gravitet, 0–6 månader

Mottagare/mottagning/sändning

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Effekt

Drifttid med batteri i timmar: 24 timmar
Laddningstid: 8 timmar
Strömförsörjning: 120 V (USA), 220–240 V

Bekvämlighet

Battery low indication
Auto out-of-range warning
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Mottagare/mottagning/sändning

Antal kanaler: 120

Tillbehör

Användarhandbok
Nätadapter
Batterier
Neck cord
Laddningsenhet för föräldraenhet: Nej
Snabbstartguide

Bekvämlighet

Sensitivity control

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Tekniska specifikationer

Storage temperature range: 10 - 40 °C
Drifttemperaturintervall i °C: 10–40 °C

Funktioner

DECT-teknik
Energibesparande ekoläge: ECO-läge (eko)
Vaggvisor
Ljudaktiveringslampor: 5 LED-lampor
Volymkontroll och ljudaktivering

