

PHILIPS

AVENT

Digitalna
videovaruška

Baby monitor

Zasebno in varno (A-FHSS)

6,9 cm barvni zaslon

Pomirjujoče uspavanke in
TalkBack

 Product Picture

SCD620



Vedno blizu otroka

Zasebna in varna povezava s tehnologijo A-FHSS

Philips Avent SCD620 vam vedno omogoča varno in zasebno povezavo z otrokom. Otrokov glas slišite v zvoku popolne kakovosti, sliko otroka pa lahko podnevi in ponoči jasno spremljate na 6,9 cm velikem LCD-zaslону.

Zasebna in varna povezava

- 6,9 cm zaslon visoke ločljivosti s kristalno jasno nočno sliko
- Energijsko varčni način ECO z indikatorjem povezave
- Svojega otroka boste vedno slišali s kristalno čistim zvokom.
- Zasebna in varna povezava s prilagodljivo tehnologijo FHSS

Svoboda, prilagodljivost, udobje in tolaženje

- Dolg čas delovanja za nočno spremljanje
- Izberite najboljšo stopnjo zvoka za vašo okolico.
- Doseg do 300 metrov*
- Ostanite povezani in se oglasite
- Pomirjujoče uspavanke, ki pomirijo malčka

Zanesljivost in pomirjenost

- LED-indikatorji označujejo, kdaj je enota povezana in v dosegu

Značilnosti

Zasebna, varna in prilagodljiva tehnologija FHSS



Edinstveno združevanje slušalke za popolnoma zasebno in varno povezavo z otrokom. Nova prilagodljiva tehnologija FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) zagotavlja najnižjo stopnjo motenj.

6,9 cm barvni zaslon

Otroka podnevi in ponoči opazujte s kristalno jasno infrardečo nočno sliko, ki se v temi samodejno vklopi. Otroka med spanjem opazujte na zelo velikem 6,9 cm barvnem zaslonu visoke ločljivosti.

Popolnoma čista slika in zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Otroka vedno vidite in slišite z vrhunskim kristalno jasnim zvokom.

Način ECO

Vklopite način ECO, da zmanjšate porabo energije, kadar je v otroški sobi vse mirno. Edinstveni indikator povezave hkrati označuje,

da ste povezani z otrokom. V načinu ECO je prenos zvoka/slike izklopljen, enoti pa se povežeta samo, ko se otrok oglasi.

Vedno povezani

Vedno veste, ko je otroška varuška v dosegu in povezana. Starševska enota vas opozori, če je otroška varuška izven dosega ali če je baterija skoraj prazna, kar zagotavlja, da ste vedno povezani z otrokom.

Doseg 300 m



Doseg v zaprtih prostorih do 50 metrov*, doseg na prostem do 300 metrov*.

Do 10 ur delovanja



Priročna akumulatorska starševska enota omogoča svobodo brezžičnega nadzora do 10 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

Pogovor



Včasih otrok potrebuje le pomirjajoč zvok vašega glasu. Z enim klikom te bistvene funkcije se lahko povežete z otrokom iz vsakega prostora v vašem domu.

Uspavanje

Nemirnega dojenčka ne pomiri nič bolj kot nežna uspavanka. Iz katerega koli prostora v hiši lahko izberete eno od 5 sproščujočih melodij in tako dojenčku pomagata, da bo brez truda in hitro zaspal.

Regulator občutljivosti

Omogoča vam nastavitve občutljivosti mikrofona otroške enote. Občutljivost mikrofona določa, kako glasen zvok zaznava otroška enota. Otroka boste na primer želeli slišati jokati, ne pa tudi kramljati.

Specifikacije

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Priročnost

Indikator praznosti baterije
Indikator vklopa
Samodejno opozorilo Izven dosega
Indikator polnjenja baterije
Regulacija glasnosti
Nastavitve občutljivosti
Namestitev na steno

Napajanje

Napajanje: 100–240 V/50–60 Hz

Značilnosti

Digitalna video tehnologija: Da, prilagodljiva tehnologija FHSS
Št. jezikov: Angleščina

Video LCD-zaslon: 6,9 cm barvni
Prilagodljiva občutljivost na zvok
Nastavljiv zorni kot
Združljivo s programoma Android ter IOS in tabličnimi računalniki: Ne
Samodejna infrardeča nočna slika
Samo zvočni način
Otroška enota na baterijsko in omrežno napajanje: Samo omrežno napajanje
Otroška enota z dodatnim baterijskim napajanjem: Ne
Čas baterijskega delovanja starševske enote: Do 10 ur zanesljive uporabe
Zaponka za pas
Nastavitev svetlosti
Pomirjujoča nočna lučka: Ne
Slog menija: Ikone
Digitalna povečava in panoramsko pomikanje: Ne

Energijsko varčni način ECO: Način ECO z indikatorjem povezave
Ročna in akumulatorska: Da, starševska enota
Doseg v zaprtih prostorih do: 50 m
Indikator povezave in dosegljivosti
Opozorilo za šibko baterijo/prekinjeno povezavo
Uspavanke: Da, 5-krat
Polnjenje prek mini USB-ja
Doseg na prostem do: 300 m
Zasebno in varno: Da, prilagodljiva tehnologija FHSS
Funkcija odgovaranja
Temperaturni senzor: Ne
Način vibriranja: Ne
Zaslon z vklopom z zvokom: Da, način VOX
Starševska enota na baterijsko in omrežno napajanje

