

# PHILIPS

## AVENT

Микровълнов паров  
стерилизатор

Убива 99,9% от вредните бактерии

Стерилизира за 2 минути

Побира 4 бутилки Philips Avent

Побира се в повечето  
микровълнови фурни

SCF282



## Бърз парен стерилизатор за микровълнова фурна

За използване у дома и навън

Парният стерилизатор за микровълнова фурна Philips Avent е чудесен избор за бързо, ефективно стерилизиране у дома и навън. Могат да се стерилизират едновременно до 4 бутилки или продукти Philips Avent, при което се унищожават до 99,9% от микробите само за 2 минути.

### Компактна и лека конструкция

- Олекотена конструкция за стерилни бебешки бутилки в движение
- Предпазни щипки, които остават хладни, задържат капака
- Побира се в повечето микровълнови фурни на пазара

### Бързо и ефективно парно стерилизиране в микровълнова фурна

- Съдържанието остава стерилно до 24 часа
- Парен стерилизатор за микровълнова фурна, стерилизира само за 2 минути
- Убива 99,9% от микробите и бактериите

### Подходящ за различни видове бутилки и други продукти

- Стерилизира помпи, залягалки, прибори, освен бебешки бутилки
- Стерилизира бебешки бутилки със стандартно и широко гърло

## Акценти

Стерилизира само за 2 минути



Парният стерилизатор за микровълнова фурна може да се използва за стерилизиране на бебешки бутилки и други продукти само за 2 минути, при което унищожава 99,9% от микробите и бактериите. Точната продължителност на цикъла зависи от мощността на микровълновата фурна, разбира се. 2 минути при 1200 – 1850 W, 4 минути при 850 – 1100 W, 6 минути при 500 – 800 W.

Убива 99,9% от микробите



Парният стерилизатор за микровълнова фурна доказано унищожава 99,9% от микробите и бактериите.

Ефективно стерилизиране



Съдържанието остава стерилно до 24 часа, ако капакът не се отваря.

Подходящ за различни видове бутилки



Стерилизаторът стерилизира бебешки бутилки със стандартно и широко гърло. Едновременно могат да се стерилизират до 4 бебешки бутилки Philips Avent.

**Може да се използва също за помпи и залягалки**

Стерилизаторът може да се използва за помпи за кърма, залягалки, прибори и други продукти освен бебешки бутилки.

Олекотена конструкция за пътуване



Леката и компактна конструкция на стерилизатора позволява лесно да го вземете с вас навсякъде – на почивки, посещения при роднини и др. Вече можете винаги да имате стерилизирани бебешки бутилки и други продукти под ръка.

Побира се в повечето микровълнови фурни



Парният стерилизатор за микровълнова фурна е проектиран да се побира практически във всички микровълнови фурни на пазара, като запазва бебешките бутилки и други продукти стерилни, където и да сте.

Предпазни щипки, които остават хладни



Парният стерилизатор за микровълнова фурна има предпазни щипки, които остават хладни и държат здраво капака. Това гарантира, че можете безопасно да извадите стерилизатора от микровълновата фурна, като запазвате бебешките бутилки и други продукти стерилни и предотвратявате възможността от изгаряне.

# Спецификации

## Държава на произход

Made in: Англия

Етап: 0 – 6 месеца

Вместимост за вода: 200 мл

## Тегло и размери

Weight: 740 g

Dimensions: 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) mm

## Какво включва

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Tongs: 1 pcs

## Какво включва

Полипропиленова бутилка 125 мл/4 унции: 2 pcs

Полипропиленова бутилка 260 мл/9 унции: 2 pcs

## Технически спецификации

Време за стерилизиране: 2 минути на 1200 - 1850 W,  
4 минути на 850 - 1100 W, 6 минути на 500 - 800 W

