



### Philips Avent UGrow - Den smarte babyalarm fra Philips

Optimal tilslutning uden  
forsinkelse

Appstyret (iOS, Android eller  
tablet)  
Let at installere via QR-kode i  
appen



SCD860

## Forbindelse til dit barn, uanset hvor du befinder dig

### Med SafeConnect-teknologi

uGrow, den smarte babyalarm fra Philips, er en appstyret babyalarm, som overvåger dit barn sikkert og pålideligt, uanset hvor du er i huset – eller i verden. Du kan bruge din telefon som normalt, appen kører i baggrunden, så du får en besked på telefonen, hvis der sker noget hos dit barn. Du kan derfor hele tiden følge med i, hvad der sker omkring dit barn. Appen kan bruges af op til tre brugere samtidig, og da den kører i baggrunden på din telefon, er batteriforbruget begrænset. UGrow benytter den mest innovative teknologi for at give dit barn en tryk og sikker start på livet.

#### Tilpasset til dine behov

- Flerfarvet natlys, der beroliger barnet, mens det falder i søvn
- Tilpas indstillinger – overvåg, sådan som du ønsker det
- Et udvalg af vuggeviser til en rolig, tilfredsstillende søvn
- Beroligende svarfunktion

#### En sikker og privat forbindelse

- Understøtter flere kameraer/seere. Inviter dem, der står dig nær
- Overvågningsydelsen afhænger af Wi-Fi-forbindelsen
- Anvend blot QR-koden til at konfigurere og downloade app'en
- Op til 720p HD dag- og nattesynskvalitet

**PHILIPS**  
**AVENT**

## Vigtigste nyheder

### Sikker og privat forbindelse



Forbindelsen er helt sikker og privat. Du kan invitere dem, der står dig nær, til at se med, uanset hvor de er, eller hvor du selv er. Op til 10 konti og med privat tilstand, så du kan beslutte, hvorvidt og hvornår andre skal kunne stille ind. App'en understøtter op til 10 kameraer med 3 samtidige seere pr. kamera.

### Wi-Fi-forbindelse



Både alarmer og app'en skal have internetforbindelse. Alarmer opretter forbindelse til internettet via Wi-Fi, så alarmens ydelse er direkte afhængig af Wi-Fi-forbindelsens ydeevne. Kontroller, at Philips Avent Smart-babyalarmen er placeret i nærheden af Wi-Fi-routeren, eller benyt en Wi-Fi-forstærker/powerline-adapter med indbygget Wi-Fi for at øge Wi-Fi-signalets styrke i nærheden af alarmer. Din smart-enhed kan sluttes til internettet enten via 3G, 4G eller Wi-Fi, så du kan holde øje med barnet, uanset hvor du er.

### Tilpasset til dine behov



Alle indstillinger og underretninger for den smarte babyalarm og app'en kan tilpasses fuldt ud, så du kan vælge nøjagtig den hyppighed og den type af opdateringer, som du gerne vil have. Derudover kan du indstille produktets funktioner, alt efter hvordan og hvornår du vil bruge dem. Det kunne f.eks. være farven på natlyset eller en bestemt vuggevise.

### Nem at installere

Philips Avent Smart babyalarmen er utrolig nem at konfigurere. Du skal blot downloade app'en og bruge QR-koden i app'en til at tilslutte kameraet til dit lokale Wi-Fi-netværk. App'en indeholder en startvejledning, som hjælper dig og forklarer app'ens knapper og funktioner.

### Synlighed dag og nat



Se og hør dit barn dag og nat. Kameraet byder på uovertruffen video- og lyd kvalitet med op til

720p HD-synlighed dag og nat. Fuld farve om dagen og infrarød sort/hvid om natten.

### Beroligende vuggeviser



Hjælp dit barn med at finde ro ved at spille en af de 10 beroligende vuggeviser. Start vuggeviser direkte via kameraet i børneværelset, eller fjernbetjen via app'en. Du kan indstille en timer og vælge, hvilke sange du vil afspille på et bestemt tidspunkt.

### Flerfarvet natlys

Brug det flerfarvede natlys til at skabe en blid, beroligende stemning, der vil få din baby til at falde i søvn. Tænd natlyset direkte via kameraet i børneværelset, eller fjernbetjen det via app'en. Du kan bestemme farven på lyset og indstille en timer efter, hvornår det skal vises.

### Svarfunktion

Trøst og gør dit barn roligt ved hjælp af din egen stemme og app'en, uanset hvor du er.

# Specifikationer

## Funktioner

- Justerbar betragtningsvinkel
- Digital zoom og panorering: Ja, i appfunktion
- Svarfunktion
- Automatisk nat-tilstand: Infrarød
- Baggrundslytning
- Nem opsætning af QR-kode
- Luftfugtighedshistorik: De sidste 24 timer
- Luftfugtighedsovervågning: 10 % til 80 % relativ luftfugtighed
- Overvåg med flere kameraer: 10
- Flere seere: 3 samtidigt
- Natlampe: Flerfarvet
- Støjregistrering: Variabel indstilling af grænseværdier
- Snapshot
- Beroligende vuggeviser: 10
- Temperaturhistorik: De sidste 24 timer
- Temperaturovervågning: 0 °C - 40 °C
- Synlighed dag og nat

## Strøm

- Voltage: 100-240 V
- Nominel frekvens: 50-60 Hz

## Hvad følger med

- Adapter

## Hvad følger med

- Smart-babyalarm
- Vægbeslag

## Software

- Android-kompatibilitet: version 4.1 og nyere (telefon/tablet)
- iPad-kompatibilitet: Version iOS7 og nyere, iPad 2 og nyere

## Videokvalitet

- Eksponering: Automatisk
- Opløsning: op til 720p HD (1280 X 720)
- Videocodec: H.264
- Hvidbalance: Automatisk

## Software

- iPhone-kompatibilitet: Version iOS7 og nyere, iPhone 4S og nyere

## Kameraer

- Sensor for omgivende lys
- Blænde: F2.8
- Fokusindstilling: Fast
- Sensor: 1,3 megapixel kamerasensor
- Visningsvinkel: Liggende 57,7°, Stående 44,9°
- Brændvidde: 0,2 til 3 meter
- Trådløst kamera: 802,11 b/g/n (2,4 GHz, ikke kompatibelt med 5 GHz)

## Software

- iPod-kompatibilitet: Version iOS7 og nyere, iPod touch 5. generation og nyere
- Automatisk app-opdatering: Automatisk opdatering af kamerafirmware
- Installation: via Apple App Store eller Google Play Butik



Udgivelsesdato  
2021-05-12

Version: 12.0.1

EAN: 08 71010 36586 10

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)