

PHILIPS

AVENT

Baby monitor

Per smartphone e tablet

Compatibile con iOS e Android

Prova l'app gratuita ora



Product Picture

SCD860



Resta vicino al tuo bimbo ovunque ti trovi

Il baby monitor intelligente consente a te e ai familiari di monitorare i tuoi bambini da qualunque luogo ti trovi. L'app ti consente di passare da una rete a un'altra e ottimizza la qualità audio e video per garantire un collegamento perfetto con il tuo bambino

Adatto alle tue necessità

- Luce notturna multicolore per favorire il sonno del tuo bambino
- Personalizza le impostazioni per monitorare come vuoi tu
- Ampia scelta di ninne nanne per un sonno tranquillo e piacevole
- Rassicurante funzione di comunicazione a 2 vie

Un collegamento sicuro e privato

- Supporta più telecamere/utenti per invitare i tuoi cari
- Prestazioni di monitoraggio in base alla connessione Wi-Fi
- Usa semplicemente il codice QR per configurare e scaricare l'app
- Visione notturna e diurna in qualità HD fino a 720p

In evidenza

Collegamento sicuro e privato

Il collegamento è totalmente sicuro e privato. Puoi invitare i tuoi cari ad unirsi alla visione, ovunque siate, fino a un massimo di 10 account. L'app supporta fino a 10 telecamere, con 3 utenti simultanei per ciascuna telecamera.

Connettività Wi-Fi

Il monitor e l'applicazione devono essere connessi a Internet. Il monitor si connette a Internet tramite Wi-Fi e, pertanto, le prestazioni dello stesso dipendono direttamente dalle prestazioni della connessione Wi-Fi. Verifica che il baby monitor intelligente Avent Philips si trovi vicino al router Wi-Fi, oppure utilizza un ripetitore/adattatore Powerline Wi-Fi con Wi-Fi integrato per migliorare il segnale. Il dispositivo intelligente può essere connesso a Internet tramite 3G, 4G o Wi-Fi, consentendoti di controllare il tuo piccolo ovunque tu sia.

Adatto alle tue necessità

È possibile impostare le caratteristiche del prodotto come e quando si desidera. Ad esempio, il colore della luce notturna o una ninna nanna specifica.

Facile configurazione

Il baby monitor intelligente Avent Philips è incredibilmente facile da configurare. Basta scaricare l'applicazione e utilizzarne il codice QR per collegare la telecamera alla rete Wi-Fi locale. L'applicazione comprende una guida per l'utente inesperto che ti supporterà e descriverà i pulsanti e le funzioni dell'applicazione.

Visione notturna e diurna

Guarda e ascolta il tuo bambino sia di giorno sia di notte. La telecamera offre la visione notturna e diurna in qualità HD fino a 720 p. A colori di giorno e in bianco e nero a infrarossi di notte.

Ninne nanne

Favorisci il sonno del tuo bambino con una gamma di 10 ninne nanne. Riproduci direttamente dalla videocamera nella cameretta del bambino oppure controllale in remoto dall'app. Puoi scegliere i brani da riprodurre in un determinato momento.

Luce notturna multicolore

Utilizza la luce notturna multicolore per creare un'atmosfera delicata e tranquilla che favorirà il sonno del bambino. Accendi la luce notturna direttamente dalla fotocamera nella cameretta del bambino oppure controllala in remoto dall'applicazione. Puoi specificare il colore della luce e impostare un timer per decidere quando accenderla.

Comunicazione a 2 vie

Calma e tranquillizza il bambino con il suono della tua voce utilizzando l'applicazione, ovunque tu sia.

Specifiche

Qualità video

Esposizione: Automatico

Risoluzione: fino a HD 720p (1280 X 720)

Codec video: H.264

Bilanciamento del bianco: Automatico

Telecamere

Sensore illuminazione ambientale

Apertura: F 2,8

Modalità messa a fuoco: Fisso

Sensore: Sensore fotocamera da 1,3 megapixel

Angolo di campo: Visualizzazione orizzontale 57,7°, Visualizzazione verticale 44,9°

Lunghezza focale: 0,2 - 3 metri

Telecamera Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, non compatibile con 5 GHz)

Software

Compatibilità Android: Versione 4.4 e successive (telefono/tablet)

Aggiornamento automatico applicazione: Aggiornamento automatico del firmware della fotocamera

Installazione: tramite l'App Store Apple o il Google Play Store

Compatibilità iPad: Versione iOS9 e successive, iPad 2 e versioni successive

Compatibilità con iPhone: Versione iOS9 e successive, iPhone 4S e versioni successive

Compatibilità con iPod: Versione iOS9 e successive, iPodTouch 5a generazione e successive

Assorbimento

Tensione: 100-240 V

Frequenza caratteristica: 50-60 Hz

Consumer Trade Item

Height: 21.6

Width: 14.6

Length: 7.4

Net Weight: 0.264

Gross Weight: 0.442

GTIN: 08710103658627

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85258019

Scatola esterna

Height: 16.3

Width: 22.6

Length: 23.5

Net Weight: 0.792

Gross Weight: 1.512

GTIN: 18710103658624

Caratteristiche

Angolo visivo regolabile

Zoom digitale e panoramica: Sì, funzione presente nell'app

Comunicazione a 2 vie

Modalità notturna automatica: Infrarossi

Configurazione semplice tramite codice QR

Monitoraggio multiplo delle videocamere: 10

Più utenti: 3 contemporaneamente

Luce notturna: Multicolore

Ninne nanne: 10

Visione notturna e diurna

Contenuto della confezione

Adattatore

Baby monitor

Supporto a parete

Altro

Height: 94.5

Width: 80

Length: 120

GTIN: 68710103658629

