

# PHILIPS

Plně automatický  
kávovar

Philips 4300 Series

8 nápojů

Řešení s mléčným systémem  
LatteGo

Černá

Displej TFT

EP4341/50



## 8 lahodných káv z čerstvých zrn snadněji než kdy dříve LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko\*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěnovač mléka LatteGo přidá mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit za pouhých 15 sekund\*

### Široká škála káv podle vaší chuti

- Vychutnejte si 8 druhů kávy včetně latte macchiata, které si připravíte během chvilky
- Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo
- Snadný výběr kávy pomocí intuitivního displeje
- Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí funkce coffee customizer
- Vždy dokonalý šálek díky 2 uživatelským profilům

### Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

- Dokonalá teplota, aroma a mléčná pěna v každém šálku\*
- Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti
- 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

### Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

- Systém LatteGo lze čistit výjimečně snadno: jsou to jen dva díly bez trubiček
- Až 5000 šálků\* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
- Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
- Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné

# Přednosti

## 8 lahodných káv



Různé chvíle si žádají různé kávy. Váš plně automatický kávovar během okamžiku bez problémů připraví dokonalý šálek kávy, od silného espressa až po lahodné cappuccino.

## Mléčný systém LatteGo



Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí v kulaté napěňovací komoře a poté bez rozstříku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny v té správné teplotě.

## Intuitivní displej



Díky našemu snadno použitelnému displeji nestojí takřka nic mezi vámi a dalším lahodným šálkem kávy. V několika krocích si můžete přizpůsobit chuť čerstvých kávových zrn a od touhy po kávě plynule přejít k jejímu vychutnávání.

## Přizpůsobení kávy



Přizpůsobte si každý šálek kávy podle své chuti díky funkci coffee customizer. Jednoduché nastavení intezity kávy, objemu mléka a kávy.

## Uživatelské profily

Díky 2 uživatelským profilům, které ukládají vaši přizpůsobenou recepturu, si budete moci vždy vychutnat kávu tak, jak ji máte rádi. Mimo to si mohou vaše návštěvy pomocí dodatečného profilu hosta vychutnat kávu přesně podle svého gusta, aniž by bylo nutné měnit vaši recepturu.

## Dokonalá teplota a aroma



Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu, protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a 98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou kávu.

## 12 možností nastavení mlýnky



Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve 12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo mletou kávu.

## 100% keramické mlýnky



Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

## Výjimečně snadné čištění



Navíc můžete mýt v myčce táceky na odkapávání LatteGo a nádobu na mletou kávu. Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

## Filtr AquaClean



Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat vodní kámen až do 5 000 šálků\* a současně získáte výhodu dokonale čisté vody.

# Specifikace

## Země původu

Původ designu: Itálie

Vyrobeno v: Rumunsku

## Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem AquaClean

Typ displeje: TFT

Nastavitelná výška hubiček: 85–145 mm

Příprava s mlékem: LatteGo

Části lze mýt v myčce: LatteGo, Nádobka na odkapávání

## Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,26 L

Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 150 mm

Napětí: 230 V

Barva(y): Černá

Povrchová úprava: Leskle černá

Délka kabelu: 100 cm

Kompatibilita filtrů: AquaClean

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Hmotnost produktu: 8 kg

Rozměry výrobku: 246 x 372 x 433 mm

Kapacita kávových zrn: 275 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Tlak čerpadla: 15 barů

## Nastavení

Nastavení síly: 5

Nastavení mlýnku: 12

Nastavení aroma předspařením: Ano

Uživatelské profily: 2, Host

Nastavení teploty: 3

Délka kávy a mléka: Nastavitelná

## Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino, Káva, Mléčná pěna, Ristretto, Latte macchiato, Café au Lait, Americano, Caffè crema

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

## Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Aroma víko: ano

Pokyny k odstraňování vodního kamene: ano

AquaClean: Ano

## Příslušenství

Zahrnuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny, Víko pro ukládání LatteGo

## Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: Ano

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 1 500 W

Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %

## Bazaarvoice\_DA\_CO\_FAM

S4300: PHI 4300 LatteGo

## Servis

2letá záruka: Ano

