

PHILIPS

Cafeteras espresso
completamente automáticas

Series 3200

5 bebidas

LatteGo

Plata

Pantalla táctil

EP3246/70



5 deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia del mercado*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas, como un espresso, café, cappuccino y latte macchiato, con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en tan solo 15 segundos*

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Disfruta de 5 cafés al alcance de tu mano, incluido el cappuccino
- Espuma de leche suave y sedosa gracias al sistema LatteGo de alta velocidad
- Fácil selección del café con la intuitiva pantalla táctil
- Ajusta la intensidad del aroma y la cantidad mediante la opción de mi elección café
- Ajústala fácilmente a tu gusto con los 12 niveles de molido

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- La temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra*
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- LatteGo es extraordinariamente fácil de limpiar: tiene 2 piezas y ningún tubo
- Hasta 5000 tazas* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Piezas aptas para el lavavajillas, para una mayor comodidad

Destacados

5 cafés aromáticos



Disfruta de tus cafés favoritos en los momentos especiales. Tanto si quieres elaborar una receta a base de espresso o café como de leche, la cafetera espresso completamente automática ofrece unos resultados perfectos de manera sencilla y rápida.

Sistema de leche LatteGo



Corona tu café con una cremosa capa de espuma de leche. LatteGo mezcla la leche y el aire a alta velocidad en la cámara de aire redonda y añade una capa cremosa y sin salpicaduras de espuma de leche a tu taza a la temperatura perfecta.

Intuitiva pantalla táctil



Disfruta del irresistible sabor y aroma del café preparado a partir de granos recién molidos con solo tocar un botón. La intuitiva pantalla táctil te permite seleccionar fácilmente tu café favorito.

Mi elección de café



Ajusta la intensidad y la cantidad de la bebida en el menú de mi elección de café. Elige fácilmente entre tres ajustes diferentes que se adaptan a tus preferencias.

Ajuste de molinillo en 12 pasos



Nuestros molinillos de cerámica resistente se pueden ajustar en 12 pasos, lo que te permite moler tus granos con cualquier tamaño, desde polvo ultrafino hasta trozos más gruesos.

Temperatura y aroma perfectos



El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

Sistema de leche de 2 piezas sin tubos



Nuestro sistema de leche de 2 partes no tiene tubos ni piezas ocultas y se puede limpiar en tan solo 15 segundos bajo el grifo* o en el lavavajillas.

Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000* tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

Especificaciones

País de origen

Diseñado en: Italia

Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Compatible con filtros AquaClean

Solución para leche: LatteGo

Interfaz de usuario: Pantalla táctil

Piezas aptas para el lavavajillas: Bandeja de goteo, LatteGo

Boquilla de altura ajustable: 85-145 mm

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente para la leche: 0,26 L

Capacidad del depósito: 12 bebidas

Frecuencia: 50 Hz

Voltaje: 230 V

Color y acabado: Negra, Pintura plata

Longitud del cable: 100 cm

Compatibilidad del filtro: AquaClean

Contenedor de residuos: Acceso frontal

Depósito de agua: Acceso frontal

Peso del producto: 8 kg

Dimensiones del producto:

246 x 371 x 433 mm

Capacidad para granos de café: 275 g

Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

Presión de la bomba: 15 bar

Personalización

Ajustes de intensidad del aroma: 3

Ajustes del molinillo: 12

Control de aroma con preparación previa

Posiciones de temperatura: 3

Cantidad de café y leche: Ajustable

Variedades

Bebidas: Espresso, Agua caliente, Capuchino, Café, Latte macchiato, Americano

Opción para café en polvo

Función de dos tazas

Función de dos tazas para leche: No

Otras características

Sistema de preparación extraíble

Sello de aroma

Eliminación de los depósitos de cal guiada

AquaClean

Accesorios

Incluido: Filtro AquaClean, Tubo de lubricante, Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Tapa para almacenamiento de LatteGo

Servicio

2 años de garantía

Desarrollo sostenible

Posición ECO

Etiqueta energética: Clase A

Consumo de energía de preparación: 1500 W

Material de embalaje reciclable: >95 %

