

# PHILIPS

Täysautomaattiset  
espressokeitimet

Series 3200

Viisi juomaa

LatteGo

Hopea

Kosketusnäyttö

EP3246/70



## 5 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

LatteGo, kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus\*

Valmista esimerkiksi espressoja, kahvia, cappuccinoja ja latte macchiatoa helposti yhdellä painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkkinsileän maitovahtokerroksen. Se voidaan puhdistaa 15 sekunnissa\*

### Eri kahvilaatuja makusi mukaan

- Viisi helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa, kuten cappuccino
- Silkkinsileä maitovahto nopealla LatteGo-järjestelmällä
- Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä
- Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla
- Helppo 12-portainen säätö maun mukaan

### Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

- Täydellinen lämpötila, aromi ja vaahto kuppi toisensa jälkeen\*
- 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestäväillä keraamisilla kahvimyllyillä
- Aromikannen ansiosta kahvipavut säilyvät pitkään tuoreina

### Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

- LatteGo on erittäin helppo puhdistaa: 2 osaa, ei putkia
- AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia\* ilman kalkinpoistoa
- Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
- Kätevästi konepesun kestävät osat

# Kohokohdat

## Viisi hyväntuoksuista kahviuomaa



Hemmottele itseäsi suosikkikahviuomillasi. Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

## LatteGo-maitojärjestelmä



Lisää kahviuoman pinnalle silkinsileä maitovaahdotkerros. LatteGo-vaahdotin vatkaa maitoa nopealla teholla pyöreässä vaahdotuskammiossa ja kaataa kuppiin roiskumattoman, juuri oikeanlämpöisen kermaisen maitovaahdotkerroksen.

## Intuiitiivinen kosketusnäyttö



Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä painalluksella. Intuiitiivisella kosketusnäytöllä voit valita suosikkikahvisi helposti.

## Oma kahvini



Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi sopivimmat asetukset kolmesta eri vaihtoehdosta.

## 12-portainen kahvimyllyn säätö



Kestävissä keraamisissa kahvimyllyissämme on 12-portainen säätömahdollisuus, joten voit tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa jauhetta.

## Täydellinen lämpötila ja aromi



Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden lämpötila pysyy 90 ja 98 °C:n välillä ja veden virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis aina maukasta kahvia.

## Täyskeraaminen kahvimylly



Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään 20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

## 2 osaa, putketon maitojärjestelmä



Kaksiosaisessa maitojärjestelmässä ei ole putkia eikä piilossa olevia osia, joten sen voi puhdistaa jopa 15 sekunnissa juoksevalla vedellä\* tai tiskikoneessa.

## AquaClean-suodatin



Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen\* ajan ilman kalkinpoiston suorittamista.

# Tekniset tiedot

## Alkuperämaa

Suunnittelu:: Italia

Valmistusmaa:: Romania

## Yleiset tiedot

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva AquaClean-suodattimen kanssa

Maidon käsittelytapa: LatteGo

Käyttöliittymä: Kosketusnäyttö

Konepestävät osat: Valumisastia, LatteGo

Säädettävä suuttimen korkeus: 85–145 mm

## Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,26 V

Jätessäiliön tilavuus: 12 annosta

Taajuus: 50 Hz

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Musta, Hopeamaali

Johdon pituus: 100 cm

Suodatintyyppi: AquaClean

Jätessäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Edestä käytettävä

Tuotteen paino: 8 kg

Tuotteen mitat: 246x371x433 mm

Kahvipapussäiliön kapasiteetti: 275 g

Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V

Pumpun paine: 15 baaria

## Mukautus

Aromin vahvuuden asetukset: 3

Karkeusasetukset: 12

Pre Brew Aroma Control -toiminto

Lämpötila-asetukset: 3

Kahvin ja maidon määrä: säädettävä

## Valikoima

Juomat: Espresso, Kuuma vesi, Cappuccino,

Kahvi, Latte Macchiato, Americano

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

## Muut toiminnot

Irrotettava suodatinyksikkö

Aromikansi

Ohjattu kalkinpoisto

AquaClean

## Lisätarvikkeet

Mukana: AquaClean-suodatin, Voiteluaine, Mittalusikka, Veden kovuuden määräysliuska, LatteGo-säilytyskansi

## Huolto

2 vuoden takuu

## Ympäristö

Ekoasetus

Energiamerkki: A-luokka

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W

Kierrätettävä pakkausmateriaali: > 95 %



\* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

\* Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2017)

\* lämpötilassa 70–82 °C