

# PHILIPS

Kaffeevollautomat

Series 2200

2 Kaffeespezialitäten

Klassischer Milchaufschäumer

Kaschmirgrau

SensorTouch Oberfläche

EP2224/10



## 2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

### Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche

Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffee Aroma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.

#### **Kaffeevielfalt, leicht gemacht**

- Köstlicher Milchschaum dank klassischem Milchaufschäumer
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen

#### **Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen**

- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse\*
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Halten Sie Ihre Bohnen dank Aromaschutzdeckel länger frisch

#### **Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss**

- Bis zu 5.000 Tassen\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Automatische Entkalkung für Ihren Komfort
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

# Besonderheiten

## Klassischer Milchaufschäumer

Der klassische Milchaufschäumer gibt Dampf aus, mit dem Sie ganz einfach seidig glatten Milchschaum für Ihren Cappuccino zubereiten können. Und außerdem? Der klassische Milchaufschäumer ist mit nur zwei Teilen leicht zu reinigen.

## Intuitive SensorTouch Oberfläche

Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

## Meine Kaffeeauswahl

Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

## 12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

## Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und

98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

## Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

## Aroma der Kaffeebohnen bewahren



Der neue Aromaschutzdeckel schützt Ihre bevorzugten Kaffeebohnen und stellt sicher, dass sie ihr natürliches Aroma behalten, während zugleich der Geräuschpegel des Mahlwerks reduziert wird.

## AquaClean Filter



Dank des Filterwechsels nach Aufforderung sparen Sie sich das Entkalken Ihres Geräts für die Zubereitung von bis zu 5.000 Tassen\* Kaffee, während Sie sich jederzeit über klares und gereinigtes Wasser freuen können.

## Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

## Automatische Entkalkungsbenachrichtigung

Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens anpassen, um der Wasserhärte zu Hause zu entsprechen.

## Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das Milchsystem und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

# Daten

## Ursprungsland

Entwickelt in: Italien

Hergestellt in: Rumänien

## Allgemeine Spezifikationen

Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Milchlösung: Klassischer Milchaufschäumer

Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 – 145 mm

Spülmaschinenfeste Teile: Klassischer Milchaufschäumer, Abtropfschale

Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter

## Technische Daten

Kapazität des Milchbehälters: X l

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230 V

Farbe und Design: Kaschmirgrau

Kabellänge: 100 cm

Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wasserbehälter: Zugriff von vorne

Produktgewicht: 7,5 kg

Produktabmessungen: 246 x 371 x 433 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g

Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

Filterkompatibilität: AquaClean

Pumpendruck: 15 Bar

## Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 3

Mahlgradeinstellungen: 12

Aroma-Einstellung vor dem Brühen

Temperatureinstellungen: 3

## Diverses

Getränke: Espresso, Heißes Wasser, Kaffee

Kaffeepulver-Option

Doppelte Tasse

Doppelte Tasse Milch: Nein

## Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe

Aromaschutzdeckel

Geführte Entkalkung

AquaClean

## Zubehör

Inklusive: Schmierfetttube, Kaffeemeslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter

## Service

2 Jahre Garantie

## Nachhaltigkeit

ECO-Einstellung

Energie-Label: Klasse A

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W

Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %

