

# PHILIPS

Kompakte  
Küchenmaschine

Daily Collection

700 W

16 Funktionen

2-in-1-Scheibe

Aufbewahrung in der Schüssel

HR7310/00



## Genießen Sie täglich selbstgemachte Mahlzeiten mit unverzichtbarem Zubehör und platzsparendem Design

Wenn Sie gerne gesunde hausgemachte Mahlzeiten genießen, aber sehr beschäftigt sind, werden Sie unsere Philips Küchenmaschine des Daily Compact Sortiments lieben. Wir haben diese kompakte Kollektion speziell für den hektischen Alltag entwickelt. Sie können schnell und mühelos großartige Gerichte zubereiten.

### Für Ihren aktiven Lebensstil entwickelt

- Leistungsstarker 700-W-Motor für mühelose Verarbeitung
- Praktisches All-in-One-Gerät: Kneten, Aufschlagen, Zerkleinern, Schneiden
- Schnelle Vorbereitung mit großer Einfüllöffnung für minimalen Vorschnitt
- Farbcodierte Geschwindigkeits- und Zubehöranleitung für einfache Zusammensetzung
- Schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile

### Kompaktes, platzsparendes Design und hohe Leistung

- Kleinere Standfläche und Schüssel für die Aufbewahrung aller Zubehöerteile
- Doppelseitige 2-in-1-Scheiben aus Edelstahl: Zerkleinern und Schneiden
- Bereiten Sie bis zu 5 Portionen gleichzeitig in der Schüssel vor mit einem Fassungsvermögen von 1,5 l
- Alle Zubehöerteile sind spülmaschinenfest

# Besonderheiten

## Mehr als 16 Funktionen

Bei mehr als 16 Funktionen sind Ihnen bei der Zubereitung keine Grenzen gesetzt:

Mahlzeiten, Brot, Saucen und mehr.

Verwenden Sie das hochwertige und multifunktionale Zubehör zum Zerkleinern, Pürieren und Zerkleinern von Zutaten mit der S-Klinge, oder schneiden und hobeln Sie die Zutaten mit der 2-in-1-Scheibe. Was auch immer Sie mögen, schlagen, verquirlen, kneten und vieles mehr.

## Leistungsstarker 700-W-Motor



Unser leistungsstarker Motor kann eine Vielzahl von Zutaten verarbeiten, von Brotteig bis hin zu Hartgemüse, Käse und Schokolade. Er schneidet und zerkleinert auch ganz einfach.

## Große Einfüllöffnung



Schnelle Vorbereitung mit großer Einfüllöffnung für minimalen Vorschritt.

## Farbcodierte Geschwindigkeitsanleitung

Um immer perfekte Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie nur die Zubehörfarbe der gleichen Geschwindigkeitsfarbe zuordnen. Die Geschwindigkeitsstufe 1 ist zum Sahne und Eier schlagen sowie für die Zubereitung von Gebäck- und Brotteigen geeignet. Die

Geschwindigkeitsstufe 2 eignet sich ideal zum Zerkleinern von Zwiebeln, Hackfleisch, zum Zubereiten von Smoothies und mehr.

## Schnelles und einfaches Zusammensetzen



Schnelles und einfaches Zusammensetzen der Teile.

## Platzsparendes Design

Die Daily Küchenmaschine ist äußerst kompakt und spart Platz in der Küche, verfügt dabei aber über alle wichtigen Küchenutensilien, die Sie in der Schüssel aufbewahren können.

## 2-in-1-Scheibe aus Edelstahl

Dank der ergonomischen, doppelseitigen Scheibe ist es einfach, mit einer Seite zu schneiden und mit der anderen Seite zu zerkleinern!

## Bis zu 5 Portionen in einem Arbeitsgang

Mit der großzügigen 2,1-l-Schüssel (1,5 l Fassungsvermögen) können Sie bis zu 5 Portionen Suppe auf einmal zubereiten.

## Spülmaschinenfestes Zubehör



Alle Zubehörteile lassen sich im oberen Korb der Spülmaschine einfach reinigen.

# Daten

## Zubehör

**Inklusive:** Messereinheit, S-Messer, Emulgierwerkzeug, Knethaken, Drehbare Scheibe

## Allgemeine Spezifikationen

**Anzahl Schneidescheiben:** 1 (drehbar)  
**Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:** 2 + Turbo  
**Produktfunktionen:** Kabelaufwicklung, Spülmaschinenfest, Integrierte Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße, Puls Kabelhalter

## Design

**Farbe:** Weiß

## Ausführung

**Gehäusematerial:** ABS  
**Material Fruchtfleischbehälter/Stopfer:** SAN  
**Material Messer:** Edelstahl  
**Material Zubehör:** Metall (2-in-1-Scheibe) und Kunststoff (Knethaken und Emulgierscheibe)

## Technische Daten

**Fassungsvermögen Schüssel:** 2,1 l  
**Fassungsvermögen Schüssel:** 1,5 (oder 500 g Mehl) l  
**Frequenz:** 50 bis 60 Hz  
**Power:** 700 W  
**Spannung:** 220 bis 240 V  
**Maximale Leistung:** 700 W  
**blitzschnell:** 2 + Turbo  
**Turbotaste:** Puls

## Gewicht und Abmessungen

**Produktabmessungen (L x B x H):**  
 244 x 244 x 377 mm

## Ursprungsland

**Hergestellt in:** China

## Service

**2 Jahre weltweite Garantie**

