



Saeco GranAroma
Cafetera espresso
totalmente automática

- 14 bebidas
- 4 perfiles de usuario
- Gris
- Pantalla TFT en color



SM6580/10

Tu café, a tu gusto

Personaliza fácilmente tu café con los preajustes de sabor

Personaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro y disfruta de una espuma de leche cremosa en nuestro recipiente para la leche externo, incluso al preparar dos bebidas con leche al mismo tiempo.

Variedad personalizada

- 14 bebidas de fama mundial con solo tocar un botón
- 3 preajustes de sabor con CoffeeMaestro
- LatteDuo: prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier variedad de café
- Cambia los ajustes de café con Coffee Equalizer™
- 4 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos

Café y tecnología de gran calidad

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Temperatura y aroma perfectamente equilibrados mediante la extracción del aroma
- Ajuste DoubleShot para aumentar la intensidad de la bebida
- LattePerfetto para un espuma de leche densa con una textura fina
- Contenedor de granos sellado de gran tamaño que mantiene tus granos frescos

Experiencia y mantenimiento prácticos

- HygieSteam: elimina automáticamente el 99,99 % de los microorganismos*
- Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Cafetera espresso totalmente automática
14 bebidas 4 perfiles de usuario, Gris, Pantalla TFT en color

SM6580/10

Destacados

14 bebidas de fama mundial



Explora el mundo del café con recetas comunes como espresso y capuchino y bebidas de café especiales como espresso macchiato italiano.

CoffeeMaestro



Personaliza tu experiencia en el mundo del café seleccionando el perfil de sabor deseado (Delicato, Intenso, Forte) para tu bebida. La cafetera ajusta automáticamente los ajustes de preparación, como la intensidad, el volumen del café y el tiempo de prehumedecimiento, para ofrecerte el sabor adecuado.

Limpieza automática* HygieSteam



Nuestro innovador sistema de limpieza automático, HygieSteam, elimina el 99,99 % de los microorganismos* con un solo toque.

Molinillos 100% cerámicos



Nuestros molinillos están hechos de cerámica de alta tecnología: son excepcionalmente duros y precisos. Los granos frescos se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento. Se extraen los mejores sabores y aromas, para 20 000 tazas o más de exquisito café. Ajusta fácilmente el molinillo con 12 ajustes.

Filtro de agua AquaClean



AquaClean es nuestro filtro de agua patentado, que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua de la cafetera. Prepara hasta 5000* tazas sin necesidad de eliminar la cal sustituyendo el filtro regularmente.

LatteDuo



Prepara y disfruta al servir raciones dobles o individuales de cualquier café en un solo toque, como capuchino o latte macchiato.

Coffee Equalizer™



Obtén orientación interactiva para una personalización ilimitada con nuestro Coffee Equalizer™. Prepara el café como prefieras personalizando la intensidad, el volumen del café y la leche, la temperatura y la densidad de la espuma de leche, y añade un ExtraShot.

Extracción del aroma



El sistema de extracción del aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente. Lo logra manteniendo la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

Función DoubleShot



Aumenta la intensidad de tu bebida con el ajuste DoubleShot a través de Coffee Equalizer o el perfil de sabor Forte del menú CoffeeMaestro. Dos formas de añadir sabor potente sin amargor.

Especificaciones

Accesorios

- Incluido: Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Tubo de grasa lubricante, Recipiente para leche, Tubo de leche, Filtro AquaClean

País de origen

- Diseñado en: Italia
- Fabricado en: Rumania

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Plástico

Especificaciones generales

- Solución para leche: Tecnología Latte Perfetto
- Piezas aptas para el lavavajillas: Bandeja de goteo y rejilla, Recipiente para leche y tapa, Recipiente HygieSteam y soporte, Recipiente para posos de café, Cuchara medidora
- Personalización por bebida: Intensidad del aroma, Cantidad de café, Cantidad de leche, Cantidad de agua, Temperatura de la bebida, Cantidad de espuma, ExtraShot

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 262 x 383 x 448 mm
- Peso del producto: 8,5 - 9 kg

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Ajustes del molinillo: 12
- Control de aroma con preparación previa
- Interfaz de usuario: Pantalla táctil con iconos
- Perfiles de usuario: 4, más invitados
- Posiciones de temperatura: 3
- Cantidad de café y leche: Ajustable

Especificaciones técnicas

- Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 L
- Capacidad del depósito: 12 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

- Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
- Tipo de recipiente: Tapa de plástico del recipiente para leche
- Capacidad para granos de café: 300 g
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml
- Frecuencia: 50 Hz
- Altura máxima de la taza: 150 mm
- Voltaje: 230 V
- Color(es): Gris
- Longitud del cable: 120 cm
- Presión de la bomba: 15 bar

Variedades

- Bebidas: Espresso, Café, Americano, Capuchino, Latte macchiato, Café latte, Café crema, Cortado, Espresso largo, Espresso macchiato, Cappuccino italiano, Café con leche, Espuma de leche, Leche templada, Agua caliente
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche

Otras características

- Sistema de preparación extraíble
- Sello de aroma
- LED en la boquilla
- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Caldera con calentamiento rápido

Servicio

- 2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

- Posición ECO
- Etiqueta energética: Clase B
- Modo en espera: <0,5 W
- Consumo de energía de preparación: 1500 W
- Material de embalaje reciclable: > 95 %