

PHILIPS

Kaffeevollautomat

Philips 5400 Series

12 Kaffeespezialitäten

LatteGo-Milchsystem

Chromdesign

TFT-Display

EP5447/90



12 Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

LatteGo, unser am einfachsten zu reinigendes Milchsystem

Bereiten Sie auf Tastendruck aromatische Kaffeespezialitäten wie Kaffee, Espresso, Cappuccino und Latte Macchiato zu. Das LatteGo Milchsystem verfeinert Ihren Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum, ist einfach einzurichten und ist in Sekundenschnelle hygienisch rein.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 12 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck, u.a. Milchkaffee
- Samtig-cremiger Milchschaum mit dem besonders einfachen LatteGo Milchsystem
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über das intuitive Display
- Aroma und Menge Ihres Kaffees ganz nach Ihren Wünschen mit dem Kaffee Customizer
- Ihre perfekte Tasse dank 4 Benutzerprofilen

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- Noch mehr Geschmack dank der Extra Shot-Funktion
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse*
- Ganz nach Ihrem Geschmack – mit 12 Mahlgradstufen
- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Außergewöhnlich leicht zu reinigen mit LatteGo: 2 Teile, keine Schläuche
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Filter
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe

Besonderheiten

12 leckere Kaffeespezialitäten



Genießen Sie jeden Moment mit einem anderen Kaffee. Kraftvoller Espresso oder genussvoller Cappuccino – Ihr Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für perfekten Kaffee!

LatteGo Milchsystem



Verfeinern Sie jede Tasse Kaffee mit samtig-cremigem Milchschaum. Das LatteGo Milchsystem mischt Milch und Luft unter hoher Geschwindigkeit in der innovativen Aufschäumkammer. Der cremige Milchschaum fließt im Anschluss mit genau der richtigen Temperatur in Ihre Tasse.

Intuitives Display



Mit unserem benutzerfreundlichen Display sind Sie nicht weit von Ihrer nächsten leckeren Tasse Kaffee entfernt. In nur wenigen Schritten können Sie Ihren Geschmack für frische Bohnen anpassen und direkt Ihre nächste köstliche Tasse Kaffee genießen.

Kaffee Customizer



Mit den leicht anpassbaren Einstellungen für Intensität, Kaffee- und Milchfüllmenge können Sie jeden Kaffee ganz nach Ihren Wünschen zubereiten lassen.

Benutzerprofile

Genießen Sie mit vier Benutzerprofilen, die Ihre individuellen Einstellungen speichern, immer denselben Kaffee. Mit einem zusätzlichen Gastprofil können Ihre Gäste einen Kaffee genau so genießen, wie sie ihn mögen, ohne dass Sie Ihren ändern müssen.

Extra Shot-Funktion



Verstärken Sie die Intensität Ihres Getränks mit der Extra Shot-Funktion des Kaffee Customizer, die ohne Bitterkeit einen kraftvollen Geschmack verleiht.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem

die Wassertemperatur zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik. Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

Außergewöhnlich leicht zu reinigen



Für besonders komfortables Reinigen sind die LatteGo Auffangschale und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Daten

Ursprungsland

Entwickelt in: Italien

Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

Einfache Reinigung und Wartung: Kompatibel mit AquaClean Filter

Displaytyp: TFT

Einstellbare Höhe des Kaffeeauslaufs: 85 bis 145 mm

Milchlösung: LatteGo

Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale, LatteGo

Technische Daten

Kapazität des Milchbehälters: 0,26 l

Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen

Frequenz: 50 Hz

Spannung: 230 V

Farbe(n): Schwarz

Ausführung: Verchromt

Kabellänge: 100 cm

Filterkompatibilität: AquaClean

Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wasserbehälter: Zugriff von vorne

Produktgewicht: 8 kg

Produktabmessungen: 246 x 372 x 433 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g

Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l

Pumpendruck: 15 Bar

Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 5

Mahlgradeinstellungen: 12

Aroma-Einstellung vor dem Brühen

Benutzerprofile: 4, Gast

Temperatureinstellungen: 3

Füllmenge von Kaffee und Milch: Verstellbar

Diverses

Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Café au Lait, Caffé Latte, Caffé Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Reisebecherfunktion, Milchschaum, Heißes Wasser

Kaffeepulver-Option

Doppelte Tasse

Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe

Aromaschutzdeckel

Geführte Entkalkung

AquaClean

Zubehör

Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, AquaClean Filter, Schmierfetttube, LatteGo Deckel

Service

2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

ECO-Einstellung

Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W

Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: PHI 5400 LatteGo

