

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Ultimate

Usisava 99,9 % prašine

750 W

Filtar Allergy H13



FC9929/09



Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 8 Uredno odlaganje prašine u otpad

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Ultimate tvrtke Philips pruža superiorne radne značajke čišćenja. PowerCyclone 8 omogućava izvanredno razdvajanje prašine i zraka. Usisni nastavak TriActiveMax služi za izvanredne radne značajke na svim podovima.

Superiorna učinkovitost

- Tehnologija PowerCyclone 8 odvaja prašinu od zraka
- Višenamjenska usisna četka
- CarpetClean za učinkovito čišćenje mekih podova
- Filter Ultra Clean Air HEPA 13, filtracija od 99,95 %
- SuperTurbo četka za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca iz tepiha
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine

Uredno odlaganje prašine u otpad

- Tehnologija NanoClean za uredno odlaganje prašine
- Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu za kontrolirano pražnjenje

Čišćenje bez muke

- Raspoloživi nastavci: Praktično spremjeni, uvijek pri ruci
- ErgoGrip daljinsko upravljanje za upotrebu i zaustavljanje bez saginjanja



Istaknute znač.

Snažno ciklonsko usisavanje



Ekskluzivna tehnologija PowerCyclone 8 ubrzava zrak u ciklonskoj komori radi izdvajanja prašine. Snažnim kruženjem zraka maksimalno se povećava protok zraka i učinkovitost za postizanje nevjerojatnih rezultata čišćenja.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax savršeno prijanja uz pod i izvršava 3 radnje u jednom potezu temeljito čisteći pod: 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Veći prednji otvor usisava veće komade. 3) Bočne četkice osiguravaju savršeno čišćenje uzduž kutova.

CarpetClean



Usisni nastavak CarpetClean idealan je za dubinsko čišćenje, pogodan za najzahtjevnije čišćenje tepiha te omogućava učinkovito usisavanje mekih podova.

Filter Ultra Clean Air HEPA 13



Filter Ultra Clean Air HEPA 13 hvata najmanje 99,95 % prašine, osiguravajući čisto okruženje bez alergena.

SuperTurbo četka

Super Turbo četka savršeno uklanja dlake kućnih ljubimaca iz tepiha.

Sustav filtracije Allergy H13



Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13*.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Nova inovativna tehnologija posebno je razvijena za sprječavanje uobičajenog oblaka prašine. Prašina se sakuplja na dnu spremnika i ne ostaje u zraku. Kada se spremnik otvori, nema uobičajenog oblaka prašine.

Izuzetno ergonomski spremnik za prašinu



Bočna strana spremnika ima posebno dizajniran oblik nalik žlijebu. Time se omogućava kontrolirano pražnjenje spremnika bez rasipanja prašine.

Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci

ErgoGrip daljinsko upravljanje



ErgoGrip daljinsko upravljanje omogućava lako upravljanje usisnom četkom u uskim prostorima. Integrirana daljinska kontrola olakšava povećanje/smanjenje snage ili čak isključivanje usisavača.



5 godina jamstva

Registrijte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!

Specifikacije

Odlične performanse

Protok zraka (maks.): 27 l/s
Ulazna snaga (IEC): 650 W
Razina snage zvuka: 74 dB
Usisavač (maks.): 17 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 11 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 8 m
Vrsta cijevi: Aluminijska dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: SmartLock
Kontrola snage: Daljinski upravljač

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 2,2 l
Ispušni filter: Filtar Allergy H13
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
Razina filtracije: Razina HEPA13**

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Usisna četka Super Turbo
Dodatni nastavci: Daljinski upravljač
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActiveMax

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 506 x 310 x 317 mm
Masa proizvoda: 6,5 kg
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 595 x 400 x 352 mm

Tehničke specifikacije

Boja(e): Lunar Blue

