

PHILIPS

Cafeteras espresso
completamente automáticas

Philips 4300 Series

5 bebidas

Espumador de leche clásico

Negra

Pantalla TFT

EP4321/50



5 deliciosos cafés de granos recién molidos con facilidad

Gracias a la intuitiva pantalla

Disfruta del delicioso sabor y aroma del café hecho con granos recién molidos, a una temperatura perfecta, gracias a nuestro sistema AromaExtract. El nuevo espumador de leche clásico te permite crear un suave capuchino o una espumosa leche caliente con facilidad.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Disfruta de 5 variedades de café al alcance de tu mano
- Deliciosa espuma de leche o leche caliente con el nuevo tubo del vapor
- Fácil selección del café con la intuitiva pantalla
- Ajusta la intensidad del aroma y el volumen con el personalizador de café
- Tu taza siempre perfecta gracias a los 2 perfiles de usuario

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- La temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra*
- Ajústala fácilmente a tu gusto con los 12 niveles de molido
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- Hasta 5000 tazas* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Piezas aptas para el lavavajillas, para una mayor comodidad

Destacados

5 deliciosos cafés



Cada momento tiene su propio tipo de café para disfrutar. Desde un intenso espresso a un indulgente cappuccino, tu cafetera espresso completamente automática te ofrece una resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Espumador de leche clásico



El espumador de leche clásico permite preparar fácilmente espuma de leche caliente y suave para tu próximo cappuccino o leche caliente espumosa para tu café con leche.

Pantalla intuitiva



Con la pantalla fácil de usar, hay poco que te separe de tu próxima taza de delicioso café. En unos pocos pasos, podrás personalizar el sabor de los granos recién molidos y preparar una taza cuando más te apetezca.

Personalizador de café



Prepara cualquier café a tu gusto con los ajustes de intensidad y cantidad fáciles de configurar del personalizador de café.

Perfiles de usuario

Disfruta del café que más te gusta siempre de la misma forma con los dos perfiles de usuario que permiten almacenar tus recetas personalizadas. Con el perfil de invitado adicional, las visitas podrán saborear el café exactamente como les gusta sin cambiar tus preferencias.

Temperatura y aroma perfectos



El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

Ajuste de molinillo en 12 pasos



Nuestros molinillos de cerámica resistente se pueden ajustar en 12 pasos, lo que te permite moler tus granos con cualquier tamaño, desde polvo ultrafino hasta trozos más gruesos.

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000* tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

Conservar el aroma de los granos



El nuevo sello de aroma protege los granos de café que más te gustan y garantiza que mantienen su aroma original con el tiempo, al tiempo que se reduce el ruido del molinillo.

Especificaciones

País de origen

Diseñado en: Italia

Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Compatible con filtros AquaClean

Tipo de pantalla: TFT

Boquilla de altura ajustable: 85 – 145 mm

Solución para leche: Espumador de leche clásico

Piezas aptas para el lavavajillas: Espumador de leche clásico, Bandeja de goteo

Especificaciones técnicas

Capacidad del depósito: 12 bebidas

Frecuencia: 50 Hz

Voltaje: 230 V

Color(es): Negra

Acabado: Negro brillante

Longitud del cable: 100 cm

Compatibilidad del filtro: AquaClean

Contenedor de residuos: Acceso frontal

Depósito de agua: Acceso frontal

Peso del producto: 8 kg

Dimensiones del producto: 246 x 372 x 433 mm

Capacidad para granos de café: 275 g

Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

Presión de la bomba: 15 bar

Personalización

Ajustes de intensidad del aroma: 5

Cantidad de café: Ajustable

Ajustes del molinillo: 12

Control de aroma con preparación previa

Perfiles de usuario: 2, Invitado

Posiciones de temperatura: 3

Variedades

Bebidas: Espresso, Café, Americano, Café crema, Cortado, Espuma de leche, Agua caliente

Opción para café en polvo

Función de dos tazas

Función de dos tazas para leche: No

Otras características

Sistema de preparación extraíble

Sello de aroma

Eliminación de los depósitos de cal guiada AquaClean

Accesorios

Incluido: Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Filtro AquaClean, Tubo de lubricante

Servicio

2 años de garantía

Desarrollo sostenible

Posición ECO

Consumo de energía de preparación: 1500 W

Material de embalaje reciclable: > 95 %

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S4300: PHI 4300 CMF

