

PHILIPS

Cafeteras espresso
completamente automáticas

Series 2200

2 bebidas

Espumador de leche clásico

Gris cachemir

Pantalla táctil

EP2224/10



2 deliciosos cafés de granos recién molidos con facilidad

Gracias a la intuitiva pantalla táctil

Disfruta del delicioso sabor y aroma del café de granos recién molidos, a una temperatura perfecta, gracias a nuestro inteligente sistema de preparación. El clásico espumador de leche te permite crear un suave capuchino o una manchada con facilidad.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
- Fácil selección del café con la intuitiva pantalla táctil
- Ajusta la intensidad del aroma y la cantidad mediante la opción de mi elección café
- Ajústala fácilmente a tu gusto con los 12 niveles de molido

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- La temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra*
- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- Hasta 5000 tazas* sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Eliminación de los depósitos de cal automática para una mayor comodidad
- Piezas aptas para el lavavajillas, para una mayor comodidad

Destacados

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico dispensa vapor y te permite preparar una cremosa capa de espuma de leche para tu cappuccino. Además, solo tiene dos piezas para que resulte fácil de limpiar.

Intuitiva pantalla táctil

Disfruta del irresistible sabor y aroma del café preparado a partir de granos recién molidos con solo tocar un botón. La intuitiva pantalla táctil te permite seleccionar fácilmente tu café favorito.

Mi elección de café

Ajusta la intensidad y la cantidad de la bebida en el menú de mi elección de café. Elige fácilmente entre tres ajustes diferentes que se adaptan a tus preferencias.

Ajuste de molinillo en 12 pasos



Nuestros molinillos de cerámica resistente se pueden ajustar en 12 pasos, lo que te permite moler tus granos con cualquier tamaño, desde polvo ultrafino hasta trozos más gruesos.

Temperatura y aroma perfectos



El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura

del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están fabricados con cerámica 100 % pura y son extremadamente duros y precisos, para que puedas disfrutar de un aromático café recién hecho durante al menos 20 000 tazas.

Conservar el aroma de los granos



El nuevo sello de aroma protege los granos de café que más te gustan y garantiza que mantienen su aroma original con el tiempo, al tiempo que se reduce el ruido del molinillo.

Filtro AquaClean



Si cambias el filtro cuando la cafetera lo indique, no tendrás que eliminar los depósitos de cal durante un máximo de 5000* tazas y disfrutarás de agua clara y purificada.

Sistema de preparación extraíble



El sistema de preparación es el núcleo de todas las cafeteras completamente automáticas y debe limpiarse con regularidad. El sistema de preparación extraíble permite limpiarlo en profundidad fácilmente enjuagándolo bajo el grifo.

Alarma de eliminación de depósitos de cal automática

La cafetera resulta fácil de limpiar y mantener con el programa automático que te avisa cuando es necesario eliminar los depósitos de cal. Puedes ajustar la frecuencia de este procedimiento según la dureza del agua en tu hogar.

Piezas aptas para el lavavajillas



Para tu comodidad, puedes introducir el sistema de leche, la bandeja de goteo y el recipiente para posos de café en el lavavajillas. De este modo, ahorrarás tiempo y disfrutarás de una limpieza higiénica garantizada.

Especificaciones

País de origen

Diseñado en: Italia

Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales

Interfaz de usuario: Pantalla táctil

Solución para leche: Espumador de leche clásico

Boquilla de altura ajustable: 85-145 mm

Piezas aptas para el lavavajillas: Espumador de leche clásico, Bandeja de goteo

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Compatible con filtros AquaClean

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente para la leche: X L

Capacidad del depósito: 12 bebidas

Frecuencia: 50 Hz

Voltaje: 230 V

Color y acabado: Gris cachemir

Longitud del cable: 100 cm

Contenedor de residuos: Acceso frontal

Depósito de agua: Acceso frontal

Peso del producto: 7,5 kg

Dimensiones del producto:

246 x 371 x 433 mm

Capacidad para granos de café: 275 g

Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

Compatibilidad del filtro: AquaClean

Presión de la bomba: 15 bar

Personalización

Ajustes de intensidad del aroma: 3

Ajustes del molinillo: 12

Control de aroma con preparación previa

Posiciones de temperatura: 3

Variedades

Bebidas: Espresso, Agua caliente, Café

Opción para café en polvo

Función de dos tazas

Función de dos tazas para leche: No

Otras características

Sistema de preparación extraíble

Sello de aroma

Eliminación de los depósitos de cal guiada

AquaClean

Accesorios

Incluido: Tubo de lubricante, Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Filtro AquaClean

Servicio

2 años de garantía

Desarrollo sostenible

Posición ECO

Etiqueta energética: Clase A

Consumo de energía de preparación: 1500 W

Material de embalaje reciclable: >95 %

