

PHILIPS

Automata
eszpresszógépek

Philips 5400 Series

12-féle ital

LatteGo tejadagolás

Fekete

TFT-kijelző

EP5441/50



12 finom kávéváltozat friss kávészemekből – könnyedén

LatteGo: eddigi leggyorsabban tisztítható tejadagoló
rendszerünk*

Készítsen el könnyedén, egyetlen gombnyomással különféle zamatos kávékülönlegességeket: eszpresszót, hosszú kávét, cappuccinót és latte macchiátót. A LatteGo selymesen sima tejjel koronázza meg a különféle tejes italokat. Könnyen összeállítható, és alig 15 másodperc alatt tisztítható*

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

- 12 különböző kávé – többek közt „café au lait” – egy gombnyomásra
- Selymesen sima tejjel a gyors LatteGo rendszer révén
- Egyszerűen kiválaszthatja kávéját az intuitív kijelzővel
- Szabályozza az aromát és a mennyiséget az egyéni kávébeállításokkal
- Mindig tökéletes kávé a 4 felhasználói profilnak köszönhetően

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

- Még több íz az extra adag funkciónak köszönhetően
- A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg csészéről csészére*
- A 12 fokozatú őrlőbetéttel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrlést
- 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Egyszerű használat és tisztítás az élménytel minden napokért

- A LatteGo rendszer tisztítása rendkívül egyszerű: 2 részből áll, csövek nélkül
- Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészéig* nem szükséges vízkőtleníteni
- Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Fénypontok

12-féle zamatos kávé



Minden pillanathoz másféle kávé illik a legtökéletesebben. Akár egy erős espresszóra vágyik, akár kikapcsolódást nyújtó cappuccinóra, automata kávégéppel pillanatok alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze kávé.

LatteGo tejrendszer



Koronázza meg kávéját selymesen sima tejhabréteggel. A LatteGo a tejet és a levegőt egy kerek habosítókamrában gyorsan összekeveri, majd a csészébe a megfelelő hőmérsékleten, kifröccsenés nélkül önti a krémes tejhabréteget.

Intuitív kijelző



Az egyszerűen használható kijelző segítségével semmi akadály a tökéletes kávéélménynek minden egyes alkalommal. Néhány lépésben személyre szabhatja a friss kávészemek kívánt ízét, és a vágyott eredményt máris a csészéjében találja.

Egyéni kávébeállítások



Az intenzitás, a kávé- és a tejhosszúság megadására szolgáló, egyszerűen használható beállításokkal minden csésze kávé az Ön egyéniségét fogja tükrözni.

Felhasználói profilok

Élvezze kedvenc kávéját mindig ugyanolyan minőségben a négy felhasználói profilnak köszönhetően, amelyek a személyre szabott recepteket tárolják. Az extra vendégprofilnak köszönhetően a látogatók számára is elkészítheti a tökéletesen megfelelő kávé anélkül, hogy módosítania kellene a saját profilját.

Extra adag funkció



Növelje az ital ízének intenzitását az egyéni kávébeállítások extra adag funkciójával, amely erőteljesebbé teszi az ízeket a keserűség fokozása nélkül.

Tökéletes hőmérséklet és aroma



Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz

hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva szabályozza a víz áramlási sebességét, és így zamatos kávékat készít.

12 fokozatú őrlőbetét-beállítás



Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra állíthatók, így a kávészemekből bármit előállíthat az extra finom portól a durva őrteményig.

100% kerámia őrlőbetétek



Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából készülnek: rendkívül kemények és precízek, Ön ennek köszönhetően legalább 20 000 csésze friss zamatos kávé élvezhet.

Rendkívül könnyen tisztítható



Kényelme érdekében a LatteGo, a cseppelfogó tálca és a kávéörtemény-tartó mosogatógépben is tisztítható. Ezzel időt takarít meg, és gondoskodhat a higiénikus tisztításról.

Műszaki adatok

Származási hely

Tervezés helye:: Olaszország
Gyártó ország: Románia

Általános jellemzők

Egyszerű tisztítás és karbantartás:
Használható AquaClean filterrel
Kijelző típusa: Vékonyréteges (TFT)
Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm
Tejadagolás: LatteGo
Mosogatógépben mosható alkatrészek:
Cseppfelfogó tálca, LatteGo

Műszaki adatok

Tejtartály térfogat: 0,26 L
Zacstartály kapacitása: 12 adag
Frekvencia: 50 Hz
Feszültség: 230 V
Szín(ek): Fekete
Kidolgozás: Fényes fekete
Vezetékhoossz: 100 cm
Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
Zacstartály: Elülső hozzáférés
Víztartály: Elülső hozzáférés

Készülék tömege: 8 kg
Termék méretei: 246 x 372 x 433 mm
Szemes kávé kapacitás: 275 g
A víztartály úrtartalma: 1,8 L
Szivattyúnyomás: 15 bar

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: 5
Örlőbetét-beállítások: 12
Főzés előtti aromabeállítás
Felhasználói profilok: 4, Vendég
Hőfok beállítások: 3
Kávé- és tejhosszúság: szabályozható

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Kávé, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Flat White, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Eszpresszó Lungo, Utazóbögre funkció, Habosított tej, Forró víz
Örölt kávé opció
Dupla csésze
Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

Kivehető központi egység
Aromazár
Vezérelt vízkömentesítés
AquaClean

Tartozékok

Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő tesztcsík, AquaClean szűrő, Tubusos kenőolaj, LatteGo tárolófedél

Szerviz

2 év garancia

Fenntarthatóság

ECO-fokozat
Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W
Újrafelhasználható csomagolóanyag: > 95%

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: PHI 5400 LatteGo

