

PHILIPS

Potpuno automatski
aparat za espresso

Series 3200

5 napitaka

LatteGo

Srebrna

Dodirni zaslon

EP3246/70



5 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše
nego ikad prije

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti*

Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi*

Razni okusi kave za svačiji ukus

- Uživajte u 5 napitaka nadohvat ruke, uključujući cappuccino
- Svilenkasto glatka mliječna pjena zahvaljujući vrlo brzom sustavu LatteGo
- Lak odabir kave uz intuitivni dodirni zaslon
- Prilagodite intenzitet arome i količinu uz My Coffee Choice
- Jednostavno prilagođavanje vlastitom ukusu uz prilagodbu mlinca u 12 koraka

Vrlo kvalitetna kava od svježih zrna

- Šalicu za šalicom temperatura, aroma i krema ostaju savršeni*
- 20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince
- Funkcija zadržavanja arome duže održava zrna svježima

Uporaba i čišćenje bez napora omogućuju svakodnevno uživanje

- LatteGo se izuzetno lako čisti: dvodijelni sustav bez cijevi
- Do 5000 šalica* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean
- Lako čišćenje zahvaljujući potpuno odvojivom sklopu za kuhanje
- Praktični dijelovi koji se mogu prati u perilici posuda

Istaknute znač.

5 aromatičnih napitaka



Uživajte u omiljenim napicima za posebne trenutke. Bez obzira na to želite li popiti espresso, kavu ili mlijeko, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora!

Sustav za mlijeko LatteGo



Dodajte svojoj kavi svilenkasto gladak sloj mliječne pjene. LatteGo miješa mlijeko i zrak pri velikoj brzini u okrugloj komori za stvaranje mliječne pjene, a zatim u šalicu bez prskanja dodaje kremasti sloj mliječne pjene odgovarajuće temperature.

Intuitivni dodirni zaslon



Neodoljivi okus i aroma kave od svježih zrna nadohvat su ruke. Naš intuitivni dodirni zaslon omogućuje vam jednostavan odabir omiljene kave.

My Coffee Choice



Prilagodite intenzitet i količinu napitka u izborniku My Coffee Choice. Lako birajte između tri postavke sukladno željama.

Prilagodba mlinca u 12 koraka



Naši izdržljivi keramički mlinci mogu se prilagođavati u 12 koraka, tako da zrna možete pretvoriti u izuzetno sitni prah ili krupnije komadiće.

Savršena temperatura i aroma



Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C, istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.

Potpuno keramički mlinci



Naši su mlinci 100 % keramički: nevjerovatno čvrsti i precizni, tako da možete uživati u najmanje 20 000 šalica svježe aromatične kave.

Dvodijelni sustav za mlijeko bez cijevi



Naš sustav za mlijeko u 2 dijela nema cijevi niti skrivene dijelove te se može očistiti za samo 15 sekundi pod mlazom vode* ili u perilici posuda.

AquaClean filter



Zamjenom filtera kada to aparat naznači, nećete imati potrebu za uklanjanjem kamenca u aparatu za do 5000 šalica*, a ujedno ćete moći uživati u čistoj vodi bez nečistoća.

Specifikacije

Država podrijetla

Dizajn: Italija

Država proizvodnje: Rumunjska

Opće specifikacije

Lako čišćenje i održavanje: Kompatibilnost s filterom AquaClean

Rješenje za mlijeko: LatteGo

Korisničko sučelje: Dodirni zaslon

Dijelovi koji se mogu prati u perilici za sude:

Pladanj, LatteGo

Mogućnost prilagodbe visine žlijeba: 85 – 145 mm

Tehnički podaci

Kapacitet vrča za mlijeko: 0,26 l

Kapacitet spremnika za otpad: 12 posluživanja

Frekvencija: 50 Hz

Napon: 230 V

Boja i završna obrada: Crna, Srebrna boja

Duljina kabela: 100 cm

Kompatibilnost filtera: AquaClean

Spremnik za otpad: Pristup s prednje strane

Spremnik za vodu: Pristup s prednje strane

Masa proizvoda: 8 kg

Dimenzije proizvoda: 246 x 371 x 433 mm

Kapacitet za kavu u zrnu: 275 g

Kapacitet spremnika za vodu: 1,8 l

Tlak pumpe: 15 bara

Prilagodba

Postavke jačine arome: 3

Postavke mlinca: 12

Kontrola arome prije pripreme

Postavke temperature: 3

Dužina kave i mlijeka: Prilagodljivo

Razno

Napici: Espresso, Vruća voda, Cappuccino, Kava, Latte Macchiato, Americano

Opcija mljevene kave

Dvostruka šalica

Dvostruka šalica mlijeka: Ne

Druge značajke

Odvojivi sklop za kuhanje

Funkcija zadržavanja arome

Vođeno uklanjanje kamenca

AquaClean

Dodatna oprema

U kompletu: AquaClean filter, Tuba s mazivom, Mjerna žličica, Traka za provjeru tvrdoće vode, LatteGo poklopac za spremanje

Servis

Dvogodišnje jamstvo

Održivost

Ekološka postavka

naljepnica Energy: Klasa A

Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1500 W

Ambalaža se može reciklirati: >95 %

