



Saeco GranAroma
Полностью
автоматическая
эспрессо-
кофемашина

- 14 видов кофе
- 4 пользовательских профиля
- Глянцевый черный
- Черно-белый дисплей



SM6480/00

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

Персональная настройка кофе с шаблонами

Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.

Индивидуальная настройка

- 14 самых известных рецептов кофе одним касанием кнопки
- 3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro
- LatteDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе
- Настраивайте свойства кофе с помощью Coffee Equalizer™
- 4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

Высокое качество кофе и технологии

- 20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновками
- Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract
- Функция DoubleShot для двойной интенсивности вашего кофе
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены
- Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими

Удобство использования и обслуживания

- HygieSteam: автоматически устраняет 99,99 % микроорганизмов*
- До 5000 чашек** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand



Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
14 видов кофе 4 пользовательских профиля, Глянцевый черный, Черно-белый дисплей

SM6480/00

Основные особенности

14 самых известных рецептов кофе



Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

CoffeeMaestro



Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

Автоматическая очистка* с HygieSteam



Наша инновационная система автоматической очистки HygieSteam

удаляет 99,99 % микроорганизмов* одним касанием кнопки

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

LatteDuo



Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая капучино и latte маккиато, одним касанием кнопки.

Coffee Equalizer™



Оцените интерактивное руководство для полной персонализации с нашим инструментом Coffee Equalizer™. Создайте идеальный кофе, настраивая силу, объем кофе и молока, температуру, густоту пены и функцию ExtraShot.

Aroma Extract



Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °С, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Характеристики

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Тюбик со смазкой, Контейнер для молока, Трубка подачи молока, Фильтр для воды AquaClean

Страна изготовления

- Разработано: Италия
- Сделано в: Румыния

Отделка

- Материал основного корпуса: Пластик

Общие характеристики

- Молочное решение: Технология Latte Perfetto
- Съемные детали можно мыть в посудомоечной машине: Поддон для капель и решетка, Контейнер для молока и крышка, Контейнер HygieSteam и держатель, Контейнер для кофейной гущи, Мерная ложка
- Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе: Уровень крепости, Объем кофе, Объем молока, Объем воды, Температура кофе, Количество пены, Extra Shot

Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 262 x 383 x 448 миллиметра
- Вес изделия: 8,5–9 кг

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Степени помола: 12
- Регулировка крепости перед приготовлением: Да
- Пользовательский интерфейс: Сенсорный дисплей со значками
- Профили пользователя: 4 + гостевой
- Настройки температуры: 3
- Объем кофе и молока: Регулируемый

Технические характеристики

- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Емкость контейнера для отходов: 12 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали

- Тип кувшина: Контейнер для молока с пластиковой крышкой
- Емкость для зерен: 300 г
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Емкость поддона для капель: 500 мл
- Частота: 50 Гц
- Высота чашки (макс.): 150 миллиметра
- напряжение: 230 В
- Цвет: Черный
- Длина шнура: 120 см
- Давление помпы: 15 бар

Разнообразные функции

- Кофе и другие напитки: Эспрессо, Кофе, Американо, Капучино, Латте макиато, Латте, Кофе Сгемо, Ристретто, Эспрессо лунго, Эспрессо макиато, Итальянский капучино, Café au Lait, Молочная пена, Теплое молоко, Горячая вода
- Приготовление молотого кофе: Да
- Двойная порция: Да
- Двойная порция молочного напитка: Да

Другие возможности

- Съемная варочная группа: Да
- Герметичная конструкция: Да
- Носик с подсветкой: Да
- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи: Да
- Быстрый нагрев бойлера: Да

Обслуживание

- Гарантия 2 года: Да

Забота об окружающей среде

- Экорегим: Да
- Маркировка энергоэффективности: Класс B
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Потребляемая мощность при заваривании: 1500 Вт
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: > 95 %