

# PHILIPS

Helautomatiska  
espressomaskiner

Philips 4300 Series

Åtta drycker

LatteGo-mjöklösning

Svart

TFT-display

EP4349/70



## Åtta utsökta kaffevarianter gjorda på färska bönor LatteGo, det snabbaste mjölkrengöringssystemet någonsin\*

Gör enkelt aromatiska kaffevarianter som Espresso, kaffe, cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning. LatteGo avrundar mjölkvarianterna med ett lent och mjukt skum, är enkel att installera och rengörs på så lite som 15 sekunder\*

### Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

- Njut av åtta kaffedrycker, inklusive latte macchiato
- Silkeslent mjölkskum tack vare LatteGo-systemet med hög hastighet
- Lätt att välja kaffe tack vare den intuitiva skärmen
- Justera aromen och volymen med kaffeanpassningsfunktionerna
- Den perfekta koppen, varje gång, tack vare två användarprofiler

### Kaffe av hög kvalitet från färska bönor

- Perfekt temperatur, arom och cremalager – kopp efter kopp\*
- Justera enkelt efter din smak med en kvarn med 12 steg
- 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn

### Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag

- Exceptionellt lätt att rengöra med LatteGo: 2 delar, inga rör
- Upp till 5 000 koppar\* utan avkalkning med AquaClean
- Enkel rengöring tack vare den löstagbara bryggruppen
- Delar som smidigt kan diskas i diskmaskin

# Funktioner

## Åtta utsökta kaffedrycker



Varje ögonblick har sitt eget perfekta kaffe. Från kraftfull espresso till lyxig cappuccino – din helautomatiska espressomaskin ger ett perfekt resultat i koppen utan krångel på nolttid.

## LatteGo-mjölksystemet



Toppa ditt kaffe med ett silkeslent lager mjölkskum. LatteGo blandar mjölk och luft med hög hastighet i den runda skumbehållaren, och när temperaturen sedan är exakt hålls ett krämigt lager med mjölkskum ned i koppen.

## Intuitiv skärm



Det finns inte mycket som står mellan dig och din nästa utsökta kopp kaffe med vår lättanvända display. Med några få steg kan du anpassa smaken på ditt kaffe och snabbt få den kopp du är sugen på.

## Kaffeanpassningsfunktion



Justera kaffet efter egen smak med kaffeanpassningsfunktionens lättjusterade inställningar för intensitet, kaffe- och mjölkängd.

## Användarprofiler

Njut av kaffe du älskar på samma sätt varje gång med två användarprofiler som lagrar dina egna recept. Med en extra gästprofil kan dina besökare njuta av ett kaffe precis som de vill ha det, utan att ändra på ditt.

## Perfekt temperatur och arom



Det smarta aromextraheringssystemet tar på ett intelligent sätt fram den optimala balansen mellan bryggtemperatur och aromextrahering genom att hålla vattentemperaturen mellan 90 och 98 °C, samtidigt som det reglerar vattenflödet så att du kan dricka fantastiskt gott kaffe.

## Kvarnjustering i 12 steg



Våra tåliga keramiska kvarnar kan justeras i 12 steg, så du kan mala bönorna till allt från ett fint pulver till grövre korn.

## Kvarnar i 100 % keramik



Våra kvarnar i 100 % äkta keramik: extremt hårda och exakta, så att du kan njuta av färskt aromatiskt kaffe, i minst 20 000 koppar.

## Exceptionellt lätt att rengöra



Du kan diska LatteGo, droppbrickan och behållaren för malet kaffe i diskmaskinen. Det sparar tid och garanterar en hygienisk rengöring.

## AquaClean-filter



Genom att byta filtret när maskinen uppmanar dig att göra det behöver du inte avkalka på upp till 5 000\*\* koppar, samtidigt som du får klart och rent vatten varje gång.

# Specifikationer

## Ursprungsland

Formgiven i: Italien  
Tillverkad i: Rumänien

## Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med AquaClean-filter  
Skärmtyp: TFT  
Justerbar piphöjd: 85–145 mm  
Mjölklösning: LatteGo  
Delar som kan diskas i diskmaskin: LatteGo, droppbricka

## Tekniska specifikationer

Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L  
Avfallsbehållare, kapacitet: 12 portioner  
Frekvens: 50 Hz  
Max. höjd för mugg: 150 mm  
Spänning: 230 V  
Färg(er): Svart  
Legering: Sprejmålad panthera  
Sladdlängd: 100 cm  
Filterkompatibilitet: AquaClean  
Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan

Vattentank: Åtkomst från framsidan  
Produktens vikt: 8 kg  
Produktstorlek: 246 x 372 x 433 mm  
Kaffebönskapacitet: 275 g  
Kapacitet, vattentank: 1,8 L  
Pumpryck: 15 bar

## Anpassning

Inställningar för aromstyrka: 5  
Inställningar för kvarnen: 12  
Aromkontroll innan brygd  
Användarprofiler: 2, Gäst  
Temperaturinställningar: 3  
Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

## Variation

Drycker: Espresso,, Varmt vatten, Cappuccino, Kaffe, Mjölkskum, Ristretto, Latte macchiato, Café au lait, Americano, Caffé crema  
Kaffepulveralternativ  
Dubbel kopp  
Dubbel kopp med mjölk: Nej

## Övriga funktioner

Löstagbar brygggrupp  
Aromförsegling  
Guidad avkalkning  
AquaClean

## Tillbehör

Medföljer: Kaffemått, Testremsa för vattenhårdhet, AquaClean-filter, Smörjrör, Förvaringslock till LatteGo

## Hållbarhet

ECO-inställning  
Strömförbrukning, bryggning: 1 500 W  
Återvinningsbart förpackningsmaterial: > 95 %

## Bazaarvoice\_DA\_CO\_FAM

S4300: PHI 4300 LatteGo

## Service

2 års garanti

