

# PHILIPS

Tam otomatik  
espresso makineleri

Philips 4300 Series

8 İecek

LatteGo st zm

Siyah

TFT ekran

EP4346/70



## 8 bardak taze ekirdekli ve lezzetli kahve hazırlamak ok kolay

LatteGo; Őimdiye kadarki en hızlı st temizleme sistemi\*

Tek bir dğmeye dokunarak kolayca Espresso, Sade Kahve, Cappuccino ve Latte Macchiato gibi eŐitli aromatik kahveler hazırlayın. St tercihlerinizi yumuŐacak kpklerle tamamlayan LatteGo'nun kurulumu kolaydır ve 15 saniye gibi kısa bir sre iinde temizlenebilir\*

### Damak tadınıza zel eŐitli kahve seenekleri

- Latte macchiato dahil 8 farklı kahve eŐidinin tadına varın
- Yksek hızlı LatteGo sistemi sayesinde yumuŐacak st kpğ
- Sezgisel ekran ile kahvenizi kolayca sein
- Kahve zelleŐtirme seeneğİ sayesinde aromayı ve kıvamı ayarlayın
- 2 kullanıcı profili sayesinde her seferinde mkemmел sonuçlar

### Taze ekirdeklerle hazırlanmış yksek kaliteli kahveler

- Her bardakta mkemmел sıcaklık, aroma ve krema\*
- 12 adımlı ğtc seviyeleriyle lezzeti damak tadınıza gre ayarlayın
- Dayanıklı seramik ğtcler ile 20.000 bardak stn kaliteli kahve

### Gnlk kullanım iin kolay kullanım ve temizleme

- LatteGo'nun temizliğİ ok kolaydır: 2 para, boru yok
- AquaClean sayesinde kire temizlemeye gerek kalmadan 5000 bardağ kadar kahve demleyin\*
- Tamamen ıkanabilir demleme grubu sayesinde temizlemesi kolaydır
- Size kolaylık saėlayan, bulaŐık makinesinde yıkanabilir paralar

# Özellikler

## 8 lezzetli kahve



İçtiğiniz her fincan kahvenin tadına varın. Tam otomatik espresso makineniz sert bir espresso'dan hafif bir cappuccino'ya kadar tüm kahveleri hiç zorluk çıkartmadan hemen hazırlar.

## LatteGo süt sistemi



Kahvenize yumuşacık süt köpüğü ekleyin. LatteGo, yuvarlak köpürtme haznesinde süt ve havayı yüksek hızda kanştırır ve ardından bardağınıza, etrafa sıçratmadan doğru sıcaklıkta ve krema kıvamında bir süt köpüğü katmanı ekler.

## Sezgisel ekran



Kullanımı kolay ekran sayesinde lezzetli bir kahveye ulaşmanız artık çok kolay. Taze çekirdeğinizin yoğunluğunu birkaç adımda dilediğiniz şekilde ayarlayabilir ve istediğiniz kahvenin tadına varabilirsiniz.

## Kahve özelleştirme seçeneği



Kahve özelleştirme seçeneğinin kolayca yapılabilen ayarları sayesinde istediğiniz yoğunlukta ve dilediğiniz kadar kahve ve süt miktıyla kahve yapabilirsiniz.

## Kullanıcı profilleri

Kişisel tercihlerinizi kaydeden iki kullanıcı profili sayesinde her defasında sevdiğiniz kahveyi için. Ekstra misafir profili sayesinde misafirleriniz sizin tercihlerinizi değiştirmeden diledikleri kahvenin keyfini çıkarabilir.

## Mükemmel sıcaklık ve aroma



Su sıcaklığını 90 ve 98°C arasında tutarken su akış hızını düzenleyerek demleme sıcaklığı ve aroma çıkarma arasında optimum bir denge yakalayan akıllı Aroma Extract sistemi, nefis kahvelerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

## 12 adımlı öğütücü ayarı



Dayanıklı seramik öğütücülerimiz 12 adım ile ayarlanabilir. Böylece kahve çekirdeklerinizi ultra ince tozdan kalın parçacıklara kadar farklı şekillerde öğütebilirsiniz.

## %100 seramik öğütücüler



Öğütücülerimiz %100 saf seramikten üretilmiştir. Son derece sert ve hassas olan öğütücülerimiz sayesinde en az 20.000 bardak taze, aromatik kahvenin tadını çıkarın.

## Son derece kolay temizlik



LatteGo damla tepsisi ve kahve öğütme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir. Böylece zaman tasarrufu ve hijyenik temizlik sağlayarak size kolaylık sunar.

## AquaClean filtre



Makine uyan verdiğinde filtreyi değiştirerek makinenizde kireç temizleme işlemine gerek kalmadan 5000\* bardağa kadar kahve demleyebilir ve temiz, arıtılmış suyun keyfini çıkarabilirsiniz.

# Teknik Özellikler

## Menşei

Tasarlandığı yer:: İtalya  
Üretildiği ülke:: Romanya

## Genel özellikler

Temizleme ve kullanım kolaylığı: AquaClean  
filtresi ile uyumlu  
Ekran türü: TFT  
Ayarlanabilir ağız yüksekliği: 85 – 145 mm  
Süt Çözümü: LatteGo  
Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar:  
LatteGo, Damlama tepsisi

## Teknik spesifikasyonlar

Süt karafı kapasitesi: 0,26 L  
Atık haznesi kapasitesi: 12 porsiyon  
Frekans: 50 Hz  
Maksimum bardak yüksekliği: 150 mm  
Gerilim: 230 volt  
Renkler: Siyah  
Kaplama: Sprey boyalı Gümüş specchiato  
Kordon uzunluğu: 100 cm  
Filtre uyumluluğu: AquaClean  
Atık haznesi: Önden erişim

Su haznesi: Önden erişim  
Ürün ağırlığı: 8 kg  
Ürün boyutları: 246 x 372 x 433 mm  
Kahve çekirdeği kapasitesi: 275 g  
Su haznesi kapasitesi: 1,8 L  
Pompa basıncı: 15 bar

## Özelleştirme

Aroma Sertliği Ayarları: 5  
Öğütücü Ayarları: 12  
Demleme Öncesi Aroma kontrolü  
Kullanıcı Profilleri: 2, Ziyaretçi  
Sıcaklık ayarları: 3  
Kahve ve Süt Miktarı: Ayarlanabilir

## Çeşitlilik

İçecekler: Espresso, Sıcak su, Cappuccino,  
Kahve, Süt köpüğü, Ristretto, Latte Macchiato,  
Sütlü kahve, Americano, Caffé crema  
Toz Kahve Seçeneği  
Çift Bardak  
Süt Çift Bardak: Hayır

## Diğer özellikler

Çıkarılabilir demleme grubu  
Aroma Sızdırmazlığı  
Rehberli kireç temizleme  
AquaClean

## Aksesuarlar

Dahili: Ölçme kaşığı, Su sertliği test şeridi,  
AquaClean filtre, Yağ tüpü, LatteGo saklama  
kapağı

## Sürdürülebilirlik

ECO ayarı  
Kahve hazırlama güç tüketimi: 1500 W  
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: >  
%95

## Bazaarvoice\_DA\_CO\_FAM

S4300: PHI 4300 LatteGo

## Servis

2 yıl garanti

