

PHILIPS

Kaffeevollautomat

Series 1200

2 Kaffeespezialitäten

Mattschwarz

SensorTouch Oberfläche



EP1200/00



2 leckere Kaffeespezialitäten aus frischen Bohnen, leicht gemacht

Dank der intuitiven SensorTouch Oberfläche

Genießen Sie den köstlichen Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen bei perfekter Temperatur dank unseres intelligenten Brühsystems.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Passen Sie die Aromastärke und die Menge über "Meine Kaffeeauswahl" an.
- Einfache Auswahl Ihres Kaffees über die intuitive SensorTouch Oberfläche
- Von fein bis grob dank der 12-stufigen Malwerkeinstellung

Aromatischer Kaffee aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Optimal in Temperatur, Aroma und Crema bei jeder Tasse**

Einfache Anwendung und Reinigung für sorgenfreien Genuss

- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe
- Bis zu 5.000 Tassen* ohne Entkalken dank AquaClean Wasserfilter
- Automatische Entkalkung für Ihren Komfort
- Spülmaschinenfest für komfortable Reinigung

Besonderheiten

AquaClean Wasserfilter



Unsere patentierte Innovation, der AquaClean Wasserfilter, sorgt dafür, dass Sie Ihren Kaffeevollautomaten optimal nutzen können. Wechseln Sie den Filter nach Aufforderung der Maschine aus, um hygienisches, klares Wasser ohne Verunreinigung zu verwenden, ohne dass Sie Ihre Kaffeemaschine entkalken müssen – und das für bis zu 5.000 Tassen. Ein weiterer Vorteil: Die Entkalkungsbenachrichtigung wird automatisch deaktiviert, sobald AquaClean in Ihre Kaffeemaschine eingesetzt wurde.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik: Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

Meine Kaffeeauswahl

Passen Sie die Stärke und die Menge Ihres Getränks über das Menü "Meine Kaffeeauswahl" an. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Einstellungen für Ihre Vorlieben.

Intuitive SensorTouch Oberfläche

Der unwiderstehliche Geschmack und das Aroma von Kaffee aus frischen Bohnen sind nur einen Tastendruck entfernt. Mit unserer intuitiven SensorTouch Oberfläche können Sie ganz einfach Ihren Lieblingskaffee auswählen.

Optimal in Temperatur und Aroma



Das Aroma Extract System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung, indem die Wassertemperatur zwischen 90 °C und

98 °C gehalten und gleichzeitig die Wasserdurchflussrate reguliert wird, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

Automatische Entkalkungsbenachrichtigung

Es ist einfach, Ihre Kaffeemaschine mit dem automatischen Programm zu reinigen und zu warten, das Sie bei Entkalkungsbedarf benachrichtigt. Sie können die Häufigkeit dieses Verfahrens anpassen, um der Wasserhärte zu Hause zu entsprechen.

12-stufige Mahlwerkeinstellung



Unser langlebiges Keramikmahlwerk kann in 12 Schritten eingestellt werden, sodass Sie Ihre Bohnen in extrem feines Pulver oder grobe Stücke mahlen können.

Spülmaschinenfeste Teile



Für besonders komfortables Reinigen sind das LatteGo Milchsysteem, die Auffangschale und der Kaffeesatzbehälter spülmaschinenfest. Dies spart Zeit und garantiert eine hygienische Reinigung.

Daten

Zubehör

Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube

Ursprungsland

Entwickelt in: Italien
Hergestellt in: Rumänien

Allgemeine Spezifikationen

Benutzeroberfläche: Intuitive SensorTouch Oberfläche

Service

2 Jahre Garantie

Nachhaltigkeit

ECO-Einstellung
Energie-Label: Klasse A
Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
Recyclbares Verpackungsmaterial: > 95 %

Technische Daten

Kapazität der Milchkaraffe: X l
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
Frequenz: 50 Hz
Max. Höhe der Tasse: 150 mm
Spannung: 230 V
Farbe und Design: Schwarz
Kabellänge: 100 cm
Filterkompatibilität: AquaClean
Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
Wassertank: Zugriff von vorne
Produktgewicht: 7,5 kg
Produktabmessungen: 246 x 371 x 433 mm

Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 275 g
Kapazität Wasserbehälter: 1,8 l
Pumpendruck: 15 Bar

Anpassung

Mahlgradeinstellungen: 12
Aroma-Einstellung vor dem Brühen
Temperatureinstellungen: 3

Diverses

Getränke: Espresso, Kaffee
Kaffeepulver-Option
Doppelte Tasse
Doppelte Tasse Milch: Nein

Weitere Funktionen

Herausnehmbare Brühgruppe
Geführte Entkalkung
AquaClean

