

PHILIPS

AVENT

Ψηφιακό βρεφικό
μόνιτορ

Baby monitor

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση (A-FHSS)

Έγχρωμη οθόνη 3,5 ιντσών, ζουμ 2x

Νανουρίσματα, φως, ένδειξη
θερμοκρασίας

Αμφίδρομη ομιλία και δόνηση

SCD841/26



Πάντα κοντά στο μωρό σας

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση με τεχνολογία A-FHSS

Το βρεφικό μόνιτορ Philips Avent SCD841 σας εξασφαλίζει μια ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση ανά πάσα στιγμή. Ακούστε το μωράκι σας με άψογη ποιότητα ήχου και δείτε το σε πεντακάθαρη εικόνα (οθόνη LCD 3,5"), μέρα και νύχτα.

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση

- Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ενέργειας με ένδειξη σύνδεσης
- Ακούστε το μωρό σας με καθαρό ήχο
- Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS

Ελευθερία, ευελιξία και δυνατότητα να καθυστεράσετε το μωρό σας

- Επιλέξτε το επίπεδο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας
- Εμβέλεια έως και 300 μέτρα*
- Μιλήστε στο μωρό σας από μακριά

Σιγουριά και αξιοπιστία

- Γνωρίζετε ότι έχετε συνδεθεί με τις προειδοποιητικές λυχνίες LED

Χαρακτηριστικά

Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμοσμη τεχνολογία FHSS



Μοναδική σύζευξη συσκευής χειρός για ιδιωτική, ασφαλή σύνδεση με το μωρό σας. Συνδυάζεται με τη νέα προσαρμοσμη τεχνολογία FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum - Αναπήδηση Συχνότητας Εξάπλωσης Φάσματος) για ελάχιστες παρεμβολές.

Πεντακάθαρος ήχος βίντεο

Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με εκπληκτική ευκρίνεια. Όχι μόνο βλέπετε αλλά και ακούτε το μωρό σας όποτε θέλετε με υψηλής ποιότητας, κρυστάλλινο ήχο.

Λειτουργία ECO

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν στο δωμάτιο του μωρού υπάρχει ησυχία, παραμένοντας συνδεδεμένοι με το μωρό σας μέσω της μοναδικής ένδειξης σύνδεσης. Η λειτουργία ECO απενεργοποιεί τις μεταδόσεις ήχου/εικόνας και συνδέει τις μονάδες μόνο όταν το μωρό κάνει κάποιον θόρυβο.

Εμβέλεια 300 μέτρων



Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*, εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 300 μέτρα*.

Έλεγχος ευαισθησίας

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού. Η ευαισθησία του μικροφώνου καθορίζει το επίπεδο θορύβου που ανιχνεύει η μονάδα μωρού, π.χ. θα θέλετε να ακούτε πότε κλαίει το μωρό σας, αλλά μπορεί να ενδιαφέρεστε λιγότερο για το μουμούρισμα.

Απάντηση



Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας είναι ο καθησυχαστικός ήχος της φωνής σας. Χάρη σε αυτή τη σημαντική λειτουργία, με ένα απλό κλικ θα μπορείτε να συνδέεστε μαζί του από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού.

Πάντα συνδεδεμένοι

Για να γνωρίζετε πάντα αν το μόνιτορ είναι συνδεδεμένο και εντός εμβέλειας. Η μονάδα γονέα σας προειδοποιεί όταν το μόνιτορ βρεθεί εκτός εμβέλειας ή όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι χαμηλό, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι με το μωρό σας.

Προδιαγραφές

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz

Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο: Ναι, προσαρμοσμη τεχνολογία FHSS

Τροφοδοσία ρεύματος: 100 – 240 V / 50 - 60 Hz

Οθόνη LCD: Έγχρωμη 3,5"

Προσαρμοσμη ευαισθησία στον ήχο

Ρυθμιζόμενη γωνία προβολής

Συμβατότητα με tablet με Android, iOS: ΟΧΙ

Αυτόματη υπέρυθρη νυχτερινή όραση

Μόνο λειτουργία ήχου

Μονάδα μωρού που λειτουργεί με ρεύμα και

μπαταρία: Μόνο με ρεύμα

Μονάδα μωρού που λειτουργεί και με μπαταρία: ΟΧΙ

Χρόνος λειτουργίας μονάδας γονέα με μπαταρίες:

Έως και 10 ώρες

Κλιπ ζώνης

Έλεγχος φωτεινότητας

Ευχάριστο νυχτερινό φως

Στυλ μενού: Εικονίδια και κείμενο

Ψηφιακό ζουμ και μετατόπιση: Ναι, 2x

Λειτουργία ECO εξοικονόμησης ενέργειας:

Λειτουργία ECO με ένδειξη σύνδεσης

Φορητή και επαναφορτιζόμενη: Ναι, μονάδα γονέα

Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως: 50 μ.

Ένδειξη σύνδεσης και κατάστασης εντός εμβέλειας

Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας/απώλειας σύνδεσης

Νανουρίσματα: Ναι, x5

Φόρτιση μέσω Mini USB

Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 300 m

Ιδιωτική και ασφαλής: Ναι, προσαρμοσμη

τεχνολογία FHSS

Λειτουργία αμφίδρομης ομίλιας

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Λειτουργία δονήσεων

Οθόνη φωνητικής ενεργοποίησης:

Ναι, λειτουργία VOX

Μονάδα γονέα που λειτουργεί με ρεύμα και

μπαταρία

Άνεση

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη λειτουργίας

Αυτόματη προειδοποίηση για χρήση εκτός

εμβέλειας

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Ρυθμίσεις ευαισθησίας

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

