

Philips  
Ultrasonische  
luchtbevochtiger



SCH580/00

## Een gezonde omgeving voor je baby

Voor een ideale temperatuur en luchtvochtigheidsgraad

De ultrasonische bevochtiger zorgt voor een aangename vochtigheidsgraad en beschermt uw baby tegen een pijnlijke keel en irritatie van de slijmvliezen. Het apparaat heeft op die manier een positief effect op het opbouwen van weerstand tegen infecties.

### **Gemak voor jou en je baby**

- Geen condens door het ultrasonische-verdampingsprincipe
- Instelbare nevelafgifte
- Dankzij de stille werking kan je baby rustig slapen

### **De veiligheid van je baby**

- Veilige afgifte van koele nevel
- Automatisch uitschakeling voor de veiligheid van uw baby

### **Geruststelling over het welzijn van je baby**

- Helpt de huid zijdezacht te houden
- Controleer de ideale vochtigheid en temperatuur
- Voorkomt irritatie van de slijmvliezen

**PHILIPS**

# Specificaties

## Vermogen

- Netspanning: AC 220 - 240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Energieverbruik: 35 W

## Technische specificaties

- Geluidsniveau: < 35 dB

## Technische specificaties

- Bereik van de temperatuurmeting: 0 - 50 °C

- Relatieve vochtigheid: 30% - 80% RV
- Uitgang van de damp: 250 ml/h
- Verdampingstechnologie: Ultrasoon
- Volume van het waterreservoir: 2 L

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product (b x d x h): Ø 240 x 330 mm
- Gewicht van het product: 3,3 kg

# Kenmerken

## Voorkomt irritatie van de slijmvliezen

De ultrasonische luchtbevochtiger zorgt voor een aangename vochtigheidsgraad en beschermt je baby tegen een pijnlijke keel en irritatie van de slijmvliezen. Het apparaat heeft op die manier een positief effect op het opbouwen van weerstand tegen infecties.

## Helpt de huid zijdezacht te houden

Luchtbevochtiging helpt de huid van je baby gezond en zacht te houden.

## Temperatuur-/vochtigheidsmeter

Een losse temperatuur-/luchtvochtigheidsmeter wordt meegeleverd, zodat je de vochtigheid en de temperatuur in de babykamer kunt controleren (in het ideale geval 16 tot 20°C bij een relatieve vochtigheid van 40 tot 60%).

## Instelbare nevelafgifte

Je kunt de hoeveelheid nevel die wordt afgegeven afstellen op de omstandigheden en de behoeften van je baby.

## Werkt geruisloos

Dankzij de bijzondere stille werking van de luchtbevochtiger kan je baby ongestoord slapen.

## Geen condens

Een veilig en natuurlijk systeem voor in huis - de koele, gezonde nevel die wordt geproduceerd door hoogfrequente ultrasonische golven veroorzaakt geen condens en leidt ook niet tot stijging van de kamertemperatuur.

## Schakelt automatisch uit

Als het waterreservoir leeg is, schakelt het apparaat automatisch uit.

## Veilige afgifte van koele nevel

Een veilig en natuurlijk systeem voor in huis - de koele, gezonde nevel die wordt geproduceerd door hoogfrequente ultrasonische golven veroorzaakt geen condens, leidt niet tot stijging van de kamertemperatuur en is volkomen veilig voor je baby.

