

# PHILIPS

## Babycamera

SBCSC490



## Kleurencamera en babyfoon in één

Draadloze kleurencamera en babyfoon in één

### Gemak voor jou en je kindje

- Laadt de batterijen op zodat deze klaar zijn voor gebruik
- Maakt het instellen van het gewenste volume eenvoudiger
- Visuele geluidsindicaties geven het volume van de babygeluiden weer
- Deze microfoon van hoge kwaliteit heeft een instelbare gevoeligheid
- Bespaar geld met de oplaadbare ouderunit en het oplaadstation

### Flexibel ouderlijk toezicht

- Neem de ouderunit overal mee naartoe in en om het huis

### Betrouwbaarheid en gemoedsrust

- Meer transmissiekanalen verminderen de interferentie
- Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen
- Met de digitale systeemcontrole weet u zeker dat de babyfoon correct werkt
- Het controlealarm informeert u bij storing of bij geen bereik
- Het controlelampje verzekert u dat de babyfoon correct werkt

### Uw baby zien en horen

# Kenmerken

## Kleurencamera voor baby's

Natuurlijke, levensechte kleurenbeelden van uw baby zijn niet alleen geruststellend, maar ook erg leuk om te bekijken of te bewaren als dierbare herinneringen.

## Nachtzicht

Wanneer de babykamer donkerder wordt, schakelt de camera automatisch over op nachtzicht, zodat u elk geruststellend detail van de baby kunt zien zonder het licht aan te doen. In het donker ziet u echter geen kleuren maar scherpe zwart-witbeelden.

## Neem de baby op DVD+RW op

Gebruik de babycamera als videocamera en leg de dierbare momenten in de natuurlijke ontwikkeling van uw baby vast op DVD of video. De baby weet van niks, dus u kunt uw kind in al zijn natuurlijkheid opnemen.

## Aantal kanalen

Doordat u kunt kiezen uit verschillende kanalen, hebt u minder last van interferentie en geluiden van andere babyfoons in de buurt.

## Digitale systeemcontrole

Wanneer de communicatieverbinding tussen de babyunit en de ouderunit niet meer betrouwbaar is, wordt een zichtbare en hoorbare waarschuwing geactiveerd.

## Systeemcontrolealarm

De ouderunit genereert een hoorbaar alarm wanneer deze zich buiten het communicatiebereik van de babyunit bevindt of wanneer de communicatieverbinding niet betrouwbaar is.

## Systeemcontrolelampje

Het groene lampje op de ouderunit licht op wanneer de verbinding tussen de babyunit en ouderunit betrouwbaar is en knippert wanneer

de ouderunit buiten het bereik van de babyunit is of wanneer de communicatieverbinding niet betrouwbaar is.

## Indicatie 'batterij bijna leeg'.

U weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet opladen of vervangen.

## Geluidsniveaulampjes

Soms is het fijn om uw baby te 'zien' als u een geluid hoort. Deze rij met lampjes zorgen voor een duidelijke visuele indicatie.

## Oplaadbare ouderunit

Wanneer u de ouderunit op het oplaadstation plaatst, worden de batterijen automatisch opgeladen. U kunt de ouderunit dus op elk moment met u meenemen.

## Oplaadstation

Als de ingebouwde batterijoplader van het oplaadstation volledig is opgeladen, kunt u zich vrij in huis bewegen en de ouderunit meenemen om in contact te blijven met uw baby. De lader is ook een handige plaats om de ouderunit te bewaren en zorgt dat de ouderunit altijd klaar is voor gebruik.

## Volumeregeling

Met een handige draaiknop kunt u het volume op het gewenste niveau instellen.

## Microfoongevoeligheid aanpassen

U kunt de gevoeligheid van de microfoon zelf instellen zodat u alleen de gewenste geluiden hoort.

## Gebruik in en om het huis

Ter geruststelling, de verbinding tussen de babyunit en de ouderunit blijft in stand wanneer u de ouderunit meeneemt in en om het huis. Met de ouderunit ontgaat u niets en kunt u snel reageren wanneer het nodig is.

# Specificaties

## Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz  
Aantal kanalen: 4

## Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Battery charging indication  
Battery full indication  
Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje, Systeemcontrolealarm, Systeemcontrolelampje

## Accessoires

AC/DC Adaptor: 2 x 12 V DC 500 mA  
Batterijen: 6 x AA babyunit niet meegeleverd  
Battery pack: NiMH-batterijen ouderunit meegeleverd  
Cables: RCA audio-/videokabel  
Docking station: Oplaadstation voor de ouderunit  
Extension cable: RCA-naar-SCART-converter  
User Manual

## Vermogen

Charging time: 12 uur  
Stroomvoorziening: AC/DC-adapter  
Operating time on battery: 5 uur

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 0 .. 40 °C

