

PHILIPS

Babyvoeding- en
flesverwarmer

SCF215/86

 Product Picture

Voor thuis en in de auto

inclusief speciale autoadapter

Een juiste temperatuur van melk en voedsel is erg belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van je baby.

Voor gebruik thuis en onderweg

- Autoadapter

Snelle en eenvoudige bereiding van voeding

- Stapsgewijze temperatuurinstelling
- Liftmechanisme voor flessen en potjes
- Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

Het eten van uw baby is nooit meer te heet

- Het voedsel voor je baby wordt nooit te heet
- Temperatuurregelingssysteem
- Veilige koelblijvende behuizing dankzij dubbele isolatie
- Stapsgewijze temperatuurregelaar

Kenmerken

Autoadapter

Een flessenwarmer met autoadapter waarmee je de voeding van je kind in de auto kunt opwarmen. Op die manier hoeft je de voedingscyclus en -routine niet te doorbreken, zelfs wanneer je op reis bent.

Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie is uitgerust met een PTC-verwarmingselement en twee sensoren die ervoor zorgen dat het water in de beker snel de juiste temperatuur heeft en dat de temperatuur op een veilig niveau blijft, zodat je baby's mond niet kan verbranden door te hete voeding of melk.

Oververhittingsbeveiliging

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

PTC-verwarmingselement

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

Dubbele isolatie

Met het oog op je veiligheid en gemak hebben we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen waar een geaard stopcontact is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan spanning.

Liftmechanisme voor flessen en potjes

Zelfs kleine flesjes en potjes kun je gemakkelijk uit de flessenwarmer halen dankzij de handige hendel.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Je kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes en potjes die je wilt opwarmen.

Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

Het product is zo ontworpen dat alle soorten en maten flessen en potjes er in passen.

Specificaties

Vermogen

Netspanning: 220-240, autoadapter 12 V
Energieverbruik: 80/90 W

Comfort

"Apparaat aan"-indicatie

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

Verhittingstijd: 8-15 (thuis - auto) minute(s)
Veiligheidsklasse: Klasse 2

Comfort

Automatische uitschakeling

Geschikt voor alle flessen: Alle soorten flessen en potjes

Gebruiksklaar-indicatielampje

