

PHILIPS

AVENT

Dampsterilisator for
mikrobølgeovn

SCF271/20



Ultrarask og praktisk

Steriliserer seks flasker på to minutter*

Philips Avent-dampsterilisatoren SCF271/20 for mikrobølgeovn har en lett og kompakt design som gjør den ideell for bruk både hjemme og borte. Innholdet forblir sterilt i opptil 24 timer hvis lokket ikke åpnes.

Kompakt og lett

- Passer for reiser. Passer til de fleste mikrobølgeovner.

Sikker, enkel å håndtere

- Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Sikker og enkel å håndtere

- Sidehåndtak holder lokket godt på

Stor kapasitet

- Har plass til seks Philips Avent-flasker

Effektiv sterilisering

- Ekstra beskyttelse gjennom naturlig dampsterilisering
- Naturlig dampsterilisering dreper 99,9 % av skadelige bakterier

Høydepunkter

Passer for reiser



Philips Avent-dampsterilisator for mikrobølgeovn er utformet slik at den får plass i de fleste mikrobølgeovnene på markedet. Den lille størrelsen passer for reiser, slik at du alltid har en steril flaske når du drar på korte overnattingsturer eller på lengre ferier til utlandet. Den passer også utmerket som en ekstra sterilisator hjemme hos besteforeldrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

Klemmer holder lokket godt på



Sterilisatoren for mikrobølgeovn har klemmer på siden for ekstra sikkerhet. Klemmene holder lokket godt på slik at varmt vann ikke kan renne ut når du tar sterilisatoren ut av mikrobølgeovnen. Sidehåndtakene er også utformet slik at de holdes kjøligere og gjør det enklere å håndtere sterilisatoren på en sikker måte.

Innholdet forblir sterilt



Innholdet forblir sterilt i inntil 24 timer dersom den holdes lukket

Har plass til seks Philips Avent-flasker



Til tross for den lille størrelsen, er det den eneste sterilisatoren for mikrobølgeovn som er utformet for å ha plass til seks Philips Avent-flasker. Mens de fleste sterilisatorer for mikrobølgeovn kun har plass til fire flasker, kan du med Philips Avent-sterilisatoren for mikrobølgeovn sterilisere en hel dags bruk av flasker på én gang. Den egner seg også til sterilisering av brystpumper.

Naturlig dampsterilisering

Sterilisering handler om å beskytte babyen mot skadelige melkebakterier frem til babyens immunforsvar er sterkt nok. Philips Avent-sterilisatoren bruker dampsterilisering som på sykehus. Dette er en rask, enkel og effektiv metode uten bruk av kjemikalier.

Dreper 99,9 % av skadelige bakterier



Sterilisering beskytter babyen mot spesielt skadelige bakterier til babyens eget immunforsvar er godt nok. Philips Avent-sterilisatorer holder en høyere temperatur enn en oppvaskmaskin og dreper 99,9 % av skadelige bakterier. Innholdet holder seg sterilt i 24 timer så lenge lokket ikke åpnes.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

England

Tekniske spesifikasjoner

Steriliseringstid: 2 minutter ved 1100–1850 W, 4 minutter ved 850–1000 W, 6 minutter ved 500–800 W

Water capacity: 200 ml

Utviklingstrinn

Trinn: 0–6 måneder

Mål og vekt

Weight: 740 g

Vekt og mål

Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Følgende er inkludert:

Microwave steam sterilizer: 1 pcs

Klype: 1 pcs

