

PHILIPS

AVENT

Sterilizator cu abur pentru microunde

Distruge 99,9% din germenii
dăunători

Sterilizează în 2 minute

Încap 4 biberoane Philips Avent

Pt majoritatea cuptoarelor cu
microunde

SCF282



Sterilizator cu abur rapid pentru microunde

Pentru utilizare acasă sau în deplasări

Sterilizatorul cu abur pentru microunde Philips Avent este o alegere perfectă pentru sterilizarea rapidă și eficientă, acasă sau în deplasare. Pot fi sterilizate simultan până la 4 biberoane sau produse Philips Avent, 99,9% din germeni fiind eliminați în doar 2 minute.

Design ușor și compact

- Design ușor pentru biberoane sterilizate rapid
- Cleme de siguranță care rămân reci, pentru siguranța capacului
- Pentru majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piață

Sterilizator cu abur pentru microunde rapid și eficient

- Conținutul rămâne steril până la 24 ore
- Sterilizator cu abur pentru microunde gata în doar 2 minute
- Distruge 99,9% din germeni și bacterii

Se potrivește diverselor tipuri de biberoane și altor produse

- Sterilizează pompe de sân, suzete, tacâmuri, precum și biberoane
- Sterilizează biberoane cu gât standard și cu gât larg

Repere

Sterilizează în doar 2 minute



Sterilizatorul cu abur pentru microunde poate fi utilizat pentru a steriliza biberoanele și alte produse în doar 2 minute, distrugând 99,9 % din germeni și bacterii. Desigur, lungimea exactă a ciclului depinde de puterea cuptorului tău cu microunde. 2 minute la 1200 - 1850 W, 4 minute la 850 - 1100 W, 6 minute la 500 - 800 W.

Distruge 99,9% din germeni



Este dovedit că sterilizatorul cu abur pentru microunde distruge 99,9 % din germeni și bacterii.

Sterilizare eficientă



Conținutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Se potrivește cu diferite tipuri de biberoane



Sterilizatorul sterilizează biberoane cu gât standard și cu gât larg. Pot fi sterilizate până la 4 biberoane Philips Avent simultan.

Se poate utiliza și pentru pompe de sân și suzete

Sterilizatorul poate fi utilizat pentru a steriliza pompe de sân, suzete, tacâmuri și alte produse, precum și biberoane.

Design ușor pentru călătorii



Designul ușor și compact al sterilizatorului facilitează transportul acestuia, oriunde ai merge - în vacanță, în vizită la rude etc. Acum poți avea întotdeauna biberoane și alte produse sterilizate la îndemână.

Pt majoritatea cuptoarelor cu microunde



Sterilizatorul cu abur pentru microunde a fost conceput pentru a se potrivi practic în toate cuptoarele cu microunde de pe piață, menținând biberoanele și alte produse sterile, oriunde te-ai afla.

Cleme de siguranță care rămân reci



Sterilizatorul cu abur pentru microunde are cleme de siguranță care rămân reci, pentru a menține capacul sigur. Acest lucru îți garantează că poți îndepărta sterilizatorul în siguranță din cuptorul cu microunde, menținând biberoanele și alte produse sterile, și prevenind posibilitatea de a suferi arsuri.

Specificații

Specificații tehnice

Durata sterilizării: 2 min. la 1200-1850W, 4 min, la 850-1100W, 6 min. la 500-800W
Capacitate apă: 200 ml

Greutate și dimensiuni

Dimensiuni: 166 (H), 280 (Lt), 280 (Lg) mm
Greutate: 740 g

Țara de origine

Fabricat în: Anglia

Include

Sterilizator cu abur pentru microunde: 1 buc.
Clești: 1 buc.
Biberon din PP de 4 oz/125 ml: 2 buc.
Biberon din PP de 9 oz/260 ml: 2 buc.

Etape de dezvoltare

Fază: 0-6 luni

