

PHILIPS

AVENT

digitális bébiőr
monitorral

Baby monitor

Személyes és biztonságos (A-
FHSS)

2,7"-es színes képernyő

Altatódal és beszéd funkció



Product Picture

SCD620



Legyen mindig gyermeke közelében

A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD620 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és kristálytiszta képen (2,7"-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel van, vagy nappal.

Biztonságos és személyes kapcsolat

- Nagy felbontású, 2,7"-es képernyő, kristálytiszta éjjellátó funkcióval
- Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel
- Hallgassa a babát tiszta hanggal
- Személyes, biztonságos kapcsolat az adaptív FHSS technológiával

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés

- Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez
- Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt
- Akár 300 méteres hatótávolság*
- Szóljon gyermekéhez
- Megnyugtató altatódalok a baba megnyugtatóához

A tökéletes megbízhatóság

- A LED-jelzések mutatják, ha az egység csatlakoztatva van és a vételi körzeten belül található

Fénypontok

Személyes, biztonságos és adaptív FHSS



Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak köszönhetően személyes és biztonságos a kapcsolat a gyermekével. Az új Adaptív FHSS (frekvenciaugrásos szórt spektrum) technológia révén minimális az interferencia.

2,7"-es színes képernyő

Éjjel és nappal is láthatja gyermekét a kristálytisztá infravörös éjjellátó funkciónak köszönhetően, ami sötétben automatikusan bekapcsol. Nagy felbontású, extra nagy, 2,7"-es színes képernyőn kísérheti figyelemmel, ahogy gyermeke alszik.

Tökéletesen tiszta hangú videó

Minden apró kacagást és gőgicsélést tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja gyermekét, hanem kiváló minőségű, kristálytisztá hangon hallhatja is.

ECO mód

Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az

audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.

Mindig kapcsolatban

Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

300m-es hatótávolság



Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri hatótávolság: akár 300 méter*.

Működési idő: akár 10 óra



A kényelmesen használható, tölthető szülői egység akár 10 órnyi figyelemmel kísérést biztosít vezeték nélkül.

Beszéd



Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal. A ház bármelyik helyiségéből választhat az 5 elringató dallam közül, és bekapcsolhatja azokat, így gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik.

Érzékenységszabályozás

Lehetővé teszi a bébiegységen található mikrofon érzékenysége beállítását. A mikrofon érzékenysége azt határozza meg, hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet érzékeljen – vagyis például hogy az egység csak a baba sírására kapcsoljon be, a gügyögésére ne.

Műszaki adatok

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Kényelem

Bekapcsolás jelzőfény
Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény
Hangerő-szabályozás
Érzékenység beállítások
Falra szerelhető

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V / 50–60 Hz

Jellemzők

Nyelv(ek): angol
Digitális videó technológia: Igen, adaptív FHSS
Videó LCD-kijelzője: 2,7"-es, színes

Állítható hangérzékenység

Állítható szögtartomány

Android-, IOS- és táblagép-kompatibilis: Nem

Csak hang üzemmód

Automatikus infravörös éjjellátó funkció

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

bébiegység: Csak hálózati használat

Bébiegység tartalékelem funkcióval: Nem

Szülői egységhez tartozó akkumulátor

működési ideje: Rendkívül hosszú, akár 10

órányi beszélgetési idő

Övcsipesz

Fényerőszabályzás

Megnyugtató éjszakai fény: Nem

Menü stílusa: Ikonok

Digitális nagyítás és pásztázás: Nem

Energiatakarékos ECO mód: ECO mód,
csatlakoztatási kijelzésselKézben tartható és tölthető: Igen, szülői
egység

Beltéri hatótávolság akár:: 50 m

Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli
állapot kijelzéseAlacsony akkumulátorfeszültséget/a kapcsolat
megszakadását jelző figyelmeztetés

Altatódalok: Igen, 5

Töltés mini USB-n keresztül

Kültéri hatótávolság akár:: 300 m

Személyes és biztonságos: Igen, adaptív FHSS

Beszéd funkció

Hőmérséklet-érzékelő: Nem

Rezgő üzemmód: Nem

Hangaktiválási képernyő: Igen, VOX üzemmód

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető
szülői egység