

PHILIPS

AVENT

DECT digitális
bébiőr

Audio Monitors

100%-os személyes kapcsolat

Éjszakai fény és altatódalok

Beszéd funkció



SCD570/00



A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével Továbbfejlesztett megfigyelés Önnek és gyermekének

Az új DECT SCD570/00 babaőr továbbfejlesztett megfigyelést biztosít, hiszen a legmegbízhatóbb csatlakozást, kristálytisza hangot, hőmérséklet-érzékelőt, megnyugtató éjszakai fényt, és altatódalokat nyújt Önnek és gyermekének.

A rugalmasság szabadsága

- Akár 330 méteres hatótávolság*
- Dokkolóegység a szülői egység újratöltéséhez
- Rendkívül hosszú működési idő: akár 18 óra
- Rezgő riasztás
- Azonnali tompított üzemmód a békés éjszaka érdekében

Vigasztaló és megnyugtató a baba számára

- Szóljon gyermekéhez
- Megnyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatósához

Megbízható, biztonságos kapcsolat és folyamatos nyugalom

- Mindig tisztában lehet azzal, hogy a figyelőegység hatótávolságon belül van-e, vagy hogy csatlakoztatva van-e
- Tökéletesen tiszta hang a DECT-technológiának köszönhetően
- Energiatakarékos Smart ECO üzemmód
- A hangszintjelző fények jelzik, ha a gyermek hangot ad ki
- Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét

Fénypontok

A DECT nulla interferenciát garantál

A DECT technológia garantálja a más jeleket sugárzó eszközök (például más babaőrök, vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok) keltette interferenciától mentes működést. Ez biztonságos és személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki hallja kisbabáját.

Tökéletesen tiszta hang

Minden apró kacagást, gógicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán hallhat. A DECT-technológia (Digital Enhanced Cordless Telecommunication – Digitálisan Továbbfejlesztett Vezeték nélküli Telekommunikáció) kiváló minőségű, kristálytiszta hangot biztosít, így kisbabáját mindig hallhatja.

Smart ECO üzemmód

Az egyedülálló Smart ECO üzemmód automatikusan minimálisra csökkenti az átviteli teljesítményt, és növeli az akkumulátor élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához, annál kisebb teljesítményre van szükség a tökéletes kapcsolathoz (az Egyesült Államokban és Kanadában nem kapható).

5 db hangra aktiválódó LED-lámpa

A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is leolvasható a gyerekszoba zajszintje.

Mindig kapcsolatban

A szülői egység jelez, ha a figyelőegység hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet gyermekével.

Hőmérséklet-érzékelő

Az egyéni riasztás beállítását lehetővé tévő hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba szobájának hőmérsékletét. A kisbabák nem képesek a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására, így a hőmérséklet enyhe változása is nyugtalanná teheti őket. Az egyénileg beállított hőmérséklet-érzékelő a szülői

egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal jelzi, ha a baba szobájában a klíma megváltozik.

330m-es hatótávolság

Hatótávolság belső térben: max. 50 méter*, hatótávolság a szabadban: max. 330 méter*.

Dokkolóegység

A dokkolóegységgel kényelmesen újratöltheti a szülői egységet.

Működési idő: akár 18 óra

A kis méretű, tölthető szülői egység akár 18 órnyi vezeték nélküli megfigyelési időt biztosít.

Rezgő riasztás

Szabja személyre a riasztási beállításokat, a szülői egység halk és finom rezgései szolgáltatják az értesítést.

Békés éjszakai üzemmód

Az éjszakai tompított üzemmód azonnali bekapcsolásához nyomja meg az üzemmód gombját. Ebben az üzemmódban a jelzőfények és a jelző fényereje, valamint a riasztások hangereje csökken. A normál üzemmódra a gomb egyszerű, ismételt megnyomásával kapcsolhat vissza.

Éjszakai fény és altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy meleg éjszakai fény. A ház bármelyik helyiségéből választhat az 5 elringató dallam közül, és bekapcsolhatja az éjszakai fényt, így gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik. (A távvezérlés nem áll rendelkezésre az Egyesült Államokban és Kanadában.)

Beszéd funkció

Néha a kisbabákat egyedül a szülő megnyugtató hangja csendesíti le. A nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen gombnyomással bekapcsolható, így otthona bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Akkumulátoros működtetés üzemideje (órában megadva): 18 óra
Charging time: 10 hr
Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Jellemzők

Megnyugtató éjszakai fény
Beltéri hatótávolság akár:: 50 m
Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli állapot kijelzése
Külső hatótávolság akár:: 330 méter
Beszéd funkció
Temperature sensor
LCD-képernyő
Megnyugtató altatódalok

Fejlesztési szakaszok

Stage: Terhesség, 0–6 hó

Kényelem

Elemek lemerülésének jelzése
Jelerősségjelző
Akkumulátor jelzőfény
Hangerő-szabályozás
Hangszint jelző fények

Kényelem

Sensitivity control

Műszaki adatok

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 10 – 40 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C): 10–40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x mélység): 220 x 156 x 94 mm

Jellemzők

Töltőállomás
DECT technológia
Energiatakarékos Smart ECO üzemmód: ECO mód, Igen
Békés éjszakai üzemmód és rezgő riasztás
Hangra aktiválódó fények: 5 LED-izzó

