

# PHILIPS

## AVENT

### Écoute-bébé DECT

Connexion 100 % privée,  
0 interférence

Son limpide

Mode nocturne

Projecteur d'étoiles au plafond

SCD730/86



## Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

Connexion 100 % privée, 0 interférence

Grâce à un son limpide et à différentes options de réconfort et de réassurance, l'écoute-bébé DECT SCD730 rassure et réconforte à tous moments. Votre bébé va adorer le projecteur d'étoiles au plafond !

#### Liberté et souplesse

- Station d'accueil pratique pour charger l'appareil
- Une excellente autonomie pour la surveillance de nuit
- Mode nocturne avec une luminosité et un volume réduits
- Portée jusqu'à 330 mètres\*

#### Connexion fiable, pour une rassurance constante

- Technologie DECT pour une absence totale d'interférences et une connexion 100 % privée
- Un son limpide grâce à la technologie DECT
- Des alertes LED indiquent l'état de la connexion
- Mode Smart ECO pour une transmission minimisée
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé et définissez des alertes

#### Réconfort et sommeil

- Calmez votre bébé grâce à la veilleuse étoilée
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Parlez à votre bébé à distance

# Caractéristiques

## Connexion 100 % privée, 0 interférence



La technologie DECT offre une connexion sécurisée et privée afin de vous assurer que vous êtes seul à l'écoute. Elle garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils émetteurs, qu'il s'agisse d'autres écoute-bébés, de téléphones sans fil ou de portables.

## Son limpide

La technologie DECT offre un son limpide permettant d'entendre chaque petit rire, babillage et hoquet avec une clarté irréprochable.

## Mode Smart ECO



Le mode Smart ECO minimise automatiquement la transmission audio et augmente l'autonomie. Plus vous êtes à proximité de votre bébé, moins l'appareil consomme d'énergie pour établir une connexion parfaite.

## Portée jusqu'à 330 mètres\*



\* Portée en intérieur jusqu'à 50 m, portée en extérieur jusqu'à 330 m.

## Une excellente autonomie



L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer sans vous soucier de la longueur du fil. Elle offre jusqu'à 18 heures d'autonomie par charge.

## Indicateur de connexion



Cinq témoins lumineux indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé. Grâce à l'indicateur de connexion, vous savez en permanence si votre écoute-bébé est dans le périmètre de transmission et connecté. L'unité-parents vous alerte lorsque l'écoute-bébé est hors de portée ou lorsque le niveau de charge est faible, pour vous permettre de rester connecté à votre bébé.

## Veilleuse étoilée



Calmez votre bébé et aidez-le à s'endormir grâce à la projection étoilée de la veilleuse. Très pratique à activer à partir de l'unité parent ou de l'unité bébé.

## Mode nocturne



Personnalisez les paramètres des alertes et optez pour le mode vibreur silencieux et discret. Basculez facilement en mode nocturne d'une simple pression sur un bouton pour réduire la luminosité des voyants et de l'écran, ainsi que le volume sonore.

## Veilleuse et 5 berceuses



Il n'y a rien de tel qu'une paisible berceuse et que la lumière douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Diffusez l'un des 5 morceaux relaxants et allumez la veilleuse depuis n'importe quelle pièce de la maison. Pour aider votre bébé à se rendormir facilement en un rien de temps.

## Base de recharge pratique

Rechargez facilement votre unité-parents sur la station d'accueil. Placez-la dans votre chambre pour la recharger en toute simplicité la nuit, ou utilisez-la comme socle dans la journée.

# Spécifications

## Inclus

Unité-bébé  
Piles: 2 piles AA  
Piles pour l'unité-bébé: Non  
Clip ceinture  
Socle de charge  
Unité-parents  
Adaptateur secteur: 2x

## Transmission

Sélection automatique du canal  
Bande de fréquence: DECT

## Pratique

Voyant de charge faible  
Avertissement hors de portée automatique  
Indicateur de charge de la batterie  
Témoins de niveau sonore  
Volume réglable

Contrôle de la luminosité  
Afficheur LCD  
Commande de sensibilité du microphone

## Alimentation

Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V  
Temps de charge, unité-parents: Jusqu'à 10 heures  
Autonomie, unité-parents: Jusqu'à 18 heures

## Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 0-40 °C

## Caractéristiques

Batterie de secours, unité-bébé  
Veilleuse pratique  
Station de charge  
Technologie DECT  
Portée intérieure jusqu'à: 50 m

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie  
Portée extérieure jusqu'à: 330 m  
Fonction « Répondre à bébé »  
Capteur de température  
Unité-parents fonctionnant sur secteur et batterie  
Témoins à activation sonore: 5 LED  
Projecteur d'étoiles au plafond  
Berceuses apaisantes  
Indicateur de connexion: Oui, avec des alertes LED  
Mode nocturne: Oui, réduction du volume et de la luminosité de l'écran  
Mode vibreur discret

## Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
220 x 156 x 94 millimètre

