

# PHILIPS

## AVENT

Écoute-bébé DECT

Audio Monitors

Fonctions additionnelles

Alerte de température

33 % d'autonomie supplémentaire\*\*

 Product Picture

SCD565/22



## Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

### Fonctions additionnelles pour vous et votre bébé

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD565/22 vous permet d'être entièrement rassuré. Il offre une connexion on ne peut plus fiable, un son limpide, un thermomètre, ainsi qu'une veilleuse apaisante et des berceuses pour vous et votre bébé.

#### Rassurance totale et réconfort total

- Soyez informé de l'état de la connexion
- Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé
- Restez connecté avec bébé grâce à la fonction « Répondre à bébé »
- Portée jusqu'à 330 mètres\*
- Surveillez la température de la chambre de bébé
- Unité-parents rechargeable

#### Technologie DECT

- 3 LED pour vous signaler tout son
- Le réconfort d'un son limpide
- Mode économie d'énergie ECO Max
- Adaptez le volume sonore à votre environnement
- La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie pour davantage de souplesse\*\*
- Mode Smart ECO automatique pour des économies d'énergie

## Points forts

### LED 3D

Les LED indiquent le niveau sonore dans la chambre de bébé, même lorsque le son de l'unité-parents est désactivé.

### Son limpide

Entendez le moindre son émis par bébé. La technologie DECT vous offre un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour entendre bébé où que vous soyez.

### ECO Max

Activez le mode économie d'énergie ECO Max pour réduire la puissance de transmission dans la chambre de bébé. En mode ECO Max, les unités ne se connectent que lorsque le bébé fait du bruit.

### Berceuses et veilleuse

Il n'y a rien de tel qu'une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d'une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n'importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l'une des 5 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement. (Activation à distance non disponible aux États-Unis et au Canada)

### Portée de 330 m

Portée en intérieur jusqu'à 50 mètres\* Portée en extérieur jusqu'à 330 mètres\* \* La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.

### Rechargeable

L'unité-parents rechargeable vous permet de vous déplacer à la maison.

### Mode Smart ECO

Le mode Smart ECO réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter l'autonomie de la batterie. Plus l'appareil est

proche de votre bébé, moins il doit consommer pour obtenir une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

### Fonction « Répondre à bébé »

Parfois, tout ce dont bébé a besoin c'est d'entendre la voix apaisante de ses parents. Cette fonction essentielle vous permet de lui parler où que vous soyez et en un seul clic.

### Capteur de température

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de bébé. Votre bébé ne régule pas sa température aussi bien que vous, et une variation, si légère soit-elle, de la température peut le gêner. Le capteur de température personnalisé vous alerte immédiatement, par le biais de l'afficheur numérique sur l'unité-parents, si la température change dans la chambre.

### Absence totale d'interférence avec la technologie DECT

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrement des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul à entendre votre bébé.

### Toujours connecté

L'unité-parents de l'écoute-bébé Philips Avent vous alerte en cas de batterie faible ou lorsqu'elle est hors de portée de l'unité-bébé.

### Sensibilité sonore réglable

La fonction de réglage du volume sonore vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore afin d'entendre chacun des sons émis par bébé.

### Autonomie plus longue de la batterie

\*\* 33 % d'autonomie en plus par rapport au Philips Avent SCD560

## Caractéristiques

### Tuner/réception/transmission

Sélection automatique du canal  
Bande de fréquence: DECT

### Pratique

Avertissement hors de portée automatique  
Voyant de charge faible  
Indicateur de charge de la batterie  
Réglage du volume  
Réglage de la sensibilité  
Témoins de niveau sonore

### Alimentation

Autonomie de la batterie: 24 heure(s)  
Temps de charge: 10 heure(s)  
Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V

### Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 10 - 40 °C  
Plage de température de stockage: 10 - 40 °C

### Caractéristiques

Veilleuse pratique  
Technologie DECT  
Portée intérieure jusqu'à: 50 m  
Indicateur de connexion et de portée  
Smart ECO Mode pour des économies d'énergie: Mode ECO, Oui  
Portée extérieure jusqu'à: 330 mètres  
Fonction « Répondre à bébé »  
Capteur de température  
Témoins à activation sonore: 3 LED  
Écran LCD  
Berceuses apaisantes

### Informations logistiques

Dimensions de l'emballage (l x H x P):  
220 x 156 x 94 millimètre

### Étapes de développement

Étape: 0 à 6 mois, Grossesse

