

PHILIPS

AVENT

微波爐蒸氣消毒鍋

SCF271/06



速度極快而且方便

2 分鐘* 內可消毒 6 個奶瓶

飛利浦 Avent 微波蒸氣消毒鍋的設計輕巧，不論外出或居家使用都非常適合。如果蓋子沒有打開，內容物可維持長達 24 小時的無菌狀態。

速度極快、使用方便

- 只需加水，並放入微波爐中

輕巧

- 便於旅行時使用。適用於大多數的微波爐。

安全、簡便的操作

- 如果蓋子沒有打開，內容物的消毒狀態最長可保持 24 個小時

操作安全簡單

- 側邊握夾可讓蓋子緊緊蓋住

大容量

- 可容納六個飛利浦 Avent 奶瓶

焦點

自然蒸氣消毒

消毒的目的就是在免疫系統發育健全之前，保護您的寶寶不受有害的奶類細菌侵擾。飛利浦 Avent 消毒鍋使用和醫院相同的蒸氣消毒方法，不但快速簡便而且有效，不使用任何化學物質。

彈夾可讓蓋子緊緊蓋住



本微波消毒鍋配備側邊握夾，給您多一層安全防護。彈夾可讓蓋子緊緊蓋住，如此您從微波爐中拿出消毒鍋時，熱水便不會輕易溢出。側邊握夾經特殊設計，可維持在較低溫的狀態，讓您安全取用消毒鍋。

內容物保持消毒狀態



如果蓋子沒有打開，內容物的消毒狀態最長可保持 24 個小時

便於旅行時使用



飛利浦 Avent 微波消毒鍋經專門設計，適用於市面上大部分的微波爐。體積精巧便於外出攜帶。無論是短期隔夜旅行或是長期出國度假，都能隨時有消

毒的奶瓶可使用。同時也適合放在祖父母家中，作為備用的消毒鍋。尺寸：166 (高)、280 (寬)、280 (長) 公釐。

可容納 6 個飛利浦 Avent 奶瓶



本產品體積雖小，卻是唯一專為裝入 6 個飛利浦 Avent 奶瓶而設計的微波消毒鍋。大部分微波消毒鍋僅能裝入 4 個奶瓶，飛利浦 Avent 微波消毒鍋卻能讓您一次消毒完一天所需的所有奶瓶。此外，本產品亦可用來消毒吸乳器。

只需加水



只需加水，並放入微波爐中至少 2 分鐘。實際消毒所需時間視微波爐瓦數而定：1100-1850 瓦為 2 分鐘，850-1000 瓦為 4 分鐘，500-850 瓦為 6 分鐘。

規格

原產地

英國: 是

階段: 0 - 6 個月

重量和尺寸

重量: 740 g

尺寸: 166 (高)、280 (寬)、280 (長) mm

超柔軟新生兒流量奶嘴: 1 pcs

超柔軟慢速流量奶嘴: 1 pcs

產品內容

微波爐蒸氣消毒鍋: 1 pcs

夾鉗: 1 pcs

Airflex 防脹氣奶瓶 (260 毫升/ 9 盎司): 1 pcs

Airflex 防脹氣奶瓶 (125 毫升/ 4 盎司): 1 pcs

新生兒安撫奶嘴: 1 pcs

