

# PHILIPS

## AVENT



### Chauffe-biberon rapide

Chauffe uniformément sans  
points chauds

Chauffe rapidement

Décongélation en douceur

Chauffe aussi les petits pots



SCF355/00

## Le plus rapide de nos chauffe-biberons électriques

### Chauffe le lait rapidement et uniformément

Lorsque le temps vous manque, le chauffe-biberon Philips Avent chauffe votre lait rapidement et uniformément, en à peine 3 minutes. Facile à utiliser, il est doté d'un réglage de décongélation pratique et peut également servir à chauffer les petits pots de bébé.

#### Facile à utiliser

- Simple à utiliser grâce à un guide de chauffe pratique
- Maintien au chaud

#### Pratique et compatible

- Compatible avec les biberons et pots Philips Avent
- Décongélation douce des biberons
- Permet également de chauffer les petits pots

#### Réchauffage uniforme

- Réchauffe vite et uniformément

#### Réchauffe vite

- Chauffe les biberons en 3 minutes



# Points forts

## Chauffe en 3 minutes



Le chauffe-biberon chauffe 150 ml de lait en seulement 3 minutes.\*

## Réchauffe vite et uniformément



Le chauffe-biberon chauffe rapidement et uniformément. Le lait est constamment mélangé pendant qu'il chauffe, afin d'éviter la formation de points chauds.

## Décongélation douce



Le chauffe-biberon est doté d'une fonction pratique de décongélation, plus sûre que la décongélation au four à micro-ondes et plus pratique que celle à l'eau chaude. Il vous suffit de sélectionner cette option pour décongeler le lait ou les petits pots congelés.

## Chauffe aussi les petits pots



En plus des biberons, le chauffe-biberon permet de chauffer doucement et uniformément les petits pots.

## Entièrement compatibles

Le chauffe-biberon est entièrement compatible avec tous les biberons et pots Philips Avent.\* Il permet de chauffer les biberons et pots simplement.

## Fonctionnement simple

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Tournez simplement le sélecteur pour allumer le chauffe-biberon et sélectionner un réglage de chauffe. Le chauffe-biberon est accompagné d'un tableau de référence pratique qui vous permet de savoir facilement combien de temps le processus de chauffe prendra.

## Maintien au chaud



Ce réglage permet de chauffer le lait doucement et de le maintenir à la bonne température, pour qu'il soit prêt quand vous en avez besoin.

# Caractéristiques

## Matériau du produit

ABS  
PP

## Spécificités techniques

Tension: 220-240 V, 50/60 Hz  
Consommation électrique: 300 W  
Classe de sécurité: Classe 1

## Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x P): 160,4 x 139,9 x 148,55 millimètre  
Dimensions de l'emballage (l x H x P): 175 x 185 x 160 millimètre

## Pays d'origine

Conçu en: Europe  
Fabriqué en: Chine

## Inclus

Chauffe-biberon: 1 Pièce(s)

## Étapes de développement

Étape: Tous

## Consumer Trade Item

Height: 18.5 cm  
Width: 17.5 cm  
Length: 16 cm  
Net weight: 0.565 kg  
Gross weight: 0.773 kg  
GTIN: 8710103654773  
Country of origin: CN  
Harmonized system code: 85167970

## Carton extérieur

Height: 37.8 cm  
Width: 16.8 cm  
Length: 36 cm  
Net weight: 2.26 kg  
Gross weight: 3.484 kg  
GTIN: 18710103654770

## Pallet Layer

Height: 37.8 cm  
Width: 72 cm  
Length: 117.6 cm

## Palette de manutention

Height: 195 cm  
Width: 72 cm  
Length: 117.6 cm  
Net weight: 158.2 kg  
Gross weight: 247.456 kg  
GTIN: 68710103654775

