

# PHILIPS

## Babykamera

SBCSC490



## Kombinert baby-fargekamera og -monitor

Kombinert trådløst baby-fargekamera og -monitor

### Praktisk for deg og barnet

- Ladingsbasen holder batteriene ladet og klare til bruk
- Enklere å velge det volumet du ønsker
- Lydnivålampene viser hvor sterke lydene fra babyen er
- Høykvalitetsmikrofon med justerbar følsomhet
- Spar penger med oppladbar foreldre-enhet og lader

### Fleksibelt tilsyn av barnet

- Ta foreldre-enheten med deg rundt i huset og like utenfor

### Pålitelighet og ro i sjelen

- Flere overføringskanaler reduserer faren for forstyrrelser
- Viser når batteriene må lades opp eller byttes
- Digital systemkontroll sikrer at monitoren fungerer
- Varsler ved feil og når enheten er utenfor rekkevidde
- Systemkontrolllampen forsikrer deg om at monitoren virker

### Se og hør babyen

# Høydepunkter

## Baby-fargekamera

Naturlige, ekte bilder av babyen er ikke bare beroligende og naturlig, men morsomt å se på eller spille inn som minner.

## Nattsyn

Når babyens rom blir mørkere, slås kameraet automatisk over til nattsyn, slik at du fremdeles kan se alle detaljer uten å måtte slå på lyset. Du kan ikke se farger i mørket, så videoen overføres i klare svart/hvitt-bilder.

## Spill inn babyen på DVD+RW

Hvis du vil fange inn noen gode øyeblikk fra babyens naturlige utvikling og beholde dem som minner på en DVD eller en videokassett, bruker du ganske enkelt babykameraet som et videokamera. Og fordi babyen ikke har noen anelse om at han/hun blir filmet, vil bildene bli helt naturlige.

## Antall kanaler

Når du kan velge mellom flere kanaler, reduseres faren for forstyrrelser eller lyder fra andre babymonitorer i nabolaget betydelig.

## Digital systemkontroll



**Dynamic Contrast**  
**10000:1**

En synlig og hørbar advarsel aktiveres hvis kommunikasjonen mellom foreldreenheten og babyenheten ikke lenger er til å stole på.

## Systemkontrollalarm

Foreldreenheten avgir et hørbart signal når den er utenfor babyenhetens kommunikasjonsrekkevidde, eller når kommunikasjonen av andre grunner ikke er pålitelig.

## Systemkontrollampe

En grønn lampe på foreldreenheten lyser når kommunikasjonen mellom foreldreenheten og babyenheten virker som den skal, og blinker når foreldreenheten er utenfor babyenhetens rekkevidde, eller når kommunikasjonen av andre grunner ikke er pålitelig.

## Indikasjon på lavt batterinivå

For at du skal vite når batteriene må lades opp eller byttes.

## Lydnivålamper

Noen ganger kan det være veldig nyttig å kunne se når babyen gir lyd fra seg. Rekken med lamper viser lyden tydelig.

## Oppladbar foreldreenhet

Når foreldreenheten settes i laderen, starter ladingen av batteriene automatisk, slik at den alltid er klar til mobil bruk.

## Ladebase

Med den innebygde batteriladeren i basen får du større frihet (ved full opplading) til å ta med deg foreldreenheten rundt i huset slik at du kan holde kontakt med babyen. Den er også et praktisk sted å oppbevare foreldreenheten og samtidig sikre at den alltid er klar til bruk.

## Volumkontroll

Du bruker en manuell dreiebryter til å stille inn volumet til det nivået du ønsker.

## Justerbar mikrofonfølsomhet

Det er mulig å stille inn følsomheten i mikrofonen slik at du bare hører de lydene du vil høre.

## Bruk i og rundt huset

Du kan føle deg trygg når du tar med deg foreldreenheten mens du beveger deg i og rundt huset. Foreldreenheten holder kontakten med babyenheten. Den holder deg informert slik at du kan reagere raskt når babyen trenger deg.

# Spesifikasjoner

## Tuner/mottak/overføring

Frequency band: 2,4 GHz

Antall kanaler: 4

## Drift

Strømforsyning: AC/DC-adapter

## Tekniske spesifikasjoner

Operating temperature range: 0 .. 40 °C

## Anvendelighet

Auto out-of-range warning

Battery low indication

Batteriladeindikasjon

Indikator for fulladet batteri

Systemkontroll: Batterikontrollampe,

Systemkontrollalarm, Systemkontrollampe

## Drift

Ladetid: 12 time(r)

## Tilbehør

AC/DC-adapter: 2 x 12 V DC 500 mA

Batterier: 6 AA til babyenhet ikke inkl.

Batteripakke: NiMH-batteripk. til foreldreenhet inkl.

Ledninger: RCA lyd- og videokabel

Lader: Dokkingstasjon til foreldreenhet

Skjøteledning: RCA- til SCART-konverterer

Bruksanvisning

## Drift

Driftstid på batteri: 5 time(r)

