

PHILIPS

AVENT

Vigilabebés inteligente

Con SafeConnect Technology

Para smartphones y tablets

Compatible con iOS y Android



SCD860



Mantenga la conexión con su bebé esté donde esté

Con SafeConnect Technology

El vigilabebés inteligente le permite vigilar a su pequeño desde cualquier parte. La aplicación cambia de red automáticamente y optimiza la calidad de audio y vídeo para ofrecerle la mejor conexión con su bebé.

Personalización según sus necesidades

- Luz nocturna multicolor para tranquilizar al bebé hasta que se duerma.
- Personalización de ajustes, vigilancia personalizada del bebé
- Una selección de nanas para un sueño tranquilo y feliz.
- Reconfortante función de intercomunicador

Una conexión segura y privada

- Compatibilidad con varias cámaras y espectadores: invite a sus seres queridos
- Rendimiento del vigilabebés en función de la conexión Wi-Fi
- Solo tiene que utilizar el código QR para configurar y descargar la aplicación.
- Calidad de visión diurna y nocturna HD de hasta 720p

Destacados

Conexión segura y privada



La conexión es totalmente segura y privada. Puede invitar a sus seres queridos a ver al pequeño desde cualquier lugar. Se admiten hasta 10 cuentas y hay un modo de privacidad para que pueda decidir si otras personas pueden conectarse y cuándo pueden conectarse. La aplicación admite hasta 10 cámaras, con 3 espectadores simultáneos por cámara.

Conectividad Wi-Fi



Tanto el vigilabebés como la aplicación deben estar conectados a Internet. El vigilabebés se conecta a Internet a través de Wi-Fi, por lo que su rendimiento depende directamente del rendimiento de la conexión Wi-Fi. Asegúrese de colocar el vigilabebés inteligente Philips Avent dentro del alcance del router Wi-Fi o use un repetidor Wi-Fi o un adaptador de cableado con Wi-Fi integrado cerca del vigilabebés para aumentar la intensidad de la señal. El vigilabebés inteligente se puede conectar a Internet a través de 3G, 4G o Wi-Fi, lo que le permitirá vigilar a su pequeño desde cualquier parte.

Personalización según sus necesidades



Todos los ajustes y notificaciones del vigilabebés inteligente y la aplicación se pueden personalizar para que pueda elegir y recibir exactamente la frecuencia y el tipo de actualizaciones que desea. Además, puede configurar las funciones del producto como y cuando desee, por ejemplo, el color de la luz nocturna o una nana concreta.

Configuración fácil

El vigilabebés inteligente Philips Avent es muy fácil de configurar. Solo tiene que descargar la aplicación y usar el código QR incluido para conectar la cámara a la red Wi-Fi local. La aplicación incluye una Guía del usuario inicial en la que se ofrece asistencia y se explican los botones y funciones de la aplicación.

Visión diurna y nocturna



Vea y escuche a su bebé día y noche. La cámara ofrece una calidad superior de vídeo y audio, con visión diurna y nocturna HD de hasta 720p. A todo color de día y en blanco y negro por infrarrojos de noche.

Nanas relajantes



Ayude a tranquilizar a su bebé hasta que se duerma reproduciendo una de las 10 relajantes nanas. Puede iniciarlas directamente a través de la cámara ubicada en la habitación del bebé o manejarlas de manera remota por medio de la aplicación. Puede configurar un temporizador y elegir las canciones y el momento de reproducción.

Luz nocturna multicolor

Utilice la luz nocturna multicolor para crear un ambiente relajante que ayude a su bebé a dormir. Puede iniciarla directamente a través de la cámara ubicada en la habitación del bebé o manejarla de manera remota por medio de la aplicación. Puede especificar el color de la luz y configurar un temporizador para decidir cuándo mostrarla.

Intercomunicador

Reconforte y tranquilice a su bebé con el sonido de su propia voz utilizando la aplicación desde cualquier parte.

Especificaciones

Características:

Función de intercomunicador

Funciones

Ángulo de visión ajustable

Panorámica y zoom digital: Sí, función de la aplicación

Modo nocturno automático: Infrarrojos

Escucha en segundo plano

Configuración sencilla con código QR

Historial de humedad: Últimas 24 horas

Control de la humedad: De 10 % a 80 % de humedad relativa

Monitor con varias cámaras: 10

Varios usuarios: 3 al mismo tiempo

Luz nocturna: Multicolor

Detección de ruido: Ajuste de límite variable Instantáneas

Nanas relajantes: 10

Historial de temperatura: Últimas 24 horas

Control de la temperatura: 0 °C - 40 °C

Visión diurna y nocturna

Qué incluye

Adaptador

Alimentación

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia

Tensión: 100-240 V

Qué incluye

Vigilabebés inteligente

Sistema de montaje en pared

Software

Compatibilidad con Android: Versión 4.1 y superior (teléfono/tableta)

Compatibilidad con el iPad: Versión iOS7 y posteriores, iPad 2 y posteriores

Calidad de vídeo

Exposición: Automática

Resolución: hasta 720p HD (1280 x 720)

Video codec: H.264

Balance de blancos: Automática

Software

Compatible con iPhone: Versión iOS7 y posteriores, iPhone 4S y posteriores

Cámaras

Sensor de luz ambiente

Apertura: F2.8

Modo de enfoque: Fijo

Sensor: Sensor de la cámara de 1,3 megapíxeles

Ángulo de visualización: Horizontal 57,7°, Vertical 44,9°

Longitud de enfoque: 0,2 - 3 metros

Wi-Fi de la cámara: 802,11 b/g/n (2,4 GHz, no compatible con 5 GHz)

Software

Compatible con iPod: Versión iOS7 y posteriores, iPod touch 5ª generación y posteriores

Actualización de aplicación automática:

Actualización de firmware automática de la cámara

Instalación: a través de Apple App Store o Google Play Store

