

PHILIPS

AVENT

Detská pestúnka s
technológiou DECT

Audio Monitors

Zvýšená podpora

Upozornenie na teplotu

SCD525/00



Najspoločlivejšie spojenie s vaším dieťaťom

Monitorovanie zvuku a teploty

Náš elektronický strážca detí Philips Avent SCD525/00 DECT vám poskytne pocit blízkosti k vášmu dieťaťu, aj keď práve nie ste v tej istej miestnosti. Po prepnutí do režimu ECO ste šetrnejší k životnému prostrediu, a pritom nestratíte nevyhnutné spojenie.

Dokonalý pocit istoty a pohodlia

- Vždy budete vedieť, že ste pripojení
- Špičkový prevádzkový čas
- Zostaňte v spojení s možnosťou spätného hovorenia
- Dosah až 330 metrov*
- Monitorujte teplotu v detskej izbe
- Dokovacia stanica na nabitie rodičovskej jednotky
- Prijemné nočné svetlo a uspávanky upokoja váš malý poklad

Technológia DECT

- Istota s křišťáľovo čistým zvukom
- Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
- Úsporný režim ECO Max
- Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie
- 5 svetelných indikátorov LED na zvukovú signalizáciu

Hlavné prvky

Krištáľovo čistý zvuk

Získajte možnosť počuť aj ten najmenší chichot, mmlanie alebo čkanie dieťaťa s dokonale čistým zvukom. Technológia DECT poskytuje vysoko kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje dieťa mohli počuť za každých okolností.

Režim ECO Max

Zapnutím režimu ECO Max znížite prenosový výkon v detskej izbe. V režime ECO Max sa jednotky pripoja len vtedy, keď dieťa vydá zvuk.

Dosah 330 m

Dosah vo vnútri až 50 metrov* Dosah vonku až 330 metrov* * Prevádzkový dosah tejto elektronickej detskej pestúnky sa líši v závislosti od okolitého prostredia a iných faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.

Hlasová odozva

Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej domácnosti.

Snímač teploty

Snímač teploty s prispôsobiteľným upoznením vám umožňuje monitorovať podmienky v detskej izbe. Vaše dieťa nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak účinne ako vy, a preto aj tá najmenšia zmena teploty dokáže u neho vyvolať pocit nespokojnosti. Prispôsobiteľný snímač teploty vás prostredníctvom digitálneho displeja na rodičovskej jednotke okamžite upozorní na prípadné zmeny podmienok v detskej izbe.

Nulové rušenie s DECT

Technológia DECT zaručuje nulové rušenie zo strany akéhokoľvek iného vysielajúceho zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov zaisťuje bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže počuť svoje dieťa.

Vždy pripojení

Rodičovská jednotka elektronickej detskej pestúnky Philips Avent vás upozorní, keď je nízka úroveň nabitia alebo ak sa nachádzate mimo dosah.

Nastaviteľná citlivosť na zvuk

Umožňuje vám nastaviť úroveň zvuku a hlasitosti, aby ste počuli každý chichot, mmlanie alebo čkanie dieťaťa.

5 svetelných indikátorov LED

Svetelné indikátory rozsvietením signalizujú úroveň hlasitosti zvukov v detskej izbe, a to aj v prípade, ak má rodičovská jednotka úplne stlmenú hlasitosť.

Dokovacia stanica

Dokovacia stanica vám umožní pohodlne nabitie rodičovskej jednotky.

Nočné svetlo a uspávanky

Pomôžu nepokojnému dieťaťu zaspáť pri nežnej uspávanke a teplej príjemnej žiare nočného svetla.

Prevádzkový čas 24 hodín

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám poskytne slobodu pohybu bez káblov až na 24 hodín bez potreby opätovného nabitia.

Technické údaje

Vlastnosti

Svetlo aktivované zvukom: 5 x
Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu
Dosah v exteriéri až: 330 metrov
Snímač teploty
Indikácia slabšej batérie
Nabíjacia stanica
Upokojujúce nočné svetlo
Technológia DECT
ECO Max
Dosah v interiéri až: 50 metrov
Úsporný režim Smart ECO
Upokojujúce uspávanky
Ovládanie zvukovej citlivosti
Funkcia hlasovej odozvy
Ovlád. hlasitosti

Napájanie

Prevádzkový čas batérie: 18 hr
Zdroj napájania: 220-240 V
Čas nabíjania: 10 hr

Funkcie

Obrazovka LCD

Tuner/Prijem/Vysielanie

Automatický výber kanálov

Vývojové stupne

Fáza: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov

Vybavenie a vlastnosti

Automatické varovanie mimo dosah
Indikácia slabšej batérie
Indikácia nabíjania batérie
Ovlád. hlasitosti
Svetelná indikácia úrovne hlasitosti

Napájanie

Zdroj napájania: 120 V (US)

Technické údaje

Prevádzkový rozsah teploty: 10 – 40 °C

Tuner/Prijem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: technológia DECT

Vybavenie a vlastnosti

Ovládanie citlivosti

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Technické údaje

Rozsah teploty skladovania: 10 – 40 °C

