

PHILIPS

AVENT

DECT-i beebimonitor

100% privaatne, häireteta toimiv

Kristallselge heli

Öötuli ja unelaulud



SCD711/52



Kõige usaldusväärsem ühendus teie ja beebi vahel

100% privaatne, häireteta

Beebimonitori SCD711 kristallselge heli annab vanemale kindlustunde. Temperatuuriandur, rahustav öötuli ja rahulikud unelaulud tagavad beebile puhkamiseks sobiva keskkonna.

Vabadus ja paindlikkus

- Suurepärase tööaeg kogu öö jälgimiseks
- Tööulatus kuni 330 meetrit*

Usaldusväärne ühendus ja pidev kindlustunne

- DECT-tehnoloogia tagab nullinterferentsi ja 100% privaatsuse
- Kristallselge heli tänu DECT-tehnoloogiale
- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud
- Energiasäästlik Smart ECO-režiim minimaalseks edastamiseks
- Jälgige beebi toa temperatuuri ja seadistage märguanded

Rahustav ja und soodustav

- Rahustav öövalgus ja häällaulud teie väiksekese rahustamiseks
- Kaugräakige oma beebiga

Esiletõstetud tooted

100% privaatne, kastkestuseta toimiv



DECT-tehnoloogia tagab turvalise ja privaatse ühenduse, mistõttu saate olla kindel, et keegi teid pealt ei kuula. See tagab nullinterferentsi muudelt raadiolaineid kasutatavalt seadmetelt nagu teised beebimonitorid, juhtmeta- ja mobiiltelefonid.

Kristallselge heli

DECT-tehnoloogia tagab kristallselge heli, nii et kuulete kristallselgelt iga väiksemadki kahinat, lalinat ja luksumist.

Smart ECO-režiim



Ainulaadne Smart ECO-režiim minimeerib automaatselt heliedastust ja suurendab aku tööaega. Mida lähemal te oma lapsele olete, seda vähem kulub akut ideaalse ühenduse loomiseks.

Tööulatus kuni 330 meetrit*



*Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit, välitingimustes kuni 330 m.

Suurepärane tööaeg



Mugav taaslaetav keskseade annab teile laetud seadme korral juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 18 tunniks.

Teadke, et ühendus on loodud



Kolm helitaseme tuld näitavad beebi toas oleva heli tugevust isegi siis, kui keskseade on vaigistatud. Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Öötuli ja viis unelaulu



Mitte miski ei suuda rahutut beebit paremini rahustada kui vaikne unelaul ja öötule mahe kuma. Te saate ükskõik millises oma kodu toas valida ühe viiest rahustavast meloodiast ja lülitada sisse öötule, et aidata oma beebil muretult unemaale rännata.

Kaugrääkige oma beebiga



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Tänu ühele nupuvajutusele saate selle hädavajaliku funktsiooni abil oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

Temperatuuriandur ja märgutuled



Kuna beebid ei suuda veel kehatemperatuuri kontrollida nii, nagu täiskasvanud, võib väiksemgi temperatuuri muutus beebi rahutust põhjustada. Temperatuuriandur võimaldab beebi toa temperatuuri jälgida ja temperatuuri muutumise korral kohandatud märguande esitada.

Spetsifikatsioon

Komplektis

Beebi seade
Patareid: 2 x AA-patareid
Patareid beebi seadmele: Ei
Rihmaklamber
Keskseade
Toiteadapter: 2x

Edastamine

Automaatne kanali valimine
Sagedusriba: DECT

Mugavus

Automaatne levist-väljas-hoiatus
Märgutuli aku tühi
Aku laadija indikaator
Helinivoo tuled

Ereduse reguleerimine
Reguleeritav helitugevus
LCD-ekraan
Mikrofoni tundlikkuse reguleerimine

Võimsus

Toiteallikas: 120 V (USA), 220 - 240 V
Keskseadme laadimisaeg: Kuni 10 tundi
Keskseadme tööaeg: Kuni 18 tundi

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 0–40 °C

Omadused

Varupatarei funktsiooniga beebiseade
Rahustav öötuli
DECT-tehnoloogia

Tööulatus siseruumides kuni: 50 meetrit
Energiat säästev Smart Eco-režiim
Tööulatus õues kuni: 330 m
Tagasiside funktsioon
Temperatuuriandur
Akudetoitel ja vooluvõrgust töötav keskseade
Heliga aktiveeruvad tuled: 3 LED-märgutuld
Rahustavad unelaulud
Teadke, et ühendus on loodud: Jah, LED-märgutuledega

Logistilised andmed

F-karbi mõõtmed (L x K x S): 220 x 156 x 94 mm

