

PHILIPS

AVENT

Ångsterilisator för mikro

Dödar 99,9 % av skadliga bakterier

Steriliserar på två minuter

Passar 4 Philips Avent-flaskor

Passar de flesta mikrovågsugnar

SCF281/02



Snabb ångsterilisator för mikro

För användning hemma eller borta

Philips Avent ångsterilisator för mikro är perfekt för snabb, effektiv sterilisering oavsett om du är hemma eller borta. Upp till 4 Philips Avent-flaskor eller -produkter kan steriliseras samtidigt, och på bara 2 minuter får du bort 99,9 % av alla bakterier.

Kompakt och lätt design

- Lätt design för sterila nappflaskor i farten
- Svala säkerhetsklämmor för säkert lock
- Passar de flesta mikrovågsugnar på marknaden

Snabb och effektiv ångsterilisator för mikro

- Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar
- Ångsterilisator för mikro klart på bara 2 minuter
- Dödar 99,9 % av bakterier

Passar olika flasktyper och andra produkter

- Steriliserar bröstpumpar, nappar, bestick och nappflaskor
- Steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals

Funktioner

Steriliserar på bara 2 minuter



Ångsterilisatorn för mikro kan användas till att sterilisera nappflaskor och andra produkter på bara 2 minuter, dödar 99,9 % av bakterier. Den exakta tiden beror förstås på mikrovågsugnsens wattal. 2 minuter vid 1 200–1 850 W, 4 minuter vid 850–1 100 W, 6 minuter vid 500–800 W.

Dödar 99,9 % av bakterier



Ångsterilisatorn för mikro har visat sig döda 99,9 % av alla bakterier.

Effektiv sterilisering



Innehållet hålls sterilt i upp till 24 timmar om locket inte öppnas.

Fungerar med olika flasktyper



Sterilisatorn steriliserar nappflaskor med normal hals och vid hals. Upp till 4 Philips Avent-nappflaskor kan steriliseras på en gång.

Kan användas för pumpar och nappar också

Sterilisatorn kan användas till att sterilisera bröstpumpar, nappar, bestick och andra produkter samt nappflaskor.

Lätt design för resor



Sterilisatorns lätta och kompakta design gör det lättare att ta den med dig vart du än ska – på semester, besök hos släktingar osv. Nu kan du alltid ha steriliserade nappflaskor och andra produkter inom räckhåll.

Passar de flesta mikrovågsugnar



Ångsterilisatorn för mikro har utformats för att passa praktiskt taget alla mikrovågsugnar på marknaden så att du kan hålla nappflaskor och andra produkter sterila var du än befinner dig.

Svala säkerhetsklämmor



Ångsterilisatorn för mikro har svala säkerhetsklämmor som håller locket säkert. Det gör att du kan ta ut sterilisatorn på ett säkert sätt ur mikrovågsugnen, hålla nappflaskor och andra produkter sterila och undvika att bränna dig.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Steriliseringstid: 2 min. för 1 200–1 850 W, 4 min. för 850–1 100 W, 6 min. för 500–800 W
Vattenkapacitet: 200 ml

Consumer Trade Item

Height: 16 cm
Width: 27 cm
Length: 27 cm
Net weight: 0.75 kg
Gross weight: 0.946 kg
GTIN: 8710103558729
Country of origin: PL
Harmonized system code: 39241000

Ytterförpackning

Height: 29.2 cm
Width: 28.3 cm
Length: 51 cm

Net weight: 2.25 kg
Gross weight: 3.168 kg
GTIN: 18710103558726

Pall

Height: 102.1 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 40.284 kg
Gross weight: 77.02 kg
GTIN: 68710103687889

Vikt och mått

Vikt: 740 g
Mått: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Ursprungsland

Tillverkad i: Polen

Vad medföljer?

Ångsterilisator för mikro: 1 delar
Tång: 1 delar

Pallet Layer

Height: 29.2 cm
Width: 120 cm
Length: 80 cm

Utvecklingsstadier

Stadie: 0–6 månader

