

PHILIPS

AVENT

Baby Monitor DECT

Audio Monitors

Collegamento 100% privato

Proiettore di luce soffusa stellata

Com. a due vie e ninna nanne MP3



SCD580/00

Un collegamento sicuro con il tuo bambino

Rassicurazione e benessere per te e il tuo bambino

Il baby monitor Philips Avent SCD580/00 offre massimo comfort e affidabilità per te e il tuo bambino. Fornisce un collegamento sicuro combinato con un'ampia gamma di funzioni calmanti. Il tuo bambino amerà il proiettore di luce soffusa.

Libertà e flessibilità

- Portata fino a 330 m*
- Durata massima fino a 18 ore
- Avviso con vibrazione
- Modalità intensità soffusa istantanea per una notte tranquilla

Comfort e relax per il tuo bambino

- Collegamento costante con l'interfono genitore
- Luce notturna + MP3 plug and play
- Calma il tuo bimbo con il proiettore di luce notturna stellata

Costante collegamento affidabile e sicuro

- Saprai sempre se il baby monitor è nell'area di connettività e se è collegato
- Audio nitido grazie alla tecnologia DECT
- Modalità Smart ECO a risparmio energetico
- Le spie del livello audio indicano il rilevamento dei rumori del bambino
- Controlla i livelli di umidità e temperatura nella stanza del tuo bambino

In evidenza

Proiettore di luce soffusa stellata

Quando metti il tuo bimbo a letto, potrebbe essere ancora irrequieto. Per calmarlo e conciliare il suo sonno, utilizza la proiezione di luce soffusa stellata che può essere attivata dall'unità genitore o bambino (attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada).

Luce notturna con ingresso MP3

Calma il tuo bimbo dolcemente con i brani selezionati da te e il caldo bagliore soffuso della luce notturna. Con ingresso MP3 per riprodurre una selezione personalizzata di canzoni. La musica nella stanza aiuterà il tuo bambino ad addormentarsi in un batter d'occhio. (Attivazione remota non disponibile in Stati Uniti e Canada)

Nessuna interferenza grazie alla tecnologia DECT

La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Audio nitido

Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.

Modalità Smart ECO

La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).

Attivazione sonora con 5 spie LED

Le spie vengono attivate per indicare il livello audio nella stanza del tuo bimbo, anche se l'unità genitore è silenziata.

Sempre connesso

L'unità genitore ti avvisa se il baby monitor è fuori dall'area di connettività oppure se la batteria è scarica, per aiutarti a restare sempre vicino al tuo bambino.

Sensore di temperatura e umidità

Il sensore combinato della temperatura e dell'umidità consente di monitorare la temperatura della stanza del tuo bimbo. Il corpo del tuo bambino non riesce a regolare la propria temperatura come quello di un adulto, ecco perché anche una minima variazione di temperatura, o l'eccessiva o scarsa presenza di umidità, può renderlo irrequieto. Se la temperatura della stanza del tuo bimbo subisce variazioni, ti verrà inviato immediatamente un segnale da uno speciale sensore combinato della temperatura e dell'umidità attraverso il display digitale dell'unità genitore. Monitoraggio completo della temperatura della stanza del bimbo.

Portata di 330 m

Portata interna fino a 50 metri*. Portata esterna fino a 330 metri*.

Durata massima fino a 18 ore

L'unità genitore portatile e ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 18 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica.

Avviso con vibrazione

Personalizza le impostazioni degli avvisi e ricevi le notifiche tramite una silenziosa e discreta vibrazione dell'unità genitore.

Modalità notte tranquilla

Premi il pulsante per la regolazione dell'intensità notturna per attivare all'istante la modalità notte tranquilla. In questa modalità l'intensità luminosa delle spie e del display nonché il volume degli avvisi sono ridotti. Ti basterà premere il pulsante per la regolazione dell'intensità notturna ancora una volta per tornare alla modalità di funzionamento normale.

Funzione interfono

A volte, tutto ciò che serve al tuo bambino è il suono rilassante della tua voce. Selezionando questa funzione essenziale con un solo clic, puoi collegarti con il tuo bambino da qualsiasi ambiente della casa.

Specifiche

Caratteristiche

Luce notturna confortevole
Portata interna fino a: 50 m
Indicazione di connessione e all'interno del raggio di portata
Portata esterna fino a: 330 metri
Comunicazione a 2 vie
Schermo LCD
Ninne nanne

Fasi di crescita

Stadio: Gravidanza, Da 0 a 6 mesi

Assorbimento

Durata in ore con batterie: 18 ore
Tempo di carica: 10 hr
Alimentazione: 120 V (USA), 220 - 240 V

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Funzioni utili

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Funzioni utili

Controllo della sensibilità

Specifiche tecniche

Storage temperature range: 10 - 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento °C:
10-40 °C

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x 94 mm

Caratteristiche

Stazione di ricarica
Tecnologia DECT
Modalità Smart ECO a risparmio energetico:
Modalità ECO, Sì
Modalità notte tranquilla e avviso con vibrazione
Spie attivazione sonora: 5 spie LED
Proiettore di luce soffusa stellata
Sensore di temperatura/umidità

