

Philips Performer
Staubsauger mit Beutel

2200 W

FC9172/03



Sehr hohe Saugleistung

500 W Saugleistung für mühelose Reinigung

Hohe Saugleistung und damit mühelose Reinigung – die FC917x-Staubsauger machen es möglich. Sie verfügen über einen hygienischen Filter und ein einfaches System zur Staubbeutelentnahme und entfernen jeden Schmutz und Staub.

Hervorragende Ergebnisse beim Reinigen harter Böden

- Super-Parkettbürste entfernt dreimal mehr klebrigen Schmutz

Superior cleaning

- 2.200-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 500 Watt

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA-Dichtung und HEPA-13-Filter

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF-Qualitätssiegel für zuverlässige Ergebnisse

Nachhaltige Staubaufnahme

- S-Bag in XXL mit 4 Liter Kapazität für lang anhaltende Reinigungsleistung

PHILIPS

Besonderheiten

Leistungsstarke Reinigung



Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.

HEPA-Dichtung, HEPA-13-Filter



Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.

S-Bag in XXL (4 l)



Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu,

dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.

Super-Parkettbürste



Mit der Super-Parkettbürste können Sie Hartböden aller Art in nur einem Durchgang perfekt und ohne Beschädigung reinigen. Dank der Aufsaugleistung der Mikrofaserpelster in Kombination mit der Saugleistung des Staubsaugers erzielen Sie ein optimales Reinigungsergebnis – ganz ohne Reinigungsmittel oder Bürste.

Mit ECARF-Qualitätssiegel



Dieser ECARF-zertifizierte Staubsauger garantiert mit einer Sicherheit von 99,95 %, dass nahezu die gesamte Luft im Raum während des normalen Saugvorgangs gefiltert wird. Dies entfernt fast alle Allergene aus Teppichen, Möbeln und anderen Orten in Ihrem Zuhause.

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2200 W
- Eingangsleistung (IEC): 2000 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 78 dB
- Saugleistung (max.): 500 W
- Saugkraft (max.): 34 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

Design

- Farbe: Emperor red

Bedienkomfort

- Rohranschluss: Button
- Aktionsradius: 12 m
- Kabellänge: 7 m
- Tragegriff: Top and front
- Röhrentyp: Metal 2-piece telescopic tube
- Leistungsregelung: Electronic on appliance
- Staubfüllanzeige: Yes
- Radtyp: Rubber
- Komfort-Staubbeutelkassette

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: All-purpose nozzle
- Mitgeliefertes Zubehör: Crevice tool
- Zusatzbürste: Super Parquet nozzle
- Zubehörhalterung: On handgrip

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm
- Produktgewicht: 5,6 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: s-bag
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- HEPA-Dichtung: Yes



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com