

# Philips Saeco Royal Kaffeevollautomat

- Royal
- One Touch

HD8930/02

# Zuverlässige Leistung bei jeder Tasse

# Mit hoher Kapazität und isoliertem Milchbehälter

Die Saeco Royal ist die Neuauflage eines vertrauten Klassikers. Unverändert bleiben die extrem zuverlässige Leistung und die großen Behälter für Bohnen, Wasser und Kaffeepulver.

# Einfache Reinigung und Wartung

• Eine stets saubere Kaffeemaschine dank der automatischen Reinigung und Entkalkung

# **Einfache Bedienung**

• Ergonomisches Design für den täglichen Gebrauch

# **Einfache Bedienung**

- Tassenwärmer
- Isolierter Milchbehälter
- · Getränkeauswahl auf Tastendruck

# **Einfache Reinigung und Wartung**

- Spülmaschinenfester Cappuccinatore
- Leicht zu reinigender Milchbehälter aus Edelstahl

#### Individuelle Auswahl der Kaffeespezialität

• Einstellbare Tassenfüllmenge und Intensität des Kaffees



# Besonderheiten

#### Einstellbare Tassenfüllmenge und



Wählen Sie Ihre Lieblingskaffeesorte aus, und stellen Sie die Tassenfüllmenge und Intensität (Temperatur, Vorbrühen, Stärke) ein. Tassenfüllmenge: Sie können ganz nach Belieben und/oder der Größe Ihrer Tassen die Menge an Kaffee einstellen, die gebrüht werden soll. Temperatur: Sie können an der Maschine die Temperatur Ihres Kaffees über die Menüeinstellungen einstellen. Vorbrühen: Sie können über die Menüeinstellungen die Zeit für das vorherige Anfeuchten des Kaffeepulvers in der Aufgusskammer festlegen, um das volle Aroma zu erhalten. Stärke: Bei der Maschine kann zur Anpassung der Stärke mithilfe eines speziellen Hebels die genaue Menge der zu mahlenden Bohnen eingestellt werden.

# **Automatisches Reinigen und Entkalken**



Saeco entwickelte diesen Kaffeevollautomat für eine automatische Reinigung des Kaffeekreislaufs beim Starten oder Ausschalten der Maschine, was zu einem großartigen, frischen Geschmack bei jeder Kaffeetasse führte. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Espressomaschine. Diese

Maschine meldet nicht nur, wenn sie entkalkt werden muss, sondern der Entkalkungsvorgang startet bei Ihrer Maschine automatisch und leitet Sie mit klaren Bildschirmnachrichten an, wenn Sie eingreifen

müssen. Entkalken war noch nie so einfach!

#### **Tassenwärmer**



Mit dieser Funktion können Sie nicht nur Tassen und Gläser direkt an der Espressomaschine aufbewahren, sondern auch vorwärmen, sodass das Aroma sich noch besser entfalten kann und die Crema ihre Festigkeit behält.

# Spülmaschinenfester Cappuccinatore



Um die optimale Leistung der Saeco Espressomaschine zu erhalten, reinigen Sie den automatischen Cappuccinatore einfach mit lauwarmem Wasser oder direkt im Geschirrspüler.

# Professioneller doppelter Durchlauferhitzer



Mit zwei getrennten Heizsystemen für den idealen Kaffee einerseits und optimale Milchschaumtemperaturen andererseits garantiert dieser Saeco Kaffeevollautomat jederzeit professionelle Leistung und Geschwindigkeit. Sie können so viele Latte Macchiatos und Cappuccinos zubereiten, wie Sie wünschen, einen nach dem anderen, und jeder ist genauso gut wie der vorherige, ganz ohne Wartezeit.

#### Leicht zu reinigender Milchbehälter



Der Milchbehälter ist auf ein einfaches Auseinanderbauen ausgelegt und aus hochwertigem Material (Edelstahl) gefertigt. Das Reinigen erfolgt schnell und einfach und kann täglich ohne Aufwand durchgeführt werden – für eine perfekte Reinigung des Milchsystems.

# )aten

#### Eigenschaften

- Gleichzeitiger Brühvorgang
- Heißwasserdüse

#### **Perfekter Espresso**

• Espresso-Technologie: Aroma-System: Vorbrühen, Tassenwärmer

#### **Technische Daten**

- Leistung: 1400 W
- Stromspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 15 Bar

#### **Technische Daten**

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 80 cm
- Leistung: 1400 W
- Material des Durchlauferhitzers: Edelstahl
- Ursprungsland: In Italien entwickelt, Made in Italy
- Frequenz: 50 Hz

#### Design

- Farbe: Glänzend silber
- Materialien und Design: Kunststoff-Vorderseite/ Oberseite + Metall-Seitenteile/Rückseite

# **Gewicht und Abmessungen**

- Produktabmessungen (L  $\times$  T  $\times$  H): 336  $\times$  380  $\times$ 450 mm
- Gewicht: 15 kg
- Produktgewicht: 15 kg
  Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 350 g
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 20 Portionen
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 2,2 L
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,5 L

# **Einfache Bedienung**

- Verwendung: Verstellbarer Kaffeeauslauf, Sofortdampffunktion (zwei Durchlauferhitzer), Herausnehmbare Brühgruppe
- Reinigung und Wartung: Automatisches Ausspülen des Milchkreislaufs, Entkalkungskreislauf

#### **Nachhaltigkeit**

· Option für automatischen Standby-Modus



Ausstellungsdatum 2023-08-20

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.