

Philips PerformerPro
Staubsauger mit Beutel

2100 W

FC9188



Höchste Saugleistung, auch wenn sich der Beutel füllt*

mit 2100-W-Motor und 5 l Staubaufnahmekapazität

Mit seinem leistungsstarken 2100 W Motor und der speziell entwickelten Staubkammer, behält der Philips PerformerPro einen hohen Luftstrom bei und sorgt so für höchste Saugleistung. Für tolle Reinigungsergebnisse, auch dann, wenn sich der Beutel füllt.*

Komfort

- Drehbarer 360Flex-Saugschlauch für einfaches Manövrieren
- Besonders langer Griff mit Luftschieber für größere Reichweite
- SmartLock-Anschluss für einfache Einstellung bei jedem Reinigungsvorgang

Hervorragende Reinigungsergebnisse

- TriActive-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion
- 2.100-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 475 Watt
- Revolutionäre AirflowMax-Technologie für extreme Saugleistung
- 5 l Staubaufnahmekapazität für längeres Reinigen

Integriertes Antiallergiesystem

- Der S-Bag Ultra Long Performance nimmt sogar noch mehr feinen Staub auf.
- HEPA-12-Filter mit 99,5 % Staubfilterung

PHILIPS

Besonderheiten

2.100-Watt-Motor



2.100-Watt-Motor mit einer Saugleistung von max. 475 Watt für ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

TriActive-Düse



Die TriActive-Düse reinigt Ihre Böden dreifach in nur einem Durchgang: 1) Eine größere Öffnung an der Düsenspitze ermöglicht das Einsaugen großer Schmutzpartikel. 2) Der optimierte Luftstrom durch die Düse bietet maximale Reinigungseffizienz. 3) Zwei Seitenbürsten nehmen den Schmutz und Staub auch nah an Möbelstücken und Wänden auf.

HEPA-12-Filter



Dieser Spezial-Abluftfilter erfasst 99,5 % Staub, bevor die Abluft wieder zurück in den Raum geblasen wird – für eine saubere, staubfreie Umgebung.

S-Bag Ultra Long Performance



Der Philips S-Bag Ultra Long Performance besteht aus fünf Schichten von hochwertigem Material mit nicht-verstopfenden Poren, das selbst feinste Staubteilchen auffängt. Diese ausgezeichnete Filterung sorgt für ein besseres Reinigungsergebnis und für saubere Luft in Ihrem Zuhause. Der mehrschichtige Filter sorgt auch dafür, dass die hohe Saugleistung des Staubsaugers während der gesamten Lebenszeit des Beutels erhalten bleibt. Der S-Bag ULP wurde vom unabhängigen Prüfungsinstitut TÜV Rheinland geprüft und hält erwiesenermaßen bis zu 80 % länger als ein normaler Staubbeutel.

Drehbarer 360Flex-Saugschlauch

Der drehbare Philips 360Flex-Saugschlauch ermöglicht eine Drehung um volle 360 Grad

für einfaches Manövrieren des Staubsaugers im ganzen Haus.

Besonders langer Griff mit Luftschieber

Dieser ergonomisch gestaltete Griff ist bequem zu verwenden. Der besonders lange Griff besitzt eine größere Reichweite, damit Sie auch schwer erreichbare Stellen leicht reinigen können. Die Luftführung ermöglicht Ihnen, die Saugleistung einzustellen, ohne sich nach unten beugen zu müssen.

5 l Staubaufnahmekapazität



Die speziell entworfene 5 l Staubkammer ermöglicht Ihnen, Ihren Staubbeutel optimal zu nutzen, damit Sie ihn länger verwenden können.

AirflowMax-Technologie



AirflowMax-Technologie maximiert den Luftstrom, sodass sich der Staubbeutel einheitlich entfalten kann, damit Sie die höchste Saugleistung erhalten, auch wenn sich der Beutel füllt!

Daten

Leistung

- Aufnahmeleistung (max.): 2100 W
- Eingangsleistung (IEC): 1800 W
- Geräuschpegel (Lc IEC): 79 dB
- Saugleistung (max.): 475 W
- Saugkraft (max.): 35 kPa
- Luftstrom (max.): 47 l/Sek.

Design

- Farbe: Nachtblau

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 9 m
- Kabellänge: 6 m
- Tragegriff: Ober- und Vorderseite
- Röhrentyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
- Leistungsregelung: Am Gerät (elektronisch)
- Handgriff: Ergonomischer Griff mit Luftführung
- Staubfüllanzeige

- Radtyp: Gummi
- Aufbewahrungshilfe: Vertikal und horizontal

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Kleine Düse
- Zubehörhalterung: Am Rohrclip

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
500 x 310 x 300 mm
- Produktgewicht: 5,0 kg

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 5 L
- Abluftfilter: Super Clean Air HEPA 12-Filter
- Motorfilter: Dreischichtig



Ausstellungsdatum
2023-04-02

Version: 1.0.1

EAN: 87 10103 64625 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Saugleistung geprüft gemäß internationalem Standard IEC 60312-1,
von externem Testinstitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH
(Philips Consumer LifeStyle B.V., August 2012) geprüft